



HENRY TIMKEN, 1831 - 1910

Dimostrando proprietà affascinanti ed offrendo una moltitudine di impieghi, il metallo ha subito giocato un ruolo chiave nella storia dell'uomo e la sua produzione è rapidamente diventata una questione strategica.

Non sorprende quindi se l'uomo si è continuamente sforzato per secoli di migliorare la qualità del metallo e di trovare metodi innovativi, più veloci e più economici per produrlo.

E non c'è rimedio (relief) oggi, in un mercato sempre più segnato da una competizione globale, the heat is on come mai prima d'ora con richieste sempre più pressanti sull'approccio dell'industria siderurgica per servire i suoi mercati. Per sopravvivere, oggi è richiesta un nuova forma di collaborazione.

Ciò richiede uno spirito di gruppo ed un reale sforzo comune da parte di tutti i rappresentanti dell'industria siderurgica, i costruttori di laminatoi, gli utilizzatori di laminatoi ed i fornitori leader di cuscinetti come la Società Timken, tra l'altro, uno dei principali produttori di acciaio.

Noi siamo impegnati a giocare la nostra parte nello sviluppare tali collaborazioni sinergetiche sia con i nostri attuali clienti che con i futuri partner.













L'acciaio, specialmente tubi e barre di acciaio legato, rappresenta una delle due attività principali della Società Timken.

Come nel Settore dei Cuscinetti, la nostra unica missione nel settore dell'acciaio è di migliorare continuamente i nostri prodotti e innalzare la qualità del servizio al cliente. Per ultimo, dobbiamo aggiungere valore alle applicazioni dei nostri clienti.

Questo è l'obiettivo primario sul quale sono focalizzate tutte le risorse chiave della nostra società, dalle tecnologie alla progettazione, ai sistemi di gestione, produzione e marketing.

Continui miglioramenti del prodotto e degli standard di servizio rappresentano un compito costoso e noi, alla Società Timken, siamo costantemente impegnati nell'investire in nuovi stabilimenti e nuovi equipaggiamenti per la produzione di acciaio e cuscinetti.

La domanda del mercato per acciai pregiati e per cuscinetti con maggiori prestazioni ci ha incoraggiato a produrre acciai sempre più puri negli anni. A sua volta, tutto ciò ci ha permesso di offrire cuscinetti con caratteristiche e prestazioni sostanzialmente migliorate.

Riconoscere le vostre esigenze



Ambiente più pulito



Qualità del prodotto



Costi di manutenzione più bassi



Maggiori riduzioni



Velocità più alte







Esperti tecnici di assistenza presso il vostro impianto di laminazione



Ingegneri di vendita e Ufficio Tecnico per supporto alle applicazioni

Nuovi prodotti

Presenza in tutto il mondo



Aumentata Produttività






Maggior rendimento

Prodotto di alta qualità








1. CARATTERISTICHE E VANTAGGI DEL CUSCINETTO A RULLI CONICI CHE POTRESTE AVER DIMENTICATO

- 1.1. I componenti e le combinazioni possibili
- 1.2. Moto di puro rotolamento
- 1.3. Effettivo allineamento dei rulli
- 1.4. Elevata capacità radiale ed assiale
- 1.5 Gioco-precarico interno adattabile
- 1.6. Acciaio da cementazione
- 1.7. Assemblaggio con anelli interni ed esterni separati



- 2.1. Gabbie di laminatoi
- 2.2. Riduttori di laminatoi, gabbie pignone, aspi avvolgitori e svolgitori
- 2.3. Equipaggiamenti ausiliari



3. SELEZIONE DEL CUSCINETTO

- 3.1. Configurazione ed aspetti dimensionali dei cuscinetti per cilindri
- 3.2. Durata del cuscinetto
- 3.3. Analisi agli elementi finiti











4. LUBRIFICAZIONE E TENUTE

- 4.1. Lubrificazione
- 4.2. Tenute





5. PROCEDURE DI MONTAGGIO E DI MANUTENZIONE

- 5.1 Procedure di installazione e montaggi tipici
- 5.2. Manutenzione
- 5.3. Risparmiare con il ricondizionamento dei vostri cuscinetti





6. DATI DEI CUSCINETTI

- 6.1. Tolleranze di esecuzione e di accoppiamento dei cuscinetti
- 6.2. Tabelle di selezione dei cuscinetti





7. GLOSSARIO



1.7. Assemblaggio con anelli interni ed esterni separati

- 1.7.1. Cosa significa?
- 1.7.2. Vantaggi sia per il costruttore che per l'utilizzatore dell'impianto
- 1. Caratteristiche e vantaggi del cuscinetto a rulli conici che potreste aver dimenticato

1.1. I componenti e le combinazioni possibili

1.1.1. Cono, coppa, rulli, gabbia (Fig. 1-1)



Fig. 1-1 Componenti di un cuscinetto a rulli cinici a singola fila (tipo TS): cono, coppa, rulli, gabbia.

I cuscinetti a rulli conici sono costituiti da quattro componenti base che sono: l'anello interno o cono, l'anello esterno o coppa, i rulli conici e la gabbia. La gabbia può essere del tipo stampato come mostrato nella Fig. 1-1 o del tipo a perni come mostrato nei cuscinetti di Fig. 1-2. I rulli conici ruotano tra l'anello interno e l'anello esterno mentre la gabbia mantiene i rulli equamente distanziati fra loro.





1.1.2. Cuscinetti a singola fila, doppia fila, quattro file, sei file, reggispinta assiali (Fig. 1-2)


Come si può vedere, si possono considerare molteplici combinazioni dalla singola fila a più file di rulli, con basse od elevate capacità di carico radiale e/o assiale.





1.1.3. Vantaggi per il progettista

Il cuscinetto a rulli conici, per le sue caratteristiche intrinseche e per la grande varietà di combinazioni possibili, è in grado di soddisfare la maggior parte delle necessità dei progettisti nei ristretti limiti di spazio spesso richiesti.



• La prima scelta è di montare un cuscinetto a singola fila contro l'altro. I cuscinetti possono essere disposti a montaggio "diretto" con i centri di spinta effettivi (punto di applicazione del carico) verso l'interno (Fig. 1-3) o "indiretto" con i centri di spinta effettivi verso l'esterno (Fig. 1-4). La distanza tra i due cuscinetti dipende dalle esigenze dell'applicazione.






Fig. 1-4 Montaggio indiretto




 Cuscinetti a quattro file sono usati principalmente sui colli dei cilindri, dove agiscono elevati carichi radiali ed è disponibile uno spazio radiale limitato (anche assemblaggi a sei file sono stati utilizzati con successo, Fig. 1-6). Questi cuscinetti sono in grado di sopportare anche carichi assiali agenti in entrambe le direzioni.



conici che potreste aver dimenticato

Fig. 1-7 Cuscinetto reggispinta assiale tipo TTHD



• Nel caso di forti carichi assiali agenti in un unica direzione, come nelle vite di pressione, sono disponibili cuscinetti reggispinta assiali per servizio pesante (heavy duty) (Fig. 1-7). Se si dispone di un ridotto ingombro radiale, per ottenere la capacità di carico assiale richiesta, si può considerare l'utilizzo in tandem di cuscinetti TS a forte conicità (Fig. 1-8).





Fig. 1-8 Assemblaggio in tandem di cuscinetti TS per carichi assiali

• Per sistemi di *shifting* assiale o di incrocio dei cilindri di lavoro dove agiscono elevati carichi assiali in entrambe le direzioni, si può utilizzare un assemblaggio di cuscinetti a due file a forte conicità (Fig. 1-9). Se questi carichi assiali sono estremamente elevati, il cuscinetto a forte conicità può essere sostituito da un cuscinetto reggispinta assiale a doppio effetto (Fig. 1-10).



Per sopportare carichi assiali molto alti

Come si può vedere ci sono molte possibili combinazioni e gli ingegneri della Timken sono disponibili a lavorare con Voi per trovare la soluzione più appropriata e soddisfare le prestazioni della vostra applicazione.



1.2. Moto di puro rotolamento

1.2.1. Cosa significa?

L'estensione delle generatrici delle piste e dei rulli di un cuscinetto a rulli conici sono disegnate per convergere in un unico punto sull'asse di rotazione. Questo disegno "on-apex" significa che ogni punto lungo le piste (cono, coppa e rulli) è soggetto alla stessa velocità circonferenziale (Fig. 1-11).




Fig. 1-11 Il disegno "on-apex" produce un moto di puro rotolamento in tutti i punti lungo il corpo del rullo

1.2.2. Vantaggi per le prestazioni dell'applicazione

Questo disegno "on-apex" aiuta ad eliminare qualsiasi effetto di strisciamento sulle zone delle piste del cuscinetto a rulli conici che sopportano il carico. Perciò, l'attrito e l'intraversamento dei rulli dovuti ad un possibile effetto di strisciamento sarà estremamente limitato in confronto ad altri tipi di cuscinetti. La durata risulta migliorata e la velocità, in condizioni di carico medio ed elevato, può essere aumentata anche con sistemi convenzionali di lubrificazione.



1.3. Effettivo allineamento dei rulli

1.3.1. Cosa significa?





Fig. 1-12 Una piccola forza di assestamento mantiene costantemente allineati i rulli contro il bordino dell'anello interno

L'allineamento effettivo del rullo è una delle più importanti caratteristiche dei cuscinetti a rulli conici. La configurazione conica del rullo non solo assicura un moto di puro rotolamento con unvesteso contatto lineare ma genera anche una forza di "assestamento" che posiziona il rullo contro il bordino dell'anello interno. Questa forza di assestamento è funzione della differenza fra gli angoli della pista interna ed esterna. (ved. diagramma vettoriale Fig. 1-12). Essa previene l'intraversamento dei rulli al di fuori dalla linea di "apex" mantenendo perciò i rulli sempre effettivamente allineati e posizionati contro il bordino dell'anello interno.

1.3.2. Vantaggi per le prestazioni dell'applicazione



Grazie al limitato effetto di intraversamento si avrà una maggiore durata del cuscinetto (angolo β di Fig. 1-13). Di sicuro, quando un rullo arriva nella zona di carico, è essenziale che questo rullo sia progressivamente allineato. L'effetto di intraversamento nei cuscinetti a rotolamento "senza bordino di guida" causa un improvviso riallineamento forzato dei rulli, che provoca eccessive sollecitazioni di contatto lungo le piste. In questo caso, anche la gabbia sarà sottoposta a forti carichi ad urto dai rulli intraversati.

Fig. 1-13
Con la superficie di guida del bordino di un cuscinetto a rulli conici, i rulli sono progressivamente allineati quando entrano nella zona di carico



1.4. Elevata capacità radiale ed assiale







1.4.1. Cosa significa?

Per il disegno conico, il cuscinetto a rulli conici è capace di sopportare una combinazione di notevoli carichi radiali ed assiali. In funzione del tipo di carico previsto

nell'applicazione, si può scegliere una serie ad alta capacità di carico radiale (bassa conicità, Fig. 1-14a) o ad alta capacità di carico assiale (forte conicità, Fig. 1-14b).




Fig. 1-14 Geometria interna adatta a qualsiasi combinazione di carichi radiali ed assiali

1.4.2. Vantaggi per il progettista

Anche in presenza di elevati carichi radiali, assiali o combinati, qualsiasi progettista sarà in grado di trovare il corretto cuscinetto a rulli conici Timken che soddisfi le sue specifiche esigenze in termini di massima capacità di carico con il minimo ingombro (Fig. 1-15). Nella maggior parte dei casi, non ci sarà il bisogno di un cuscinetto assiale aggiuntivo. Questo contribuirà alla riduzione dei costi dell'applicazione.




Fig. 1-15
La stessa durata a fatica calcolata per un cuscinetto a sfere o a rulli cilindrici può essere ottenuta, nelle stesse condizioni di carico radiale/assiale combinate, da un cuscinetto a rulli conici con diametro esterno molto più piccolo. In alternativa, un cuscinetto a rulli conici avente lo stesso diametro esterno può raggiungere una durata a fatica decisamente superiore.





1.5. Gioco-precarico interno adattabile

1.5.1. Cosa significa?

Ogni cuscinetto a rulli conici, essendo montato come 2 singole file di rulli o come assemblaggio, può avere il suo gioco radiale interno adattato alle specifiche esigenze dell'applicazione. Questo gioco radiale interno è in realtà adattato muovendo assialmente la posizione dell'anello esterno relativamente all'anello interno (Fig. 1-16). Il gioco radiale, che controlla la zona di carico, è da 1/2 a 1/5 lo spostamento assiale dovuto alla configurazione conica del cuscinetto. Perciò, l'adattamento del gioco assiale Vi permetterà di ottenere un gioco radiale risultante "R" molto accurato (Fig. 1-17).




Fig. 1-16 Gioco radiale interno "R", adattato assialmente





Fig. 1-17 Gioco interno del cuscinetto

In funzione delle esigenze dell'applicazione, i cuscinetti a rulli conici possono essere forniti preregistrati. Se l'applicazione è tale per cui è richiesta una registrazione molto precisa, la registrazione dell'assemblaggio può essere agevolmente ottenuta sul posto ritoccando la dimensione dei distanziali. Se necessario, i nostri tecnici di assistenza Vi potranno essere di aiuto con la loro esperienza.

1.5.2. Vantaggi per le prestazioni dell'applicazione

La durata dei vostri cuscinetti dipende dalla zona di carico ottenuta in condizioni operative; tanto più ampia è la zona di carico (fino ad un leggero precarico) maggiore sarà la durata dei cuscinetti (Fig. 1-18). La configurazione del cuscinetto a rulli conici Vi permette di definire la zona di carico con precisione, ottenendo come risultato prestazioni ottimali per la vostra applicazione.



1.6. Acciaio da cementazione

1.6.1. Cosa significa?

I cuscinetti a rulli conici Timken (rulli, anelli interni ed esterni) sono prodotti con acciaio legato a basso tenore di carbonio. In funzione della dimensione del cuscinetto, alla colata di acciaio si aggiungono quantità appropriate di elementi leganti per assicurare le proprietà ottimali al

prodotto finito. Il carbonio è introdotto nelle superfici dei componenti del cuscinetto, durante il processo di trattamento termico, fino ad una profondità sufficiente per realizzare uno spessore indurito tale da sopportare i forti carichi sul cuscinetto. Il carbonio e le leghe aggiunte durante il processo di colata assicurano la corretta combinazione di una superficie dura resistente alla fatica ed un cuore tenace e duttile (Fig. 1-19).

Queste leghe di alta qualità continuano ad essere migliorate dalla divisione acciai della Società Timken. Noi assicuriamo la conformità dei nostri acciai in tutto il mondo indipendentemente dallo stabilimento di produzione del cuscinetto.



Fig. 1-19 Lo strato cementato dei componenti del cuscinetto assicura la resistenza a fatica mentre il cuore duttile fornisce la resilienza



improvviso del cuscinetto.

Una fessurazione a fatica può attraversare completamente un componente a tutta tempra

> mentre una fessurazione a fatica in un cuscinetto cementato si fermerà generalmente nella parte centrale duttile.

> Questo cuore tenace migliorerà le prestazioni delle vostre applicazioni in condizioni di forti carichi ad urto. Infatti, le sollecita-

zioni di compressione residue sulla superficie ritardano il propagarsi di fessurazioni a fatica. Queste sollecitazioni residue di compressione potranno anche migliorare la resistenza a fatica sul raccordo alla base del bordino.





1.7. Assemblaggio con anelli interni ed esterni separati

1.7.1. Cosa significa?

Come mostrato nella sezione 1.1., il cuscinetto a rulli conici è costruito con anello(i) interno ed anello(i) esterno che possono essere separati uno dall'altro (Fig. 1-20). Spesso, con parti molto pesanti, è conveniente montare i pezzi separatamente per motivi di peso o di sicurezza. Il cuscinetto a rulli conici offre anche la flessibilità di essere montato come una singola unità.

1.7.2. Vantaggi sia per il costruttore che per l'utilizzatore dell'impianto

Grazie agli anelli interni ed esterni separati, il cuscinetto a rulli conici è molto semplice da maneggiare per immagazzinamento, montaggio, smontaggio e manutenzione. In relazione alla manutenzione, i componenti possono essere facilmente ispezionati e riportati alle specifiche iniziali del costruttore. In più, se si nota un danneggiamento che va oltre una leggera scagliatura, il vostro cuscinetto potrà essere rispedito alla Società Timken per una ulteriore ispezione e revisione (ved. sezione 5-3).



Fig. 1-20



Il cuscinetto a rulli conici offre molte soluzioni che possono contribuire alla riduzione totale di costo dell'applicazione.
I costruttori di impianti di laminazione beneficeranno delle soluzioni più semplici e meno costose, mentre gli utilizzatori di laminatoi potranno realizzare riduzioni nei costi totali di conduzione e manutenzione.



2.1. Gabbie di laminatoi



I cilindri sono sottoposti a carichi radiali molto elevati ed a diversi livelli di carichi assiali. Per sopportare qualsiasi combinazione di questi carichi la soluzione più conveniente dal punto i vista dei costi sono i cuscinetti a due, quattro o sei file di rulli conici. Diverse classi di servizio sono state sviluppate per stabilire il tipo di carico per cui il cuscinetto è stato disegnato. Queste classi di servizio sono indicate con una lettera di prefisso nel simbolo del cuscinetto: L - leggero; LM - medio

leggero, M - medio, HM - medio pesante. Alcuni di questi cuscinetti, definiti anche "a proporzione bilanciata", sono molto diffusi e generalmente soddisfano le esigenze del progettista; essi possono anche essere definiti come cuscinetti tipo EE. Altre classi come H - pesante, HH - più pesante del pesante, sono state sviluppate per applicazioni particolarmente caricate.

2.1.1. Cuscinetti per cilindri di appoggio

Per facilitare l'installazione e la rimozione, i cuscinetti dei cilindri sono generalmente montati liberi sui colli. Quando la velocità del laminatoio, in funzione dei carichi e delle condizioni ambientali, supera i 600 ÷ 1000 m/min, la Società Timken suggerisce che i coni siano montati forzati per evitare la lenta rotazione del cono sul collo. Questi assemblaggi montati forzati sono previsti con alesaggio conico per permettere in ogni caso un facile montaggio e smontaggio.



TQOW



Composizione: Due coni doppi, un distanziale cono, due coppe singole,

due distanziali coppe, una coppa doppia.

Applicazioni: Laminatoi con velocità fino a 600 ÷ 1000 m/min, in

funzione dei carichi.

Note: Assemblaggi preregistrati con distanziali - possibilità di riaggiustare il gioco radiale rettificando i distanziali montati liberi sul collo del cilindro e nella guarnitura, cave sulle facce dei coni per assicurare la lubrificazione delle superfici in contatto fra cuscinetto e spallamenti. Può essere anche fornito con gola a spirale e nella versione 2TDIW (ved. 2.1.2).

TQITS



Composizione: Un cono doppio e due coni singoli tutti con alesaggio

conico in sequenza, quattro coppe singole, tre distanziali

coppe, senza distanziali coni.

Applicazioni: Laminatoi ad alta velocità, dove la velocità del nastro supera i 600 ÷ 1000 m/min, in funzione dei carichi. Abbiamo utilizzato con successo questi assemblaggi a 2150 m/min con lubrificazione a nebbia d'olio (notare che la lubrificazione aria-olio dà gli stessi risultati).

Note: Montato con accoppiamento forzato sul collo del cilindro l'alesaggio conico fornisce un accurato controllo dell'interferenza - massima stabilità del cilindro per la configurazione a montaggio indiretto - assemblaggio preregistrato.

Il TQITS esiste anche in versione TQITSE con un cono allungato dal lato cilindro. Questa estensione fornisce una superficie ideale per le tenute della guarnitura e riduce ulteriormente il potenziale rischio di danneggiamento delle tenute durante il montaggio sul collo del cilindro. L'integrazione delle tenute permette al cuscinetto di essere posizionato più vicino alla faccia del cilindro, questo a sua volta aumenta la rigidezza del collo.



Precisione

Per applicazioni che richiedono tolleranze molto strette del prodotto inferiori a 5 $\mu m,$ possiamo fornire cuscinetti per cilindri di appoggio con errori di rotazione controllati estremamente ridotti. Esempi di prodotti lavorati in questi laminatoi sono : alluminio o acciaio per lattine...





Composizione: Un cono doppio con sede per chiavette, due coppe

singole (possono essere considerati anche con un

sistema di molle nelle coppe).

Applicazioni: Usati come unità assiale in aggiunta a cuscinetti per

cilindri di appoggio senza capacità di carico assiale

(per esempio cuscinetti a film d'olio).

Note: Ved. sezione 2.1.3.





2.1.2. Posizione radiale per cilindri di lavoro

2TDIW



Composizione: Due coni doppi, quattro coppe singole, tre, due o

nessun distanziale coppe.

Applicazioni: Le stesse del cuscinetto TQOW.

Note: Il 2TDIW è completamente intercambiabile con il TQOW (stesse dimensioni esterne, stessa capacità). In caso di carichi radiali ed assiali combinati, il 2TDIW offre una migliore distribuzione del carico nelle due coppe centrali singole rispetto alla coppa doppia presente nel TQOW - minor numero di componenti diversi in caso di manutenzione/revisione del

cuscinetto - assemblaggi preregistrati.

3TDIW



Composizione: Tre coni doppi, sei coppe singole, cinque, tre o

nessun distanziale coppe.

Applicazioni: Le stesse dei cuscinetti TQOW/2TDIW in presenza di

carichi elevati e sezioni critiche della guarnitura.

Note: La riduzione del diametro esterno del cuscinetto è

compensata da un aumento della larghezza -

assemblaggi preregistrati.

TDI

Composizione: Un cono doppio, due coppe singole, un distanziale

coppe.

Applicazioni: Edgers e cilindri di lavoro per laminatoi duo (2HI)

con carichi bassi o medi. Riconversione da cuscinetti

a strisciamento od orientabili a rulli.

Note: Può essere fornito come assemblaggio preregistrato -

coni e coppe sono normalmente montati liberi.

TDIT

Composizione: Un cono doppio con alesaggio conico, due coppe

singole, un distanziale coppe.

Applicazioni: Laminatoi per barre e tondino (dove le velocità sono

superiori a 600 m/min).

Note: Assemblaggio preregistrato.

TNAT (S)

Composizione: Due coni singoli con alesaggio conico in sequenza,

(simile all'assemblaggio TQITS), una coppa doppia o due coppe singole + un distanziale coppe, nessun

distanziale coni.

Applicazioni: Usati nei laminatoi per barre e tondino con guarniture

del tipo "pre-stressed".

Note: La posizione flottante si ottiene tra il diametro

esterno delle coppe e l'alesaggio della guarnitura -

assemblaggio preregistrato.

TDO

Composizione: Due coni singoli, una coppa doppia, un distanziale

coni.

Applicazioni: Laminatoi a sbalzo per profili e rulli verticali per

profili.

Note: Per i carichi elevati, si utilizzano cuscinetti per

impiego pesante - coppa doppia montata forzata nei rulli verticali rotanti - può essere fornito come

assemblaggio preregistrato.





Nei laminatoi dove i cilindri di lavoro vengono sostituiti frequentemente, il concetto di cuscinetti con tenute può risultare particolarmente utile da un punto di vista economico. In effetti, il consumo di grasso con i cuscinetti con tenute viene fortemente diminuito come pure vengono sostanzialmente ridotti i costi di esercizio e di manutenzione. Da notare che i cuscinetti con tenute per cilindri di lavoro possono anche essere utilizzati in combinazione con sistemi di lubrificazione a aria-olio o a nebbia d'olio.

Cuscinetti con tenute per cilindri di lavoro: SWRB

Composizione : Stessa composizione del 2TDIW più una tenuta sull'alesaggio (montata

nell'alesaggio tra i 2 coni), una tenuta principale a ciascuna estremità,

tenute statiche nell'alesaggio della guarnitura.

Applicazioni: Cilindri di lavoro con costi di grasso eccessivi o dove perdite di lubrificante potrebbero essere dannose per la qualità del prodotto

(laminatoi skin pass).

Note: Il cuscinetto con tenute per cilindri di lavoro è fornito come unità, assemblato preregistrato, con o senza grasso - intervalli di reingrassaggio da 600 a 1000 ore sono più indicati invece che ad ogni cambio cilindro (tuttavia questi intervalli dipenderanno dalle condizioni di funzionamento e di manutenzione di ciascun impianto e dovranno essere adattate di conseguenza). Inoltre il concetto di tenuta nell'alesaggio facilita una corretta lubrificazione delle facce dei coni.

Concetto di tenuta a cassetto



Utilizzati in laminatoi con bassi carichi e velocità dove la causa principale di danneggiamento dei cuscinetti è dovuta all'entrata di contaminanti. Con questo concetto, per permettere uno spazio adeguato ad una tenuta dal disegno più sofisticato è stata ridotta la capacità di carico del cuscinetto. Questa tenuta comprende due labbri radiali con l'aggiunta di un ulteriore labbro di tipo elastoidrodinamico (Fig. 3-34 a pag. 76). Questo concetto EHD contribuisce a ritenere il grasso all'interno del cuscinetto. Lo spazio disponibile tra i due labbri viene inizialmente riempito di grasso che fornisce una protezione aggiuntiva contro la contaminazione. Tenute statiche di tipo "O-ring" sul diametro esterno delle coppe estese limita la perdita di lubrificante e l'ingresso di contaminanti attraverso l'alesaggio della guarnitura.

Concetto di tenuta compatta



Utilizzati in qualsiasi tipo di laminatoio, anche funzionante con elevati carichi di bending e velocità relativamente alte (fino a 2000 m/min). Questi cuscinetti dovrebbero in genere avere le stesse capacità di carico dei cuscinetti a quattro file senza tenute della stessa serie.

Il concetto di due tenute in una comprende la tenuta statica sul diametro esterno del cuscinetto e la funzione di tenuta dinamica che include il nostro concetto di labbro idrodinamico per minimizzare le perdite di grasso.

TQOWE - 2TDIWE



Le versioni TQOWE-2TDIWE sono fornite con coni allungati verso l'esterno del cuscinetto in modo da alloggiare le tenute della guarnitura.

Questa configurazione di cuscinetto permette di ottenere un sistema di tenute "guarnitura-cuscinetto" completamente integrato e fornisce una superficie di strisciamento ottimale per le tenute della guarnitura. Essa riduce inoltre il rischio di danneggiamento delle tenute. In aggiunta, tale configurazione permette di utilizzare completamente lo spazio disponibile per una capacità di carico massima del cuscinetto.





In molti casi, quando si utilizzano cuscinetti a rulli conici sui colli di cilindro, non è richiesta nessuna posizione assiale aggiuntiva. Tuttavia, per sistemi di *shifting* assiale o di incrocio dei cilindri *(roll crossing)*, i carichi assiali possono essere talmente elevati da richiedere un cuscinetto assiale aggiuntivo. Per queste applicazioni la Società Timken presenta diverse soluzioni.

TDIK



Composizione: Un cono doppio con cave per chiavetta, due coppe

singole (con o senza sistema di molle).


Applicazioni: Usato come cuscinetto assiale, in aggiunta ad un cuscinetto a quattro o sei file di rulli, in laminatoi dove i carichi assiali sono elevati (per esempio con sistemi di *shifting* assiale o incrocio dei cilindri), ved. Fig. 1-9 a pag. 21.

Note: Questi cuscinetti sono disegnati a forte conicità per

sopportare i carichi assiali in entrambe le direzioni (basso fattore K) - montati liberi nell'alloggiamento con 1 o 2 mm di gioco radiale per evitare qualsiasi tipo di carico radiale. Anche i coni sono montati liberi.

La Società Timken ha sviluppato una versione con un sistema di molle nelle coppe, per assicurarsi che la coppa non caricata sia sempre in contatto con i rulli, prevenendo così qualsiasi intraversamento dei rulli. In

tale posizione questo è molto importante e lo è ancor più con cuscinetti a forte conicità. Qualche volta si utilizza una unità assemblata preregistrata con distanziale, ma in questo caso non è necessariamente assicurato il corretto appoggio della fila non caricata.



TTDWK



Composizione: Un anello di spinta centrale con doppia pista conica,

due anelli di spinta esterni piani.

Applicazioni: Cuscinetti reggispinta a doppia azione utilizzati in

applicazioni a velocità media e quando i carichi assiali sono considerevoli come per i laminatoi a profili e


perforatori.

Note: Montati liberi sul collo e nell'alloggiamento - piste esterne piane - chiavetta nell'anello centrale - la pista non caricata può essere mantenuta in contatto con

molle.

TTHD





Applicazioni: Cuscinetti reggispinta di laminatoi perforatori,

posizione assiale nei laminatoi Sendzimir.

Note: Usati solo quando i carichi assiali sono unidirezionali -

medie capacità di velocità quando forniti con gabbia il disegno senza gabbia è disponibile per alti carichi e

basse velocità.






2.1.4. Sistemi per viti di pressione

Sistemi di viti di pressione sono utilizzati per regolare lo spessore del prodotto laminato. I cuscinetti per tali sistemi sono fondamentalmente statici e devono essere in grado di sopportare gli elevati carichi di laminazione. Perciò, la Società Timken ha sviluppato un'ampia gamma di questi cuscinetti reggispinta per servizio pesante.



TTHDSV

e



TTHDSX



Composizione: Una pista inferiore ed un pista superiore fornite con

un profilo speciale (concavo o convesso) per interfacciare la fine della vite o l'adattatore tra la vite

la pista superiore del cuscinetto.

Applicazioni: Cuscinetti reggispinta per viti di pressione.

Note: Configurazione senza gabbia per la massima capacità disegno concavo per il TTHDSV e disegno convesso per il TTHDSX. Da notare che l'anello inferiore può essere fornito anche con la pista piana (TTHDFL).

Alternativa: Si può anche usare un cuscinetto TTHD standard

montato su un adattatore concavo o convesso per

interfacciare la fine della vite.

TNASWH () I O

Composizione: Due coni singoli, una coppa doppia a sezione pesante

e due schermi per ritenere il lubrificante.

Applicazioni: Laminatoi Sendzimir con viscosità dell'olio di base di

460 cSt a 40 °C o superiore.

Note: Assemblaggio preregistrato - coppa con sezione pesante per essere usata direttamente sul cilindro di appoggio - montati liberi sull'albero stazionario - questi cuscinetti sono forniti in classe di precisione con una variazione massima della sezione dell'anello esterno di 5 µm per ottenere le tolleranze strette richieste sul prodotto finale - possibilità di rettificare diverse volte l'anello esterno - i valori delle sezioni del cuscinetto sono classificati entro un campo di 2,5 µm in modo da ottenere una buona ripartizione del carico tra i cuscinetti montati sullo stesso albero.

Z-SPEXX

(cuscinetto a rulli cilindrici per laminatoi Sendzimir)





Composizione: Un anello interno cilindrico singolo, un anello esterno

a forte sezione e due o tre set di rulli cilindrici e

dispositivi di ritegno dei rulli.

Applicazioni: Laminatoi Sendzimir con bassa viscosità dell'olio di

base fino a 10/15 cSt a 40 °C.

Note: Gioco radiale controllato - acciaio da cementazione di alta qualità - geometria interna personalizzata - finitura valorizzata sulle superfici di rotolamento - forniti in classe di precisione con una variazione massima della

sezione dell'anello esterno di 5 μ m - possibilità di

rettificare più volte l'anello esterno.

La più recente tecnologia dei cuscinetti offre ora agli utilizzatori di laminatoi Sendzimir una grande riduzione nei loro costi per tonnellata di prodotto laminato (precisione migliorata - alte velocità - possibilità di rettificare l'anello esterno più volte).





2.2. Riduttori di laminatoi, gabbie pignone, aspi avvolgitori e aspi svolgitori

In queste applicazioni la maggior parte dei carichi sono radiali ed assiali combinati. Il cuscinetto assemblato a due file di rulli conici è perciò la soluzione più indicata.

2.2.1. Montaggio indiretto a due file

TDO

Composizione: Due coni singoli, una coppa doppia ed un distanziale coni.

Note: Assemblaggio preregistrato - i coni sono montati forzati sull'albero rotante - il gioco radiale interno è adattato di conseguenza - il grande centro di spinta effettivo aumenta la stabilità dell'albero - la coppa doppia è montata libera nell'alloggiamento per entrambe le posizioni fissa e flottante - fori e gola circolare sono normalmente previsti sulla coppa doppia per motivi di lubrificazione - abitualmente si prevede anche un foro cieco; questo permette l'utilizzo di un perno di arresto per evitare la rotazione della coppa montata libera nella posizione flottante (tale coppa è indicata con il riferimento "CD").

2.2.2. Montaggio diretto a due file

TDI

Composizione: Un cono doppio, due

coppe singole, un distan-

ziale coppe.

Note: Assemblaggi TDI sono normalmente usati nelle posizioni fisse - confrontato ad un TDO della stessa serie, il TDI ha una larghezza inferiore e può quindi essere utilizzato in spazi ridotti - generalmente fornito preregistrato - quando si utilizza in applicazioni con alloggiamento rotante, la posizione flottante si ottiene tra il cono e l'albero stazionario.

2.3. Equipaggiamento ausiliario

Per offrire ai costruttori ed utilizzatori di laminatoi una soluzione globale, la Società Timken fornisce non solo i cuscinetti per le gabbie di laminazione o gli equipaggiamenti direttamente collegati a queste ma anche i cuscinetti per tutti gli equipaggiamenti ausiliari necessari in un impianto di laminazione.

In aggiunta ai tipi di cuscinetti riportati di seguito, si può far riferimento anche al nostro "Manuale Tecnico" o per maggiori informazioni all'Ingegnere di Vendita della Timken.

2.3.1. Cuscinetti TS

Per applicazioni di carattere generale, l'abbinamento di due cuscinetti a singola fila di rulli è una buona soluzione per sopportare carichi di tipo combinato. La gamma di prodotti offerti dalla Società Timken Vi permetterà di trovare la soluzione più efficiente dal punto di vista economico per la Vostra applicazione partendo da cuscinetti con alesaggio da 10 mm fino a 1500 mm ed oltre.







Composizione: Un cono singolo e una coppa singola.

Applicazioni : Equipaggiamenti diversi come cesoie, rulli di guida,

taglierine per materiale di scarto, piccoli riduttori,...

Note: Il tipo TS è il cuscinetto a rulli conici più comune che permette al progettista un'ampia scelta di montaggi - il cuscinetto TS è sempre montato in coppia, sia in montaggio diretto che indiretto (Fig. 1-3

e 1-4).





2.3.2. Assemblaggi TS a due file

Come già indicato, gli assemblaggi preregistrati TDI e TDO possono essere utilizzati in molte applicazioni.

La Società Timken fornisce anche assemblaggi TS preregistrati a due file. Questi assemblaggi esistono in configurazione a montaggio indiretto (2TS-IM) ed a montaggio diretto (2TS-DM) e possono essere forniti con la larghezza totale richiesta adattando opportunamente i distanziali. Ciò accresce ulteriormente la flessibilità di progettazione.

2.3.3. Cuscinetti con anello esterno a forte sezione

TNASWH e

TNASWHF

In equipaggiamenti ausiliari di laminatoi, per esempio sui cilindri di appoggio di spianatrici, l'assemblaggio TNASWH può essere utilizzato come rullo di supporto. Il TNASWHF è simile al tipo TNASWH, con in più una flangia prevista sulla coppa. Esso è utilizzato spesso come ruota nei carri ponte, nei dispositivi di smontaggio dei cilindri...



2.3.4. Assemblaggi TDIV a due file "self-contained"

TDIV

Composizione: Un cono doppio, due coppe

singole, un distanziale coppe in due metà, un fermo per il distanziale, due tenute possono essere aggiunte per

ritenere il lubrificante.

Applicazioni: Colate continue con alti carichi e basse velocità...

Note: Configurazione a montaggio indiretto (simile al TDO)

- senza gabbia per la massima capacità - assemblaggio preregistrato e "self-contained" - velocità medio basse.



2.3.5. Cuscinetti AP



Per semplificare il lavoro del progettista, la Società Timken offre anche un cuscinetto assemblato "pronto all'uso" basato su un TDO.

AP BEARING

AP (All Purpose)

Composizione: Due coni singoli, una coppa doppia allungata con

centraggi, un distanziale coni, un anello di spallamento, due tenute radiali a labbro più anelli d'usura e coperchio con sfiato o tappo, viti e piastra

di bloccaggio.

Applicazioni: Tavole a rulli, ruote di carri ponte, pulegge...

Note: Il cuscinetto AP è fornito come una cartuccia

preregistrata, prelubrificata e con tenute - questo cuscinetto è disponibile in una vasta gamma di combinazioni diverse. Per maggiori informazioni si suggerisce di consultare il "Manuale Tecnico" Timken e la pubblicazione "Cuscinetti AP per applicazioni

industriali".

NOTA: la maggior parte dei nostri cuscinetti sono forniti con fori per adattarsi al vostro sistema di lubrificazione.





3.1. Configurazione ed aspetti dimensionali dei cuscinetti per cilindri

Un cuscinetto per cilindri, all'inizio, non viene selezionato per la sua capacità sulla base di date condizioni di carico e velocità come avviene abitualmente per la maggior parte delle applicazioni di cuscinetti.

Invece, i parametri principali di selezione da considerare, quando si cerca un cuscinetto che soddisfi le esigenze del vostro cilindro, sono :

- tipo e servizio del laminatoio (nastro laminato a caldo, a freddo, profili, ecc...),
- dimensione del corpo cilindro (diametro massimo e minimo, larghezza),
- materiale del corpo cilindro (sollecitazioni ammesse ⇒ diametro minimo e lunghezza del collo,
- distanza delle viti di pressione (eventualmente).




Fig. 3-1 Parametri critici di selezione del cuscinetto

Le considerazioni precedenti definiranno lo spazio minimo rimasto per la guarnitura ed il cuscinetto.

Alla fine, in questo spazio è importante bilanciare la dimensione radiale del cuscinetto con la sezione minima richiesta della guarnitura.




Fig. 3-2 Cuscinetto a sezione leggera tipo LM




Fig. 3-3 Cuscinetto a sezione pesante tipo M o HM



Dopo aver rivisto le restrizioni delle dimensioni, si dovrà effettuare una valutazione della durata del cuscinetto in funzione del ciclo di laminazione per ciascuna delle gabbie per assicurare le prestazioni appropriate dell'applicazione. Questo processo interattivo, per ottenere il miglior bilanciamento tra tutti i componenti del laminatoio (cilindro,

guarnitura, cuscinetti), può solo essere sviluppato attraverso una stretta collaborazione con il costruttore del laminatojo.

- In molti casi, il massimo carico di laminazione dichiarato non sarà eccessivo per il diametro definito del cilindro, permettendo così un aumento di carico nel caso l'operatore successivamente intenda laminare un acciaio di più alta qualità.
- Le dimensioni dei nostri cuscinetti per cilindri, con alesaggi che vanno da 50 mm a circa 1500 mm (da 2 a circa 60 pollici), sono stati definiti in
 - modo da trovare il miglior compromesso possibile tra i due parametri in conflitto "diametro del collo e diametro della tavola" per poter offrire allo stesso tempo:
- le dimensioni esterne più piccole possibili della guarnitura per permettere così un tasso di usura soddisfacente del cilindro,
- il diametro del collo più grande possibile per sopportare i carichi di laminazione e di bending odierni ed inoltre essere capace di fronteggiare la possibilità di un ulteriore aumento di carico in futuro.




3.1.1. Cilindri di appoggio (laminatoi 2HI, 4HI e 6HI)

3.1.1.1. Come ottenere le massime prestazioni nello spazio disponibile

La nostra gamma di cuscinetti tipici serie pesante per cilindri di appoggio è stata disegnata per soddisfare le richieste indicate precedentemente. Questi cuscinetti normalmente permettono in media un rapporto collo-tavola del 60 % (dal 58 % al 62 %) e un tasso di usura di circa il 10 % (da 8 % a 12 %) a condizione che la dimensione "C" della sezione della guarnitura sia soddisfatta come mostrato nella seguente Fig. 3-4.

Per laminatoi caricati in modo particolarmente sostenuto, la Timken può effettuare un'analisi agli elementi finiti -FEA- per meglio valutare le sezioni minime della guarnitura (nel piano verticale come pure in quello orizzontale, anche se la sezione "C" rimane la più critica, Fig. 3-4).




Per maggiori dettagli sul FEA, si può far riferimento al capitolo 3-3.

Nota: l'analisi FEA viene fatta più comunemente su guarniture molto caricate dei cilindri di lavoro.

Fig. 3-4 Sezioni critiche della guarnitura di cilindri di appoggio

I valori medi del rapporto collo-tavola del 60 % e del 10 % per il tasso di usura sono ottenibili per il fatto che la nostra gamma di cuscinetti pesanti per cilindri di appoggio è disegnata con una conicità relativamente bassa e sezioni sottili dei coni e delle coppe (Fig. 3-5).



Queste sezioni sottili sono possibili grazie all'elevata qualità del nostro acciaio, ai nostri processi di trattamento termico e alla nostra lunga esperienza con l'acciaio da cementazione.

Fig. 3-5



Questi cuscinetti della serie pesante possono facilmente essere riconosciuti poiché la loro larghezza è sempre leggermente superiore (dal 2 al 8 %) al loro alesaggio (Fig. 3-6).




Fig. 3-6

Essi offrono una ottima capacità di carico radiale grazie alla loro bassa conicità, danno ancora una sufficiente capacità di carico assiale tale da evitare la necessità di un cuscinetto assiale separato. La riduzione nel numero di cuscinetti richiesto sul cilindro di appoggio porta anche ad un più compatto disegno della guarnitura.

Il cuscinetto a rulli conici ha una capacità di carico radiale che si avvicina a quella di un cuscinetto a rulli cilindrici avente le stesse dimensioni. Comunque, non si deve dimenticare che questa "differenza fisica" può essere facilmente compensata dalle seguenti caratteristiche:

- Gioco radiale ridotto del cuscinetto: i cuscinetti a rulli conici sono registrati assialmente con distanziali entro strette tolleranze ed offrono perciò un gioco radiale equivalente del cuscinetto che è circa 4,5 volte inferiore al gioco assiale (non ottenibile con altri tipi di cuscinetti). Questo porta ad una maggiore zona di carico ed a un miglior controllo della distribuzione del carico nelle quattro file di rulli del cuscinetto, per cui ne consegue una maggior durata del cuscinetto stesso,
- L'acciaio di produzione Timken aumenta il fattore del materiale (critico nelle formule della capacità di carico).

I cuscinetti a rulli conici sono perciò anche la miglior scelta per laminatoi ad alta velocità, poiché il gioco radiale richiesto può essere ottenuto con maggior precisione. La nostra esperienza con velocità del nastro fino a 2100 m/min, ha dimostrato buoni risultati particolarmente con sistemi di lubrifi-



cazione che richiedono l'invio di una piccola quantità di olio ai cuscinetti come il sistema a nebbia d'olio o aria-olio (ved. anche sezione 4.1.3.).

In laminatoi per filo e per barre, la tendenza per prodotti con tolleranze ridotte richiede anche cuscinetti per cilindri con gioco radiale ridotto, poiché il rullo superiore cambia zona di carico quando la barra entra nella gola del cilindro (Fig. 3-7).




Fig. 3-7

Esempio : per un cuscinetto con un fattore K=1,76 ed un gioco assiale montato di 0,100 mm, il gioco radiale corrispondente sarà solo $\sim 0,022$ mm $\pm 0,007$.


Quanto sopra descrive la maggior parte dei laminatoi; comunque è bene ricordare che alcuni laminatoi avranno la necessità di un cuscinetto assiale separato. Per esempio: laminatoi duo (2HI) per profili, laminatoi per tubi (laminatoi perforatori ed allungatori), ecc...

Questa capacità assiale aggiuntiva è richiesta per elevati carichi assiali e quando è necessario un dispositivo per la regolazione del passo.



3.1.1.2. Disegno del collo in applicazioni fortemente caricate

Per cilindri di appoggio estremamente caricati, che spesso funzionano a basse velocità, le dimensioni dei cuscinetti per servizio pesante convenzionali (rappresentate dal cuscinetto A) non sono più adatte. In questi casi, è richiesto un diametro del collo più grande per fronteggiare le maggiori sollecitazioni di flessione (Fig. 3-8), in funzione anche del materiale del cilindro.



d alesaggio del cuscinetto pesanted₁ alesaggio del cuscinetto leggero

 $\frac{d}{D} \approx 60 \%$

 $\frac{d_1}{D} \simeq 68 \%$

Fig. 3-8

I cuscinetti a sezione leggera (rappresentati dal cuscinetto B) sono perciò proposti generalmente con lo stesso diametro esterno dei cuscinetti della serie pesante, in modo da garantire un tasso di usura del cilindro ben definito. Questi cuscinetti più leggeri offrono un rapporto collo-tavola aumentato (d/D = 68 %) ed una più piccola distanza tra l'asse della vite di pressione e la faccia della tavola (sbalzo ridotto).

La diminuzione della capacità del cuscinetto può essere compensata dall'aggiunta di uno od entrambi i seguenti attributi del prodotto :

 acciaio rifuso sotto vuoto od altri tipi di acciai pregiati (CEVM, ESR,...), che possono aumentare la durata a fatica del cuscinetto da 3 a 4 volte rispetto agli acciai standard (Fig. 3-9),




Fig. 3-9

• migliorata geometria interna del cuscinetto che potrà ridurre le sollecitazioni di contatto nella zona terminale del contatto rulli-piste e perciò evitare scagliature premature (Fig. 3-10).




Fig. 3-10 Distribuzione della sollecitazione lungo la pista

Queste ed altre caratteristiche per migliorare la durata possono essere incorporate nel vostro cuscinetto Timken contattando l'ingegnere della Timken della vostra zona.



RAGGIO DI RACCORDO A PROFILO COMPOSTO

L'utilizzo di un raccordo del collo cilindro con un singolo raggio convenzionale ha i suoi limiti poiché non è in grado di offrire il miglior disegno del raccordo sia dal punto di vista della sollecitazione che dell'ingombro.

Raccordi ellittici offrono le migliori caratteristiche, ma sono difficili da realizzare. Raccordi composti a doppio raggio rappresentano una soluzione pratica dal punto di vista della rettifica del cilindro ed offrono un disegno che è abbastanza simile al profilo di un vero raccordo ellittico.

La Fig. 3-11 mostra lo sviluppo di questo raggio di raccordo composto partendo da due dimensioni predeterminate di altezza e lunghezza del raccordo : " r_a " ed " r_b " rispettivamente.




Fig. 3-11 Raggio di raccordo a profilo composto

Le formule usate per calcolare il raggio maggiore e minore negli esempi pratici sono riportate di seguito.

$$r_{d} = \left(\frac{4r_{b} - r_{a}}{3}\right)$$
 $r_{c} = r_{a} + \frac{(r_{a} - r_{b})^{2}}{2(r_{b} - r_{d})}$

dove:


r_a = lunghezza del raccordo

(r_a è meno di 2,5 volte r_b per motivi pratici)

r_b = altezza del raccordo

r_c = raggio maggiore

r_d = raggio minore



La Fig. 3-12 mostra il diametro di riferimento, D_F, e la lunghezza di riferimento, L, utilizzati per il calcolo della sollecitazione di flessione. Sulla stessa figura è tracciata una curva a sollecitazione costante che è tangente al raggio maggiore del raccordo. Il diametro equivalente del collo e la sua lunghezza di lavoro effettiva possono esserevdeterminati in modo più conveniente con una soluzione grafica.

Fig. 3-12 Curva a sollecitazione costante

Tra gli altri disegni di raccordo normalmente utilizzati, la Fig. 3-13 mostra una configurazione dove la dimensione del collo è relativamente piccola (rapporto collo-tavola dal 40 al 50 %) in modo da ottenere un alto tasso di usura del cilindro. In questo caso, il diametro del collo nell'area del raccordo deve essere aumentato in modo da mantenere il valore di sollecitazione a flessione entro un valore accettabile.




Fig. 3-13

Abitualmente si considerano due tipi di montaggio dei cuscinetti sui colli del cilindro in funzione della velocità e del carico del laminatoio. Assemblaggi TQOW/2TDIW/TDIW, dove i coni sono montati liberi, sono indicati per velocità fino da 600 a 1000 m/min in funzione del carico. Diversamente, si richiedono assemblaggi TQITS/TDIT, TNAT con i coni montati forzati. In più, con i coni montati forzati, indipendentemente dalla velocità, si può ottenere una maggiore precisione del prodotto.



3.1.1.3. Coni montati liberi

CONFIGURAZIONE A MONTAGGIO DIRETTO

Il tipo di cuscinetto più comune per i cilindri è disegnato attorno al concetto di montaggio diretto (DM), sia nella configurazione a due file (TDI) che a quattro file di rulli (TQOW/2TDIW) (Fig. 3-14).




Fig. 3-14 Montaggio diretto

I coni sono montati liberi con valori che vanno da un minimo di 0,050 mm ad un massimo di 0,600 mm in funzione della dimensione dell'alesaggio. Per le tolleranze di accoppiamento suggerite vedere il capitolo 6.

Il beneficio principale dell'accoppiamento libero sta nel montaggio e smontaggio rapido della guarnitura completa come insieme dal collo del cilindro durante il cambio del cilindro.

Poiché fra il diametro interno del cono ed il cilindro si può verificare un leggero strisciamento, questo gioco addizionale permetterà la presenza di lubrificante utile a prevenire fenomeni di grippaggio.




Fig. 3-15 Cilindri di lavoro con cuscinetti montati liberi

La configurazione del cuscinetto a "montaggio diretto", mostrata in Fig. 3-16, richiede che le coppe siano bloccate assialmente per sopportare il carico assiale indotto all'interno del cuscinetto dal carico radiale F_R e per mantenere la registrazione stabilita tramite il distanziale delle coppe.




Fig. 3-16

Questa configurazione a "Montaggio diretto" non richiede il bloccaggio dei coni, poiché è necessario permettere ai coni di strisciare liberamente sul collo. Si suggerisce un piccolo gioco assiale da circa 0,5 a 1,0 mm tra la faccia del cono ed il dispositivo di bloccaggio del cono.

Questa libertà assiale dei coni permette che la dilatazione termica del cilindro venga assorbita tra il cuscinetto e lo spallamento del collo. Naturalmente, si suggerisce un minimo di lubrificazione dei colli e dell'alesaggio dei coni.

LIMITI DI VELOCITÀ

Assemblaggi TDI e TQOW con accoppiamenti liberi sono stati selezionati ed applicati, per molte decine di anni, sui colli dei cilindri di tutti i laminatoi funzionanti a basse e medie velocità con risultati molto soddisfacenti. La maggior parte di questi laminatoi, in funzione dei carichi applicati e delle condizioni ambientali, stanno funzionando a velocità che raggiungono gli 800 m/min. Abbiamo anche avuto esperienze con laminatoi funzionanti a velocità di 1000 m/min.

Grippaggi ed usura rimangono generalmente nei limiti accettabili durante la vita dei cilindri, a loro volta governati dai tassi di usura del cilindro. L'usura del collo ed altri tipi di danneggiamento superficiale dipendono anche dalla durezza superficiale del collo cilindro (valore suggerito: 33 HRC) e dall'efficienza della lubrificazione adottata tra il collo e l'alesaggio del cuscinetto.



I cilindri di appoggio dei laminatoi a caldo spesso rimangono nel laminatoio per lunghi periodi di tempo (diversi mesi nelle gabbie sbozzatrici), perciò, spesso si prevedono dei fori per permettere una più agevole lubrificazione dei colli (Fig. 3-17).




Fig. 3-17 Rilubrificazione del collo attraverso i fori eseguiti sullo stesso



La frequenza e la quantità del lubrificante dipenderà dall'efficienza delle tenute del sistema.

Una gamma di nuovi lubrificanti (grassi, paste, spray, ecc...) ha ulteriormente migliorato la resistenza all'usura dei colli.

Con sistemi a nebbia d'olio od aria-olio, il lubrificante può essere introdotto sul collo durante il funzionamento attraverso intagli sulle facce e fori nei bordini degli anelli interni. Questo sarà di aiuto alla lubrificazione iniziale eseguita al montaggio.



Fig. 3-18 Gole a spirale nell'alesaggio dei coni

Gole a spirale ricavate nell'alesaggio dei coni possono aiutare a mantenere il lubrificante tra il collo e l'anello interno (Fig. 3-18).

Le configurazioni delle tenute che prevedono un bordino esteso del cono permettono l'aggiunta di una entrata separata del lubrificante tra il distanziale lato tavola e la faccia del cono come mostrato in Fig. 3-19. Questo disegno può essere utilizzato al posto dei fori eseguiti nel collo.

Nei laminatoi per nastri a freddo, dove le condizioni ambientali sono meno severe che nei laminatoi a caldo, i colli dei cilindri di appoggio sperimentano un attrito molto

limitato anche ad alte velocità (per esempio i laminatoi *temper* con velocità del prodotto fino a 1000 m/min).

Laminatoi per alluminio, che hanno lavorato per anni, hanno evidenziato una usura insignificante del collo. Ne risulta la possibilità da parte dell'operatore di rettificare la tavola del cilindro senza bisogno di rettificare il collo che spesso supporta il cilindro durante l'operazione di rettifica.




Fig. 3-19 Lubrificazione del collo e dello spallamento attraverso intagli sulla faccia del cono



Anelli interni montati liberi sui colli dei cilindri non sono più proponibili per velocità di rotazione superiori a 1000 m/min combinate con elevati carichi di laminazione. Per esempio, nei laminatoi di riduzione a freddo.

Perciò, la soluzione è di utilizzare un cuscinetto ad alesaggio conico, a due o quattro file di rulli, che può essere facilmente montato forzato e smontato dai colli dei cilindri.

Il cuscinetto tipo TQITS (o il suo equivalente a due file TNATS) con l'alesaggio conico è senza dubbio la soluzione più indicata. Cuscinetti speciali di questo tipo (Fig. 3-20a) hanno funzionato a velocità di laminazione di circa 2150 m/min.




Fig. 3-20a

Questo assemblaggio, quando montato nella sua guarnitura, è generalmente forzato sul collo conico con un martinetto idraulico o una chiave idraulica (Fig. 3-20b). Esso può essere rimosso semplicemente iniettando dell'olio sotto il cono attraverso dei fori e delle gole circolari ricavate nel collo del cilindro.





Fig. 3-20b Un montaggio TQITS con un martinetto idraulico o una chiave idraulica

La pressione richiesta per posizionare questi cuscinetti può raggiungere i 400 bar ed è determinata dalla dimensione del pistone del martinetto, normalmente specificata in funzione del cuscinetto selezionato.

Questa stessa pressione è anche sufficiente a rimuovere, individualmente, ciascuno dei 3 coni che costituiscono il cuscinetto (la pressione più elevata è richiesta dal cono doppio centrale).



La conicità di 1/12 scelta per l'alesaggio dei coni e per il collo del cilindro garantisce un adeguato incastro e permette allo stesso tempo una facile rimozione. Noi consigliamo di utilizzare una forte interferenza che permetta l'ottenimento della pressione di contatto richiesta tra collo e alesaggio del cono interno (il cono di riferimento sarà il cono interno con la sezione più piccola).

Si può anche utilizzare un livello decrescente di interferenza per ciascuno dei 3 coni così che non

si superi il livello di pressione di contatto definita sul cono interno. Si potrà quindi ridurre la forza di spinta e le dimensioni del martinetto idraulico richiesto. Tale riduzione permette anche un disegno con ridotta estensione del collo e dell'anello a collare mantenendo contemporaneamente le sollecitazioni entro limiti accettabili quando si applica la forza di spinta ("E" nella Fig. 3-20b).



Si seleziona la configurazione a montaggio indiretto "IM" (Fig. 3-21), versione a due file (tipo TNAT) o a quattro file

(tipo TQIT) poiché si preferiscono i coni montati forzati.




Fig. 3-21 Montaggio indiretto

Con questa configurazione a montaggio indiretto il gioco finale si ottiene dopo il montaggio. In questo caso i coni sono bloccati assialmente in modo da supportare il carico

assiale indotto nel cuscinetto. Non è quindi necessario bloccare le coppe, eccetto per il posizionamento assiale del cilindro (Fig. 3-22).




Fig. 3-22 Carichi assiali indotti Fa_i

Alcuni dei vantaggi offerti dal cuscinetto tipo TQIT sono i seguenti :

- maggiore rigidezza del collo cilindro dovuta alla maggiore distanza dei centri di spinta effettivi; ne consegue una stabilità aggiuntiva che mantiene un migliore contatto tra i rulli e le piste con conseguente migliore distribuzione del carico nelle file di rulli,
- le coppe possono essere montate non bloccate in una delle due guarniture potendo quindi muoversi nell'alloggiamento "lubrificato" della guarnitura. Ne consegue un minor carico dovuto al momento di ribaltamento generato dalla guarnitura quando questa si muove assialmente nella spalla del laminatoio per la dilatazione del cilindro.
- il concetto della configurazione con alesaggio conico del cuscinetto, come i rulli conici nel cuscinetto stesso (buona distribuzione del carico, controllo della zona di

carico, ecc...), permette di ottenere l'interferenza di accoppiamento nominale richiesta in un ristretto campo di tolleranza (per esempio solo il 3 % dell'accoppiamento richiesto per grandi cuscinetti) (Fig. 3-23). Questo significa che il gioco interno del cuscinetto montato è ottenuto con lo stesso ristretto campo di tolleranza dell'interferenza di accoppiamento che controlla l'espansione degli anelli interni,

Questo gioco interno molto preciso è anche essenziale per laminatoi ad alta velocità, con sistemi di lubrificazione che forniscono solo piccole quantità di olio al cuscinetto come i sistemi a nebbia d'olio od ariaolio. Questo, in realtà, aiuterà a controllare meglio la temperatura di funzionamento.




Fig. 3-23 Stretto controllo dell'interferenza di accoppiamento

- in applicazioni particolarmente caricate, si può verificare una crescita dell'alesaggio del cono interno dopo diversi anni di servizio. La corrispondente perdita di interferenza potrà facilmente essere recuperata ricondizionando il vostro cuscinetto (rettifica delle facce dell'anello interno). Da notare che la stessa perdita di interferenza non potrà essere recuperata con cuscinetti ad alesaggio cilindrico,
- possibilità di riaggiustare o cambiare la registrazione iniziale, se richiesto, in seguito ad un ulteriore aumento della velocità iniziale massima del laminatoio, semplicemente riaggiustando le dimensioni dei distanziali. È anche possibile ottimizzare la distribuzione del carico dimensionando in modo diverso i distanziali delle coppe.



Il TQITS può anche essere fornito nella versione con anello interno esteso (TQITSE) che fornisce la possibilità di incorporare un sistema di tenute tra il cuscinetto e la guarnitura (Fig. 3-24).

Alcuni dei vantaggi del tipo TQITSE sono:

- nessun rischio di danneggiamento del labbro delle tenute durante l'assemblaggio,
- i labbri delle tenute possono essere disposti verso l'esterno in modo da prevenire l'entrata del liquido di raffreddamento,




Fig. 3-24 TQITSE

• ad ogni cambio del cilindro, le tenute rimangono sulla stessa superficie rettificata, concentrica ed indurita del cuscinetto.

ERRORE DI ROTAZIONE DEL CUSCINETTO (Grado di precisione dei cuscinetti per cilindri)

Per laminatoi a nastro ad alta velocità (come pure per altri tipi) che laminano generalmente spessori sottili per lattine ecc..., la richiesta di cuscinetti per cilindri di appoggio con elevata precisione di rotazione è diventata ovviamente una scelta obbligata. La tendenza odierna nel settore è di ottenere spessori del nastro con tolleranze inferiori a 0,005 mm (cioè \pm 0,0025 mm).

Attualmente noi forniamo cuscinetti in precisione per cilindri di appoggio con errori di rotazione che permettono di soddisfare e anche

di superare le necessità del mercato indicate precedentemente.

I nostri metodi ci permettono di produrre e controllare la variazione dello spessore delle pareti delle piste degli anelli interni ed esterni entro pochi micron, come pure di controllare la variazione del diametro dei rulli all'interno di ogni fila.






Fig. 3-25 Per ottenere il minor errore di rotazione totale

Inoltre, identifichiamo il punto di errore massimo di ciascun anello interno marcandolo con un punto in rame. Questo Vi permetterà di raggiungere una precisione ancora maggiore all'interno del sistema "cuscinetto/cilindro" accoppiando i punti di errore massimo del corpo cilindro e dell'anello interno del cuscinetto quando le guarniture vengono montate sui colli del cilindro (Fig. 3-25).

Per gabbie di laminazione per filo e barre ad alta velocità e spesso del tipo "pre-stressed", cuscinetti TQITS(E) o TNAT(E) con coppe flottanti (Fig. 3-26) sono la scelta ideale per il loro ottimale controllo del gioco radiale e anche in funzione della domanda attuale per raggiungere sempre più ridotte tolleranze del prodotto su questi tipi di laminatoi.




Fig. 3-26 Montaggio con TNAT



3.1.2. Cilindri di lavoro

La nostra gamma di cuscinetti tipici per cilindri di lavoro è molto diversificata per quanto riguarda gli angoli dei cuscinetti, confrontata con la nostra gamma di cuscinetti per cilindri di appoggio della serie pesante.

I cuscinetti per cilindri di lavoro hanno anche una ridotta sezione e sono molto più stretti dei cuscinetti per cilindri di appoggio (Fig. 3-27). Questo è dovuto al fatto che i carichi sui cilindri di lavoro sono notevolmente più contenuti e perché le sezioni delle guarniture sul piano verticale sono molto sottili sia dal lato passaggio materiale sia dal lato opposto dove il cilindro di lavoro è a contatto con quello di appoggio.

Per ottenere un tasso di usura medio dei cilindri del 10 %, queste sezioni verticali delle guarniture rappresentano circa il 12,5 % del raggio esterno del cuscinetto e, in qualche caso, possono essere anche più piccole (Fig. 3-28).

Inoltre, il diametro del collo può variare notevolmente in funzione del materiale usato per i cilindri. In media, il rapporto collo-tavola è vicino al 55 % per laminatoi a freddo dove si utilizzano cilindri in acciaio, e vicino al 62 % per laminatoi a caldo dove si utilizzano diverse qualità di cilindri in ghisa.

Per un frequente cambio dei cilindri è necessario poter montare e smontare facilmente e velocemente il sistema guarnitura-cuscinetto. Il tipo di cuscinetto a quattro file di rulli montato libero, come descritto nel precedente capitolo 3.1.1.3., è la soluzione maggiormente utilizzata sia per laminatoi a caldo che a freddo che laminano acciaio e materiali non ferrosi. (Fig. 3-29).




Fig. 3-27 Ingombri relativi del cuscinetto




Fig. 3-28




Fig. 3-29 Montaggio libero di un cuscinetto 2TDIW

Il concetto di montaggio libero è una pratica corrente nell'industria indipendentemente dalla velocità di laminazione. L'usura del collo rimane nella maggior parte delle applicazioni entro limiti accettabili e non è un fattore importante che influenza la durata del cilindro.

Nei laminatoi a freddo con cilindri in acciaio, sebbene velocità e durate dei cilindri siano più elevate, l'usura del collo generalmente non rappresenta un problema. Una minima quantità di lubrificante tra il collo e l'alesaggio del cuscinetto ha sempre minimizzato tale fenomeno.



Solo per alcuni laminatoi veloci per alluminio, è stato deciso, per ragioni cautelative, di procedere con cuscinetti a rulli conici montati forzati.

Molti laminatoi esistenti sono stati disegnati con cuscinetti per cilindri di lavoro a maggiore conicità rispetto ai cuscinetti utilizzati sui cilindri di appoggio. Il fattore K, che varia da 1 a 1,8, dà una capacità di carico assiale all'assemblaggio a quattro file sufficiente a bilanciare i carichi assiali indotti da un incrocio dei cilindri "non controllato". Una manutenzione regolare delle placche di usura laterali della guarnitura limita gli effetti negativi di questo fenomeno sulla durata dei cuscinetti. Queste selezioni di cuscinetti possono sopportare carichi assiali equivalenti a circa l'1 % del carico di laminazione.

La necessità di tolleranze più strette e di una maggiore qualità del prodotto finito richiede nuovi processi e metodi di produzione che aumentano i carichi sui cuscinetti dei cilindri di lavoro.

Sistemi di *bending* e di *shifting* assiale dei cilindri rappresentano due esempi che saranno trattati con maggior dettaglio in seguito.



3.1.2.1. Procedura di bending per cilindri di lavoro

Con l'adozione di *bending* positivo e negativo del cilindro si applicano carichi più elevati alle guarniture dei cilindri di lavoro. Questa procedura è stata introdotta 2-3 decenni orsono nei laminatoi per nastro a freddo per migliorare la forma del nastro e le caratteristiche di planarità. Durante il decennio scorso, i carichi di *bending* sono stati applicati anche ai laminatoi per nastro a caldo per migliorare ulteriormente la qualità del prodotto.

Negli anni scorsi sono stati introdotti anche dispositivi per il cambio rapido dei cilindri modificando sostanzialmente il disegno della guarnitura (Fig. 3-30). I carichi sono ora applicati in modo diverso alle guarniture attraverso cilindri alloggiati nei cosiddetti "blocco pistoni" fissati nella spalla del laminatoio.




Fig. 3-30 Disegni di guarniture per cilindri

Oggi si usano generalmente carichi di *bending* pari a circa 60-80 tonnellate (per guarnitura) nei laminatoi a freddo e fino a 150-200 tonnellate nei laminatoio a caldo.

Questo, in combinazione con sezioni ridotte delle guarniture, spiega la ragione per cui la selezione dei cuscinetti per cilindri di lavoro non è più una procedura automatica come in passato dove si applicavano solo carichi di bilanciamento.

Per questo motivo, in qualche caso si deve eseguire una più approfondita analisi (Analisi agli Elementi Finiti o equivalente) per poter valutare se la durata teorica calcolata è ancora accettabile. Questa FEA ha spesso mostrato una variazione dal 10 al 15 % della durata rispetto al calcolo a catalogo per le deformazioni dell'alesaggio della guarnitura, deformazioni che si verificano con questi forti carichi applicati (Fig. 3-31).





Fig. 3-31 Tipica distribuzione del carico con bending negativo

Queste analisi hanno dimostrato che le sottili sezioni della guarnitura "a" (Fig. 3-32) nel piano verticale non sono le sole importanti in condizioni di carico elevato. Le sezioni laterali della guarnitura "b" e in modo particolare la posizione "c" della flangia, in relazione al foro dove si applica il carico, sono pure molto critiche.



NOTA: Analisi agli elementi finiti hanno mostrato anche che la distribuzione del carico sui rulli può essere migliorata significativamente, con sezioni della guarnitura leggermente ridotte rispetto alle usuali, considerando il 12,5 % come coefficiente di usura del cilindro.

Fig. 3-32 Sezioni della guarnitura del cilindro di lavoro

Questo sottolinea il fatto che la dimensione del collo dovrebbe essere valutata in funzione del materiale del cilindro e della coppia applicata per permettere la selezione dell'alesaggio del cuscinetto più piccolo possibile (rapporti collo-tavola di circa 45-50 % per laminatoi a freddo, 55-60 % per laminatoi a caldo). Questo lascerà quindi sufficiente materiale nelle guarniture per rinforzare le sezioni nel piano verticale ogni qualvolta sia fattibile tecnicamente.

3.1.2.2. Posizione radiale

Il cuscinetto a quattro file di rulli conici del tipo TQOW (o del tipo 2TDIW) è ancora la soluzione preferita dall'industria, grazie alla sua peculiare e superiore capacità di distribuire il carico e di controllare la zona di carico.

Il cuscinetto a sei file di rulli conici può anche essere utilizzato per ottenere la capacità di carico richiesta del cuscinetto quando sono necessarie forti sezioni dei colli con il minimo diametro del cuscinetto senza sacrificare le sezioni della guarnitura.

Tali cuscinetti a sei file sono già in utilizzo nei cilindri di lavoro di diversi laminatoi a caldo e a freddo per alluminio e sono ancora oggi selezionati per i cilindri di lavoro dei laminatoi "4HI Steckel".

Con i dispositivi di bloccaggio usuali, distanziale + ghiera + anello a collare, è necessario, nella fase di montaggio, serrare la ghiera in modo da avere tutti i componenti in contatto assialmente (distanziale lato tavola - anelli interni e distanziale del cuscinetto - distanziale esterno - ghiera - anello a collare come mostrato in Fig. 3-17). Allora, è essenziale allentare la ghiera in modo da lasciare un gioco assiale di circa 0,5 a 1 mm per permettere la libera rotazione degli anelli interni (ved. anche capitolo 5.1.).



Nel caso del concetto 2TDIW (senza distanziale coni), la tolleranza sulla larghezza totale dell'anello interno è controllata (ved. tabella al capitolo 6) da rendere possibile l'eliminazione del sistema a ghiera e quindi l'operazione manuale di avvitamento e svitamento. In questo caso, i soli pezzi necessari per mantenere il cuscinetto in posizione sul collo sono il distanziale esterno (usato anche come sede per le tenute) e l'anello a collare in due metà (ved. Fig. 3-33).




Fig. 3-33

Questo sistema di bloccaggio fornisce anche maggiore sicurezza. Esso assicura chi i coni siano mantenuti liberi assialmente, con il gioco assiale raccomandato. IL CONCETTO 2 O 3 TDIW (senza distanziale per gli anelli interni), UN VANTAGGIO CHE SEMPLIFICA IL SISTEMA DI BLOCCAGGIO SUL COLLO E RIDUCE IL TEMPO DI MONTAGGIO NECESSARIO.

CUSCINETTI CON TENUTE PER CILINDRI DI LAVORO

La tendenza verso i cuscinetti con tenute per cilindri di lavoro (nello stesso ingombro dimensionale della versione senza tenute) è iniziata alla fine degli anni '70. Essa si è sviluppata e cresciuta rapidamente tra gli utilizzatori, in particolare nei laminatoi a caldo, nell'ultima decade.




Fig. 3-34 Tenuta radiale dinamica a 2 elementi



Questo cambiamento è stato principalmente guidato dalla necessità di ridurre sostanzialmente il consumo di grasso ed i costi di manutenzione. Le guarniture non necessitano più di essere reingrassate ad ogni cambio del cilindro come praticato precedentemente, ottenendo così laminatoi più puliti ed una minor contaminazione dei refrigeranti del cilindro ecc...

Il reingrassaggio è stato attualmente esteso dagli operatori da una frequenza di circa 500 a 1000 ore nei laminatoi a freddo. Inoltre, gli intervalli di ispezione generale dei cuscinetti sono stati estesi ogni $1000 \div 1500$ ore.

Inoltre, con la limitazione delle contaminazioni esterne e la migliore ritenzione del lubrificante all'interno del cuscinetto, sono stati sviluppati grassi speciali. Ciò dovrebbe portare ad un miglioramento delle prestazioni dei cuscinetti se il rapporto "carico-capacità del cuscinetto" rimane lo stesso e se viene mantenuto un adeguato livello di manutenzione nel sistema guarnitura-cuscinetto-collo.

La possibilità ora di proporre tali grassi speciali è di particolare importanza non solo per i laminatoi a caldo dove i cilindri sono abbondantemente raffreddati ad acqua, ma anche per i laminatoi a freddo ad alta velocità dove le temperature di funzionamento previste dei cuscinetti sono significative, vale a dire attorno ai 100 °C o superiori.

Il fatto che le tenute siano alloggiate nel cuscinetto alle due estremità, permette alle tenute stesse di rimanere nelle loro sedi durante i frequenti cambi di cilindro senza rischi di danneggiamento. Tuttavia, l'uso di tali cuscinetti richiede ancora un complesso e ben curato sistema di tenute nella guarnitura, in modo particolare dal lato tavola cilindro.

(Per maggiori informazioni, vedere anche il capitolo 4-2).

IL SISTEMA "GUARNITURA-CUSCINETTO" CON TENUTE




Fig. 3-35

Lo spazio necessario per la tenuta, anche se molto piccolo, spesso richiede una piccola diminuzione della capacità del cuscinetto. Un'altra soluzione per evitare qualsiasi diminuzione potrebbe essere l'utilizzo in fase di progetto del cuscinetto a quattro file con gli anelli interni allungati (tipo TQOWE o 2TDIWE) capace di fornire un sistema "guarnitura-cuscinetto" con tenute (Fig. 3-35).



3.1.2.3. Sistemi di shifting assiale del cilindro ed altro

L'introduzione dello *shifting* assiale (Fig. 3-36), dell'incrocio dei cilindri o di qualsiasi altro concetto per migliorare ulteriormente la forma e la planarità del nastro,

è un'altra ragione per prestare maggiore attenzione alla selezione del sistema di cuscinetti.




Fig. 3-36 Sistema di shifting assiale

Con questi carichi assiali aggiuntivi combinati con i carichi di *bending* aumentati, può essere necessaria una posizione separata per il cuscinetto assiale in modo da ottenere ancora soddisfacenti prestazioni dei cuscinetti.

Tuttavia, alcuni laminatoi equipaggiati con tali sistemi di *shifting* assiale sono semplicemente montati su cuscinetti a quattro file tipo TQOW. Questi cuscinetti hanno, in questo caso, una forte conicità per sopportare i carichi assiali aggiuntivi.

Per cilindri di lavoro dove sono previsti carichi assiali più alti, fino a 100 tonnellate, la soluzione è di fornire un cuscinetto a rulli conici assiale separato nella guarnitura in posizione fissa (Fig. 3-37).




Fig. 3-37 Posizione assiale separata in caso di carichi assiali elevati

In quei casi dove si utilizza un cuscinetto assiale separato, possono essere selezionati cuscinetti con capacità di carico radiale aumentata con fattori K che variano da 1,7 a 2.





Fig. 3-38 Posizioni radiale ed assiale combinate con un cuscinetto assemblato a sei file



Un assemblaggio a sei file potrebbe anche aumentare la capacità di carico assiale totale e perciò, dalle condizioni di carico dettagliate, si potrebbe valutare se un cuscinetto assiale separato è ancora necessario (Fig. 3-38).



Poiché il carico assiale può agire in entrambe le direzioni, normalmente si richiede un cuscinetto reggispinta assiale a doppio effetto. Attualmente cuscinetti a due file di rulli conici, nella configurazione a Montaggio Diretto (cuscinetto tipo TDIK, Fig. 3-39), sono selezionati principalmente per i cilindri di lavoro dei laminatoi a caldo dove il grasso è il tipo di lubrificante usuale.

Questi cuscinetti a forte conicità, con fattori K generalmente inferiori ad 1, hanno generalmente una sufficiente capacità di carico assiale da far fronte ai carichi au-

mentati. Gli anelli esterni sono montati nelle guarniture con un notevole gioco radiale in modo da non essere caricati radialmente (ved. Fig. 3-39). Inoltre, queste coppe non sono bloccate assialmente tramite il distanziale delle coppe come per i cuscinetti preregistrati.




Fig. 3-39 Posizione assiale separata con un cuscinetto TDIK

Il gioco assiale (inferiore a 0,50 mm) è ottenuto tramite spessori posizionati tra la flangia del coperchio e la superficie della guarnitura.



Per questa posizione assiale, dove il carico agisce in entrambe le posizioni, risulta essenziale che la fila non caricata sia correttamente posizionata in modo da assicurare un adeguato contatto tra gli elementi rotanti, ottenendo quindi un funzionamento sicuro senza rischi di danneggiamenti della gabbia, intraversamento dei rulli, ecc...

Questo si può facilmente ottenere caricando assialmente entrambe le coppe per mezzo di molle alloggiate negli spallamenti delle coppe o preferibilmente direttamente nelle coppe come mostrato nella Fig. 3-39.




Fig. 3-40
Posizione assiale separata con un cuscinetto TTDWK

Per laminatoi a freddo, dove le velocità sono decisamente più elevate, si prevede una lubrificazione ad olio per la posizione assiale. La soluzione TDIK, in funzione delle condizioni di carico e velocità, può utilizzare lo stesso sistema di lubrificazione del cuscinetto radiale (grasso/aria-olio/nebbia d'olio).

Il cuscinetto assiale a doppio effetto tipo TTDWK (Fig. 3-40), in grado di offrire una capacità di carico assiale superiore al tipo TDIK, rappresenta una scelta alternativa nel caso siano previsti carichi assiali molto alti.



3.1.2.4. Lubrificazione dei cuscinetti


I cuscinetti dei cilindri di lavoro di laminatoi a caldo ed a freddo sono stati tradizionalmente lubrificati a grasso per velocità medie del nastro, mentre i cuscinetti dei laminatoi a nastro a freddo ad alta velocità ed i laminatoi a caldo ed a freddo per alluminio sono stati lubrificati a nebbia d'olio.

Negli ultimi anni, cuscinetti di cilindri di lavoro di laminatoi a freddo per acciaio esistenti, originalmente lubrificati a nebbia d'olio e funzionanti in molti casi a velocità fino a 1800 ÷ 1900 m/min, sono ora lubrificati a grasso a causa dell'introduzione del cambio rapido dei cilindri non più collegati con i tubi di lubrificazione.

I nuovi laminatoi a freddo per alluminio ad alta velocità sono comunque ancora previsti con lubrificazione ad olio anche se la tendenza è di passare al sistema aria-olio più affidabile (ved. anche capitolo 4).

3.1.2.5. Lubrificazione del collo cilindro

Una efficace configurazione delle tenute dal lato tavola con cuscinetti con tenute è sempre importante, in modo da evitare infiltrazioni del liquido di raffreddamento il quale può raggiungere i colli del cilindro, particolarmente in laminatoi dove le guarniture sono mantenute sui colli del cilindro durante l'operazione di rettifica della tavola e dove questi colli non sono frequentemente spalmati di grasso durante il cambio dei cilindri.



Si devono perciò prevedere delle forature nei colli per poter inviare del grasso nuovo nell'alesaggio del cuscinetto. Questo è particolarmente importante nei laminatoi a freddo veloci in modo da prevenire il grippaggio dei coni sui colli. A tal proposito, sistemi di lubrificazione a nebbia d'olio o aria-olio permettono una continua alimentazione di piccole quantità di olio sul collo durante il funzionamento.



Anche lubrificanti speciali in pasta o spray sono spesso usati per ridurre l'usura del collo e si sono dimostrati efficaci anche sui cilindri di appoggio di laminatoi per lamiera in funzionamento reversibile.

Come per i cuscinetti dei cilindri di appoggio, possono essere previste gole a spirale nell'alesaggio dei coni per aiutare la ritenzione del lubrificante tra il collo e il diametro interno dei coni.




Fig. 3-41

Un sistema di tenute lato tavola come mostrato in Fig. 3-41, con un distanziale lato tavola montato libero rappresenta una configurazione alternativa interessante che permetterebbe di incorporare un sistema di tenute più sofisticato.

Questo distanziale lato tavola montato libero rimane parte dell'insieme guarnitura permettendo alla tenuta principale della guarnitura di rimanere nella sua sede durante il cambio dei cilindri. Questi distanziale lato tavola dovranno, naturalmente, essere bloccati in rotazione e provvisti di tenuta (per evitare qualsiasi infiltrazione di contaminante).




3.1.3. Parti correlate al cuscinetto

3.1.3.1. Configurazioni del distanziale lato tavola

Il distanziale lato tavola posizionerà il cuscinetto e la guarnitura sul collo. Il suo disegno dipende dallo spazio disponibile e dal livello di tenuta desiderato.


Mostrare tutte le possibili variazioni risulterebbe impraticabile.

Comunque, diverse configurazioni (Fig. 3-42) sono state usate con successo per molti anni per soddisfare diversi tipi di condizioni operative. La maggior parte di queste sono disegnate con una o due tenute radiali a labbro in combinazione con una tenuta assiale del tipo "V-ring" od a labirinto, particolarmente per laminazioni con liquidi refrigeranti.





lato tavola







Tenute radiali a labbro sono utilizzate in applicazioni sia orizzontali che verticali. I produttori di tenute hanno sviluppato queste tenute per risolvere i problemi di lubrificazione evidenziati dagli utilizzatori di laminatoi e dai reparti manutenzione. Nel caso si utilizzino due tenute radiali a labbro come unità, si dovrà prevedere una entrata di lubrificante tra le stesse.

I distanziali lato tavola sono generalmente montati forzati sul collo del cilindro. Questo elimina la necessità di bloccarli in rotazione ed inoltre aiuta a prevenire l'entrata di refrigeranti di laminazione attraverso il diametro interno del distanziale stesso.

I distanziali lato tavola possono anche essere montati liberi per permettere il loro utilizzo su diversi cilindri e limitare quindi il loro numero (Fig. 3-43 e Fig. 3-41).

In questo caso particolare, il distanziale lato tavola formerà un insieme con il cuscinetto e la guarnitura. Una tenuta statica "O ring" deve però essere prevista tra il distanziale lato tavola e il collo per impedire l'entrata dei liquidi refrigeranti. Si dovrà anche incorporare un sistema a chiavetta per impedire la rotazione del distanziale stesso.




Fig. 3-43 Configurazione del distanziale lato tavola rimovibile (bloccato contro la rotazione)



Il cuscinetto completo assemblato è mantenuto in posizione con una ghiera montata sopra un anello di ritegno filettato e provvisto di chiavetta. Questo anello di ritegno è appoggiato a sua volta ad un anello a collare in due parti montato in una gola ricavata nell'estensione del collo del cilindro (Fig. 3-44).




Fig. 3-44 Dispositivo di ritegno con ghiera standard, anello filettato ed anello a collare in due parti

Tale dispositivo è generalmente utilizzato sia nei montaggi ad accoppiamento libero che forzato.

Si ottengono montaggi e smontaggi rapidi, poiché si richiedono pochi giri della ghiera per il montaggio e solo mezzo giro per lo smontaggio. Dopo aver rimosso l'anello a collare in due parti, la ghiera e l'anello filettato possono essere rimossi dal collo come insieme. L'assemblaggio cuscinetto e guarnitura possono quindi essere rimossi dal collo. Le procedure dettagliate relative ai montaggi con accoppiamenti liberi e forzati sono descritte nel capitolo 5.1.




Fig. 3-45

La Fig. 3-45 mostra un dispositivo alternativo che potrebbe essere considerato, dove è possibile, una limitata estensione del collo del cilindro dovuto a limitazioni di spazio. Una simile configurazione è spesso utilizzata nel cambio da altri tipi di cuscinetti.

Nei cilindri di appoggio si può considerare una configurazione con piastra di bloccaggio, come mostrato in Fig. 3-46.




Fig. 3-46 Disegno della piastra di bloccaggio

La Fig. 3-47 mostra un altro dispositivo che potrebbe essere considerato per cilindri di lavoro condotti dove è necessario mantenere un'estensione con il massimo diametro di accoppiamento.

Per ridurre ulteriormente i tempi di montaggio e smontaggio, ed allo stesso tempo il costo del cilindro, con il concetto di cuscinetti a due o tre TDIW si utilizzano ora sistemi non registrabili, come mostrato in Fig. 3-42.




Fig. 3-47
Dispositivo di ritegno per evitare
una eccessiva diminuzione del
diametro del collo del cilindro





La selezione dei cuscinetti non solo considera lo spazio disponibile per il cuscinetto ma anche la durata prevista del cuscinetto. Questo capitolo tratta il calcolo di durata e spiega i diversi modi per realizzare ed affinare questo calcolo.

3.2. Durata del cuscinetto

3.2.1. Basi di calcolo

La durata del cuscinetto è definita come il numero di ore od il numero di cicli necessari per sviluppare una scagliatura a fatica di dimensioni prestabilite. Questa dimensione, indipendentemente dalla taglia del cuscinetto, è definita da un'area pari a 6 mm². Comunque, viste le grandi dimensioni dei cuscinetti per laminatoi, essi possono funzionare oltre questo limite e ci si può aspettare una durata molto superiore a quella calcolata. Tale durata dipende da molti fattori diversi come carico, velocità, lubrificazione, tolleranze di accoppiamento, registrazione, temperature di funzionamento, contaminazione, manutenzione, oltre a molti altri fattori ambientali.

In base a tutti questi fattori, è impossibile prevedere con esattezza la durata di ciascun cuscinetto. Inoltre, cuscinetti che possono sembrare identici, sottoposti esattamente alle stesse condizioni di prova, possono mostrare una notevole dispersione nei valori di durata. È importante anche ricordare che statisticamente la durata di un cuscinetto a più file sarà sempre inferiore della durata di ogni singola fila nel sistema. Per cuscinetti da laminatoi dove è impossibile effettuare test su un grande numero di cuscinetti, la lunga esperienza della Società Timken potrà aiutarVi nel calcolo della durata dei vostri cuscinetti.

3.2.1.1. Durata L₁₀

La durata L_{10} è la durata che il 90 % di un gruppo di cuscinetti apparentemente uguali raggiunge, o supera, prima che si verifichi un cedimento a fatica di tipo od entità precedentemente stabilito, pari a 6 mm².

La durata di un cuscinetto a rulli conici, se correttamente manipolato, montato, conservato, lubrificato ed utilizzato, generalmente raggiungerà e potrà anche superare la durata L_{10} calcolata.




Fig. 3-48 Diagramma della dispersione teorica della durata a fatica di un gruppo di 100 cuscinetti apparentemente uguali funzionanti nelle stesse condizioni



Se un gruppo di cuscinetti apparentemente identici è sottoposto a determinate condizioni di prova in laboratorio, ci si attende che il 90 % di questi cuscinetti raggiunga durate a fatica maggiori della durata stabilita. Per cui solo il 10 % dei cuscinetti testati avrà una durata inferiore alla durata stabilita. La Fig. 3-48 mostra che la dispersione della durata dei cuscinetti segue la funzione della distribuzione di Weibull con un parametro di dispersione uguale a 1,5.



3.2.1.2. Formule della durata del cuscinetto

Come si può vedere nelle pagine seguenti, non c'è solo un metodo di calcolo della durata di un cuscinetto, ma in tutti i casi la formula della durata di un cuscinetto è:

$$L_{10} = \left(\frac{C}{P}\right)^{10/3} x \frac{B}{n} x a$$

L₁₀ in ore

C = capacità di carico radiale dinamica del cuscinetto in N;

P = carico radiale o carico radiale dinamico equivalente applicato al cuscinetto in N. Il calcolo di P dipende dal metodo (ISO o Timken) con carichi assiali e radiali combinati;

B = fattore dipendente dal metodo; B = 1.5×10^6 per il metodo Timken (3000 ore a 500 G/min) e $10^6/60$ per il metodo ISO;

 a = fattore correttivo della durata; a = 1 quando non si considerano i fattori ambientali;

n = velocità di rotazione in G/min.

Quanto segue aiuta a visualizzare gli effetti del carico e della velocità sulla durata dei cuscinetti :

- Raddoppiando il carico la durata (cicli, ore) si riduce a circa un decimo. Riducendo di metà il carico la durata aumenta di dieci volte.
- Raddoppiando la velocità la durata si riduce di metà.
 Riducendo di metà la velocità la durata si raddoppia.

In effetti, i diversi metodi di calcolo della durata applicati (ISO 281, Timken,...) differiscono per la scelta dei parametri utilizzati (per esempio : la formula Timken è basata su 90 milioni di cicli, mentre le altre sono basate su 1 milione di cicli).

3.2.2. Capacità di carico dei cuscinetti

In funzione del metodo di calcolo della durata utilizzato, si dovrà di conseguenza selezionare la capacità di carico del cuscinetto. La capacità " $C_{\rm r}$ ", basata su un milione di cicli, è utilizzata con il metodo ISO, mentre la capacità " C_{90} ", basata su 90 milioni di cicli, è utilizzata con il metodo Timken.

La capacità Timken è anche pubblicata basata su 1 milione di cicli :

$$C_1 = C_{90} \times 3,857$$





Questo Vi permetterà di fare un confronto diretto tra i cuscinetti Timken e quelli la cui capacità è basata su 1 milione di cicli. Tuttavia, un confronto diretto tra le capacità di diversi costruttori può fuorviarVi per le differenze nella filosofia delle capacità, del materiale, del processo produttivo e di progettazione.

Per poter effettuare un vero confronto tra le capacità di diversi fornitori di cuscinetti, si dovrebbe utilizzare solo la capacità definita seguendo le formule ISO 281. Tuttavia, nel fare questo, non vengono prese in considerazione le diverse qualità di acciaio da un fornitore all'altro.

3.2.2.1. Capacità di carico radiale dinamica C_r ISO 281

Questa formula di capacità del cuscinetto è pubblicata dalla ISO (International Organization for Standardization) e dalla AFBMA (Anti-Friction Bearing Manufacturers Association). Queste capacità non sono pubblicate né dalla Società Timken né da qualsiasi altro produttore di cuscinetti. In ogni caso, queste possono essere ottenute contattando la nostra società.

La capacità di carico radiale dinamica è funzione di :

 $C_r = b_m \times f_c \times (i \times L_{we} \times \cos \alpha)^{7/9} \times Z^{3/4} \times D_{we}^{29/27}$

C_r = capacità di carico radiale in N

b_m = costante del materiale (la più recente versione ISO 281 specifica un fattore di 1,1)

f_c = fattore dipendente dalla geometria

i = numero di file del cuscinetto nell'assemblaggio

 L_{We} = lunghezza effettiva di contatto del rullo in mm *

 α = angolo di contatto del cuscinetto *

Z = numero di rulli per ciascuna fila

D_{we} = diametro medio del rullo in mm *

D_{pw} = diametro medio del set di rulli in mm *

(* ved. Fig. 3-49)




Fig. 3-49



$\frac{D_{\text{we}}\cos\alpha^{1}}{D_{\text{pw}}}$	$f_{\sf C}$
0,01	52,1
0,02	60,8
0,03	66,5
0,04	70,7
0,05	74,1
0,06	76,9
0,07	79,2
0,08	81,2
0,09	82,8
0,10	84,2
0,11	85,4
0,12	86,4
0,13	87,1
0,14	87,7
0,15	88,2
0,16	88,5
0,17	88,7
0,18	88,8
0,19	88,8
0,20	88,7
0,21	88,5
0,22	88,2
0,23	87,9
0,24	87,5
0,25	87,0
0,26	86,4
0,27	85,8
0,28	85,2
0,29	84,5
0,30	83,8
1) Valori di $f_{\rm c}$ per valori intermedi di $\frac{{\rm D_{\rm we}}\cos\alpha}{{\rm D_{\rm pw}}}{\rm si~ottengono~per~interpolazione~lineare}.$	
1	Per cuscinetti a dop

Tabella 3-50 Valore massimo di fc per cuscinetti radiali a rulli

pia fila in cui entrambe le file sono equamente caricate, la capacità di due file considera la durata del sistema dell'assemblaggio come segue :

$$C_{r(2)} = 2^{7/9} \times C_r$$

$$C_{r(2)} = 2^{7/9} \times C_r$$
 o $C_{r(2)} = 1.71 \times C_r$

Per un cuscinetto a quattro file di rulli la capacità del sistema è:

$$C_{r(4)} = 4^{7/9} \times C_r$$

$$C_{r(4)} = 4^{7/9} \times C_r$$
 o $C_{r(4)} = 2.94 \times C_r$



3.2.2.2. Capacità di carico radiale dinamica Timken C_{90}

Anche se il metodo ISO permette di confrontare diversi fornitori di cuscinetti, la filosofia di base della Società Timken è di fornire la capacità del cuscinetto più pratica per il processo di selezione del vostro cuscinetto. Fin dal 1915 la Società Timken ha sviluppato e ratificato un metodo specifico di capacità per i suoi cuscinetti a rulli conici.

Le capacità di carico Timken C_{90} pubblicate sono basate su una durata di riferimento di 90 milioni di cicli o 3000 ore a 500 G/min.

Per garantire una qualità conforme a livello mondiale, nei

nostri laboratori vengono condotti lunghi test di durata a fatica sui cuscinetti. Questi test di controllo hanno come risultato un alto livello di affidabilità nelle nostre capacità di carico.

La capacità di carico radiale dinamica è usata per valutare la durata di un cuscinetto in rotazione ed è funzione di :

 $C_{90} = M \times H \times (i \times L_{eff} \times \cos \alpha)^{4/5} \times Z^{7/10} \times D_{we}^{16/15}$

C₉₀ = capacità di carico radiale in N

M = costante del materiale

H = fattore dipendente dalla geometria

i = numero di file del cuscinetto nell'assemblaggio

L_{eff} = lunghezza effettiva di contatto del rullo in mm *

 α = angolo di contatto del cuscinetto *

Z = numero di rulli per ciascuna fila

D_{we} = diametro medio del rullo in mm *

(* ved. Fig. 3-49)



Una capacità basata su 90 milioni di cicli è più realistica nelle condizioni operative odierne poiché la maggior parte delle applicazioni raggiunge o supera tale durata.

Per cuscinetti a doppia fila di rulli in cui entrambe le file sono equamente caricate, la capacità di due file considera la durata del sistema dell'assemblaggio come segue :

$$C_{90(2)} = 2^{4/5} \times C_{90}$$
 o $C_{90(2)} = 1,74 \times C_{90}$

La capacità di carico radiale dinamica di un assemblaggio a quattro file è pari al doppio della capacità di due file :

$$C_{90(4)} = 2 \times C_{90(2)}$$

e per un assemblaggio a sei file come tre volte la capacità di due file :

$$C_{90(6)} = 3 \times C_{90(2)}$$

La Società Timken pubblica anche i fattori K per i suoi cuscinetti. Questo fattore è il rapporto tra la capacità di carico radiale dinamica e la capacità di carico assiale dinamica di un cuscinetto a singola fila di rulli.

$$K = \frac{C_{90}}{C_{a90}}$$

Più piccolo è il fattore K, maggiore sarà l'inclinazione dell'angolo di contatto del cuscinetto. La relazione può anche essere espressa geometricamente come :

$$K = 0.389 \ x \ cot \ \alpha$$
 α = angolo di contatto del cuscinetto




Fig. 3-51

3.2.3. Calcolo della durata L₁₀

L'approccio tradizionale al calcolo di durata di un cuscinetto inizia con la determinazione delle forze applicate e con il calcolo del carico radiale dinamico equivalente del cuscinetto (P).

Nelle applicazioni per laminatoi, la determinazione delle forze applicate dipende da un'ampia gamma di condizioni definite dai cicli di laminazione. Per cui, potrebbe non essere adeguato sviluppare un calcolo standard basato solo sul carico massimo generalmente fornito. Una stima realistica della durata del cuscinetto può solo essere ottenuta sulla base di un progetto attraverso una stretta collaborazione con il vostro ufficio tecnico. Tuttavia, la nostra precedente esperienza con applicazioni similari può fornire un buon punto di partenza per una valutazione iniziale.

I cuscinetti dei cilindri di appoggio, generalmente, sopportano il carico di laminazione più tutti gli altri carichi generati nel sistema. I cuscinetti dei cilindri di lavoro sopportano i carichi di bilanciamento e le forze di bending positivo/negativo (se esistono). In alcuni nuovi laminatoi, i cuscinetti sopportano anche i carichi assiali indotti dei sistemi di shifting e/o di incrocio cilindri. Questi carichi assiali possono rappresentare da 1 a 5 % del carico totale di laminazione in funzione dei sistemi utilizzati.



Quando i carichi ai cuscinetti sono noti ed il ciclo di carico ben definito, il calcolo della durata sarà più in linea con le prestazioni reali dei cuscinetti.





I cuscinetti a rulli conici sono idealmente indicati per sopportare qualsiasi tipo di carico; radiale, assiale o qualsiasi combinazione. Per la configurazione conica del cuscinetto, un carico radiale indurrà una reazione assiale all'interno del cuscinetto che dovrà essere bilanciata per evitare la separazione degli anelli interno ed esterno.

Il rapporto tra il carico radiale ed il carico assiale (carico assiale esterno e carico indotto), la registrazione e l'angolo di contatto del cuscinetto, determinano la zona di carico in un dato cuscinetto. Questa zona di carico è definita da un angolo che delimita i rulli che sopportano il carico. Se tutti i rulli sono in contatto e sopportano il carico, la zona di carico è definita pari a 360 gradi.






Fig. 3-52 Zona di carico di un cuscinetto

Nel caso di carichi combinati, per determinare la durata di un cuscinetto si dovrà determinare il carico radiale dinamico equivalente. Le formule presentate di seguito danno un buona approssimazione dei carichi radiali dinamici equivalenti. Un calcolo più esatto può essere fatto con l'utilizzo di programmi al calcolatore che prendono in considerazione certi parametri come le costanti elastiche del cuscinetto, la registrazione e le rigidezze dell'alloggiamento.

Carico radiale ed assiale combinati

Schema (forza assiale esterna, F_{ae}, sul cuscinetto A)





Metodo ISO

Condizione assiale

$$\frac{0.5 \; F_{rA}}{Y_A} \leq \frac{0.5 \; F_{rB}}{Y_B} + F_{ae}$$

Carico assiale sul cuscinetto

$$F_{aA} = \frac{0.5 F_{rB}}{Y_B} + F_{ae}$$

$$F_{aB} = \frac{0.5 F_{rB}}{Y_B}$$

Carico radiale dinamico equivalente

Cuscinetto A

•
$$P_A = F_{rA}$$

se $\frac{F_{aA}}{F_{rA}} \le e_A$,

•
$$P_A = 0.4 F_{rA} + Y_A F_{aA}$$

se $\frac{F_{aA}}{F_{rA}} > e_A$,

Cuscinetto B

 \bullet P_B = F_{rB}

Condizione assiale

$$\frac{0.5 \; F_{rA}}{Y_A} > \frac{0.5 \; F_{rB}}{Y_B} + F_{ae}$$

Carico assiale sul cuscinetto

$$F_{aA} = \frac{0.5 \, F_{rA}}{Y_A}$$

$$F_{aB} = \frac{0.5 F_{rA}}{Y_A} - F_{ae}$$

Carico radiale dinamico equivalente

Cuscinetto A

$$\bullet$$
 P_A = F_{rA}

Cuscinetto B

•
$$P_B = F_{rB}$$

 $se \frac{F_{aB}}{F_{rB}} \le e_B$

•
$$P_B = 0.4 F_{rB} + Y_B F_{aB}$$

se $\frac{F_{aB}}{F_{rB}} > e_B$,

Durata L₁₀

$$L_{10A} = \frac{10^6}{60n} \left(\frac{C_{1A}}{P_A} \right)^{10/3}$$
 (ore)

$$L_{10B} = \frac{10^6}{60n} \binom{C_{1B}}{P_B}^{10/3}$$
 (ore)

Metodo Timken

Condizione assiale

$$\frac{0.47 \, F_{rA}}{K_A} \le \frac{0.47 \, F_{rB}}{K_B} + F_{ae}$$

Carico assiale sul cuscinetto

$$F_{aA} = \frac{0.47 \, F_{rB}}{K_B} + F_{ae}$$

$$F_{aB} = \frac{0.47 F_{rB}}{K_B}$$

Carico radiale dinamico equivalente

Cuscinetto A

•
$$P_A = 0.4 F_{rA} + K_A F_{aA}$$

se $P_A < F_{rA}$, $P_A = F_{rA}$

Cuscinetto B

$$\bullet$$
 P_B = F_{rB}

Condizione assiale

$$\frac{0.47 \; F_{rA}}{K_A} > \frac{0.47 \; F_{rB}}{K_B} + F_{ae}$$

Carico assiale sul cuscinetto

$$F_{aA} = \frac{0.47 F_{rA}}{K_A}$$

$$F_{aB} = \frac{0.47 F_{rA}}{K_A} - F_{ae}$$

Carico radiale dinamico equivalente

Cuscinetto A

$$\bullet$$
 P_A = F_{rA}

Cuscinetto B

•
$$P_B = 0.4 F_{rB} + K_B F_{aB}$$

se $P_B < F_{rB}$, $P_B = F_{rB}$

Durata L₁₀

$$L_{10A} = \left(\frac{C_{90A}}{P_A}\right)^{10/3} \times 3000 \times \frac{500}{n}$$
 (ore)

$$L_{10B} = \left(\frac{C_{90B}}{P_B}\right)^{10/3} \times 3000 \times \frac{500}{n}$$
 (ore)

Fattori ISO 281

$$e = 1.5 \tan \alpha$$

$$Y = 0.4 \cot \alpha$$


$$Y_1 = 0.45 \text{ cot}$$

$$Y_2 = 0.67 \text{ cot } \alpha$$



3.2.3.2. Cuscinetti a due file

Solo carico assiale



Metodo ISO

Condizione assiale Carico assiale

$$\begin{aligned} F_{aA} &= F_{ae} \\ F_{aB} &= 0 \end{aligned} \qquad \begin{aligned} F_{aA} &= F_{ae} \\ F_{aB} &= 0 \end{aligned}$$

Carico dinamico equivalente

$$P_A = Y_A F_{aA}$$

 $P_B = 0$

Durata
$$L_{10}$$

$$L_{10A} = \frac{10^6}{60n} \left(\frac{C_{1A}}{P_A}\right)^{10/3} \quad \text{ore}$$

$$L_{10B} = \frac{10^6}{60n} \left(\frac{C_{1B}}{P_B} \right)^{10/3}$$
 ore


Metodo Timken

Condizione assiale Carico assiale

$$\begin{aligned} F_{aA} &= F_{ae} \\ F_{aB} &= 0 \end{aligned} \qquad \begin{aligned} F_{aA} &= F_{ae} \\ F_{aB} &= 0 \end{aligned}$$

$$L_{10A} = \left(\frac{C_{a90A}}{F_{aA}}\right)^{10/3} x 3000 x \frac{500}{n} \quad \text{(ore)}$$

$$L_{10B} = \left(\frac{C_{a90B}}{F_{aB}}\right)^{10/3} \times 3000 \times \frac{500}{n}$$
 (ore)



Metodo ISO

Condizione assiale

$$\frac{F_{ae}}{F_{rAB}} \le \epsilon$$

Carico radiale dinamico equivalente

•
$$P_{AB} = F_{rAB} + Y_{1AB} F_{ae}$$

$$\bullet$$
 P_C = F_{rC}

Condizione assiale

$$\frac{F_{ae}}{F_{rAB}} > e$$

Carico radiale dinamico equivalente

•
$$P_{AB} = 0.67 F_{rAB} + Y_{2AB} F_{ae}$$

$$\bullet$$
 P_C = F_{rC}

Durata L₁₀

$$L_{10AB} = \frac{10^6}{60n} \left(\frac{C_{1(2)}}{P_{AB}} \right)^{10/3}$$
 (ore)

$$L_{10C} = \frac{10^6}{60n} \left(\frac{C_{1(2)}}{P_C} \right)^{10/3}$$
 (ore)

Metodo Timken

Condizione assiale

$$F_{ae} > \frac{0.6 \, F_{rAB}}{K_A}$$

Carico radiale dinamico equivalente

•
$$P_A = 0.4 F_{rAB} + K_A F_{ae}$$

• $P_B = 0$
• $P_C = F_{rC}$

$$P_C = F_{rC}$$

Condizione assiale

$$F_{ae} \le \frac{0.6 F_{rAB}}{K_{\Lambda}}$$

Carico radiale dinamico equivalente

•
$$P_B = 0.5 F_{rAB} - 0.83 K_A F_a$$

$$P_C = F_{rC}$$

Durata L₁₀

$$L_{10A} = \left(\frac{C_{90A}}{P_A}\right)^{10/3} \times 3000 \times \frac{500}{n}$$
 (ore)

$$L_{10B} = \left(\frac{C_{90B}}{P_B}\right)^{10/3} \times 3000 \times \frac{500}{n}$$
 (ore)

$$L_{10C} = \left(\frac{C_{90(2)C}}{P_C}\right)^{10/3} \times 3000 \times \frac{500}{n}$$
 (ore)

 $C_{90(2)}$ = capacità di carico radiale dinamica di un cuscinetto a 2 file di rulli



CARICO RADIALE PURO

In una situazione dove i carichi assiali sono troppo elevati è richiesto un cuscinetto assiale aggiuntivo per sopportare questo carico assiale, per cui il cuscinetto, a quattro file od a sei file, porterà solo carichi radiali. In questo caso il calcolo della durata viene fatto prendendo P uguale al carico radiale ed usando la capacità di carico radiale dinamica delle 4 o 6 file, che in realtà, definisce la durata del sistema di un cuscinetto assemblato. Si può anche avere una buona approssimazione nel calcolo della durata considerando un quarto od un sesto dei carichi radiali ed utilizzando la capacità radiale dinamica di una fila.

CARICHI RADIALI ED ASSIALI COMBINATI

Quando non si utilizzano cuscinetti reggispinta assiali aggiuntivi, consideriamo che la durata del cuscinetto, a quattro o sei file di rulli, sia quasi uguale alla durata della coppia di file di rulli più caricata. Per cui ci si riferisce al calcolo di durata di un cuscinetto a due file.

caso con 4 file:

Dovute alle tolleranze di produzione dei cuscinetti, consideriamo che per un cuscinetto a quattro file di rulli il carico radiale sia equamente distribuito tra ciascuna coppia di file e che il carico assiale sia diviso il 40 % su una coppia ed il 60 % sull'altra coppia. La coppia più caricata prende in questo caso il 50 % del carico radiale ed il 60 % del carico assiale.

caso con 6 file:

Consideriamo che il carico radiale sia equamente distribuito tra ciascuna coppia di file di rulli e che una delle 3 coppie prenda il 40 % del carico assiale e le altre 2 il 30 % ciascuna. La fila più caricata prende quindi il 33 % del carico radiale ed il 40 % del carico assiale (Fig. 3-53).




Fig. 3-53 L'esempio mostra coppie a montaggio diretto (TQO, 3TDIW...), lo stesso si applicherà a coppie a montaggio indiretto (TQITS)

3.2.3.4. Calcolo della durata con ciclo di carico

Gli impianti di laminazione non lavorano mai in una sola condizione definita. Per cui è necessario calcolare la

 $L_{10\text{wt}} = \frac{100}{\frac{T_1}{L_{10(1)}} + \frac{T_2}{L_{10(2)}} + \dots + \frac{T_n}{L_{10(n)}}}$

dove:

n = numero di condizioni di carico

T = percentuale del tempo totale del ciclo

 $L_{10(i)}$ = durata L_{10} per ciascuna condizione

L_{10wt} = durata media ponderata del cuscinetto


durata dei cuscinetti con diversi carichi/velocità/tempi e riassumere i risultati in una durata media ponderata, "L_{10wt}". Una volta definito il ciclo di carico (carichi, velocità e percentuale di tempo), la durata media ponderata L₁₀ si ottiene come mostrato a sinistra:

3.2.3.5. Equipaggiamenti a bassa velocità

In alcune applicazioni come le colate continue, per esempio, la velocità di rotazione è molto lenta (da 1 a 5 G/min). Inoltre in questi tipi di applicazioni i carichi sono generalmente molto elevati. Perciò, la durata calcolata dei cuscinetti non fornisce indicazioni corrette.

In questi casi calcoliamo il profilo di sollecitazione di contatto tra il rullo e le piste con il nostro programma Select-A-Nalysis. Se la sollecitazione massima è superiore a 2750 Mpa (o 400 ksi), si dovrà prevedere un cuscinetto con una geometria interna modificata. Questa geometria bilancerà meglio la sollecitazione lungo la linea di contatto (Fig. 3-53).

Una indicazione pratica che può essere usata per stabilire



se è necessario un profilo modificato è il calcolo del fattore P/C₉₀. Se questo fattore è maggiore di 3, allora può essere necessario il profilo modificato. In casi simili, si suggerisce di contattare la Società Timken per una analisi più dettagliata. Da notare che questi cuscinetti sono generalmente forniti con rulli pieni (gabbia stampata, gabbia a perni con perni esterni ai rulli e senza gabbia).

Fig. 3-54 Distribuzione della sollecitazione lungo le piste di rotolamento



3.2.4. Influenza della registrazione

Con i continui miglioramenti nei nostri strumenti di analisi della durata, possiamo ora predire più accuratamente una "vera" durata del cuscinetto poiché consideriamo i fattori ambientali critici che influenzano le prestazioni delle vostre applicazioni. Questi fattori devono essere considerati attentamente nel processo di selezione del cuscinetto.

Il calcolo di durata L_{10} mostrato precedentemente è basato su una zona di carico di 150 gradi e un disassamento inferiore a 0,0005 radianti.

La zona di carico, che ha un'influenza diretta sulla durata del cuscinetto, è direttamente collegata al gioco/precarico nel cuscinetto (un gioco zero è equivalente a 180 gradi di zona di carico). La regolazione di questo gioco / precarico e di conseguenza della zona di carico è definito "registrazione del

Registrazione a cuscinetti montati + Effetto della temperatura (< 0 o > 0) + Deformazione elastica nelle piste dei cuscinetti

= Registrazione operativa

cuscinetto". La maggior parte dei nostri cuscinetti (2 file o più) sono assemblaggi preregistrati, essendo la registrazione generalmente ottenuta attraverso distanziali. Per cuscinetti a singola fila si deve ottenere la registrazione corretta utilizzando per esempio degli spessori.

Poiché non è possibile misurare la registrazione in condizioni operative, una pratica comune è di calcolare la registrazione in funzionamento prendendo in considerazione la registrazione iniziale al banco, le interferenze di accoppiamento e la dilatazione termica nel sistema.

Generalmente la massima durata si ottiene quando il cuscinetto funziona in leggero precarico (Fig. 3-55).

I cuscinetti assemblati sono abitualmente registrati con gioco, così che quando l'unità raggiunge la temperatura operativa stabilizzata, la registrazione finale del cuscinetto sia il più vicino possibile al valore desiderato.

Per mostrare l'influenza del gioco o precarico sulla durata di un cuscinetto si può effettuare una analisi al calcolatore.




Fig. 3-55
Durata del cuscinetto in funzione della registrazione







La regola generale consiste nel montare forzati gli elementi rotanti mentre quelli stazionari possono essere montati sia forzati che liberi in funzione del disegno dell'applicazione. Tuttavia, per cuscinetti ad alesaggio cilindrico per cilindri di lavoro, poiché noi suggeriamo coni e coppe montati liberi, il gioco al banco non è influenzato dopo il montaggio. Per cuscinetti con accoppiamento forzato sull'albero e/o nell'alloggiamento, la perdita di gioco si determina usando la formula seguente:

Effetti dell'accoppiamento (una fila)

Anello interno montato su un albero pieno:

Perdita di Gioco = 0,5
$$\left(\frac{K}{0,39}\right) \left(\frac{d}{d_0}\right) \delta_S$$

Anello interno montato su un albero cavo o bussola:

Perdita di Gioco = 0,5
$$\left(\frac{K}{0,39}\right) \left(\frac{d}{d_0}\right) \left[\frac{1 - \left(\frac{d_S}{d}\right)^2}{1 - \left(\frac{d_S}{d_0}\right)^2}\right] \delta_H$$

Anello esterno montato in un alloggiamento a spessore sottile :

Perdita di Gioco = 0,5
$$\left(\frac{K}{0,39}\right) \left(\frac{d_o}{D}\right) \left[\frac{1 - \left(\frac{D}{D_H}\right)^2}{1 - \left(\frac{D_O}{D_H}\right)^2}\right] \delta_H$$

Nota: queste formule si applicano solo ad alberi ed alloggiamenti in materiale ferroso.

Queste formule possono essere usate nel caso di configurazioni semplici di albero ed alloggiamento. In quei casi dove il cuscinetto è montato in una bussola con sezione variabile, il calcolo è più complesso, per cui suggeriamo di contattare la Società Timken.






Fig. 3-56 Fattori con effetti sugli accoppiamenti

Per applicazioni ad alta velocità dove si richiede una registrazione molto accurata (aspi avvolgitori veloci, riduttori di laminatoi,...), l'adattamento dello spessore del distanziale e di conseguenza la registrazione, può essere fatta dopo aver misurato le dimensioni delle superfici che saranno a contatto. Ciò elimina l'influenza della tolleranza degli accoppiamenti forzati sulla registrazione.

 δ_S = interferenza di montaggio dell'anello interno sull'albero

 δ_H = interferenza di montaggio dell'anello esterno nell'alloggiamento

= fattore K del cuscinetto

= alesaggio del cuscinetto

d_O = diametro medio della pista interna

= diametro esterno del cuscinetto

D_O = diametro medio della pista esterna

d_S = diametro interno dell'albero

D_H = diametro esterno dell'alloggiamento

Nel caso di cuscinetti ad alesaggio conico, l'accoppiamento forzato è ben controllato (inferiore al 3 % dell'interferenza totale per cuscinetti di grosse dimensioni. Rif. capitolo 3.1.1.4.) e perciò la perdita di gioco dovuta all'accoppiamento forzato può essere calcolata con una tolleranza molto stretta. Se il numero di cuscinetti da registrare è abbastanza elevato, sono disponibili altre tecniche (come campi di tolleranze ridotti) tali da evitare la messa a misura del singolo distanziale.







3.2.4.2. Influenza della temperatura sulla registrazione

Anche se un cuscinetto è correttamente montato, si deve considerare la condizione a regime quando il sistema ha raggiunto la sua temperatura di funzionamento.

Per applicazioni ad alta velocità ed in funzione della lubrificazione è importante determinare con precisione il gradiente di temperatura previsto in modo da calcolare la



perdita di gioco. Questo gradiente, basato sulla nostra esperienza, varia notevolmente da una applicazione all'altra.

Quando il gradiente di temperatura tra cono e coppa è noto, la perdita di gioco si determina nel modo seguente:

Perdita di Gioco =
$$\alpha \times \delta T \left[\frac{K_1 \times D_{01}}{(0.39 \times 2)} + \frac{K_2 \times D_{02}}{(0.39 \times 2)} \pm L \right]$$

= coefficiente di dilatazione termica (11 x 10⁻⁶ / °C per alberi ed alloggiamenti in materiale ferroso)

D₀₁ = diametro medio della pista esterna della fila 1

D₀₂ = diametro medio della pista esterna della fila 2

K₁ = fattore K della fila 1

K₂ = fattore K della fila 2

= gradiente di temperatura tra albero ed alloggiamento in °C


= distanza tra i centri geometrici dei cuscinetti in mm utilizzare valori positivi per il montaggio diretto e valori negativi per il montaggio indiretto





3.2.5. Influenza della lubrificazione

La lubrificazione è un fattore molto importante nella durata dei cuscinetti. La durata è direttamente collegata allo spessore del film di lubrificante. Tale spessore dipende dalla viscosità del lubrificante, dalla temperatura di funzionamento, dal carico, dalla velocità e dalla finitura superficiale del cuscinetto. La Società Timken ha sviluppato una teoria che corregge la durata del cuscinetto in funzione del tipo calcolando il "fattore lubrificante".



di lubrificazione

Questo fattore è maggiormente utilizzato quando si calcolano applicazioni diverse dai cuscinetti per cilindri di laminatoi. Tuttavia, in applicazioni di cilindri di laminatoi, calcoliamo lo spessore del film per selezionare il lubrificante più adatto alle condizioni di funzionamento. Dobbiamo anche considerare l'entrata di contaminanti che possono essere dannosi alle funzioni del lubrificante (un buon sistema di tenute risulta perciò importante).

Per applicazioni di carattere più generale come riduttori o equipaggiamenti diversi nell'ambito del laminatoio, questo fattore può essere molto utile e fornisce un metodo eccellente per calcolare la durata dei cuscinetti considerando allo stesso tempo lubrificazione, finitura superficiale e, quindi, spessore del film lubrificante. Ciò permette a volte di selezionare un cuscinetto di minori dimensioni. In questo caso, si consiglia di far riferimento al "Manuale Tecnico" Timken.



3.2.6. Influenza del fattore del materiale

La qualità dell'acciaio usato per i cuscinetti è molto importante. In condizioni di sollecitazioni ripetute, le inclusioni non metalliche avviano il processo di scagliatura dal quale si sviluppa la scagliatura a fatica.

La Società Timken, che sviluppa e produce il proprio acciaio, ha enormemente aumentato la sua qualità negli anni. La Fig. 3-57 mostra la riduzione in dimensioni e numero di queste inclusioni negli anni e la loro influenza sulla durata.




Fig. 3-57

La nostra formula della durata considera questo miglioramento del materiale attraverso la variazione del nostro fattore di qualità dell'acciaio "a₂". Per cuscinetti Timken, prodotti con acciaio legato di qualità, o al carbonio, da fornaci elettriche, raffinato in siviera, si utilizza un fattore conservativo pari ad 1.

I cuscinetti possono anche essere prodotti con acciaio fuso sottovuoto ad elettrodo consumabile (CEVM), acciaio rifuso ad arco sottovuoto (VAR) o rifuso elettricamente sotto scoria protettiva (ESR). Questi acciai "premium" contenenti un minor numero e più piccole inclusioni contaminanti, forniscono il beneficio di una prolungata durata a fatica dei cuscinetti dove questa è limitata da inclusioni non metalliche. In questo caso, la durata a fatica può essere a volte aumentata di un fattore pari a 3.



3.3. Analisi agli Elementi Finiti (FEA)

Basata sulla sua lunga esperienza nel calcolo dei cuscinetti, la Società Timken ha sviluppato diversi strumenti che portano a calcoli di durata più accurati e che prendono in considerazione l'ambiente in cui lavora del cuscinetto. Un nuovo strumento di calcolo chiamato N-SYS fornisce un'analisi agli elementi finiti dell'albero e definisce le costanti elastiche per ciascun cuscinetto. Questo programma calcola i cedimenti e la durata del cuscinetto.

Per risultati più esatti, possiamo anche effettuare

un'analisi agli elementivfiniti sull'alloggiamento del cuscinetto. La guarnitura viene divisa in molti elementi ed il suo comportamento e le sollecitazioni risultanti vengono determinate in diverse condizioni di carico.

Da qui si calcolano le deformazioni e si stabiliscono gli effetti sulla durata del cuscinetto. In alcuni casi tale analisi mostra che anche con notevoli deformazioni della guarnitura, la durata del cuscinetto può essere

superiore alla durata inizialmente prevista per una migliore distribuzione dei carichi e quindi della zona di carico del cuscinetto. Tuttavia, tale analisi non è condotta per ogni calcolo di cuscinetti ma è limitata alle applicazioni critiche. Per maggiori informazioni sull'Analisi agli Elementi Finiti, si suggerisce di contattare la Società Timken.






Fig. 3-58 Sollecitazioni di Von Mises agli elementi finiti




Fig. 3-59 Deformazion i agli elementi finiti





4.1. Lubrificazione

4.1.1. Funzioni fondamentali del lubrificante

- 4.1.1.1. Lubrificazione elastoidrodinamica
- 4.1.1.2. Spessore del film sulle piste
- 4.1.1.3. Spessore del film sul contatto rullo/bordino
- 4.1.1.4. Limiti di velocità Indicazioni

4.1.2. Lubrificazione a grasso

4.1.2.1. Gabbie di laminazione ed equipaggiamento molto caricato

Tipo di grasso Quantità di grasso richiesto Cicli di reingrassaggio Limiti di velocità

4.1.2.2. Altri equipaggiamenti

4.1.3. Lubrificazione ad olio

- 4.1.3.1. A bagno d'olio
- 4.1.3.2. A nebbia d'olio / Aria-olio

Sistemi a nebbia d'olio Sistemi aria-olio

Commenti generali su entrambi i sistemi

4.1.3.3. Circo<mark>lazione d'olio</mark>

Generazione di calore

Smaltimento di calore

4.1.4. Influenza di contaminanti ed additivi possibili

Particelle abras<mark>ive
Acqua / emulsioni di laminazione
Additivi dei lubrificanti</mark>

(137)

4.2. Tenute

- 4.2.1. Funzioni fondamentali delle tenute
- 4.2.2. Tipi di tenute

Tenute a strisciamento Tenute senza strisciamento

4.2.3. Sistemi di tenute

4.2.3.1. Colli dei cilindri

Cuscinetti con tenute per cilindri di lavoro Tenute statiche

- 4.2.3.2. Equipaggiamenti ausiliari
- 4.2.3.3. Applicazioni verticali

4. Lubrificazione e tenute

4.1. Lubrificazione

Una lubrificazione adeguata è essenziale per ottenere ottime prestazioni dai vostri cuscinetti a rulli conici e per ottenere, quindi, la durata prestabilita. Per avere una lubrificazione efficiente si devono considerare : il lubrificante stesso con le corrette proprietà fisiche e chimiche, una quantità appropriata di lubrificante ed il modo di



inviarla al cuscinetto. Di primaria importanza è il contatto tra la base del rullo ed la superficie del bordino.

La durata del vostro cuscinetto può variare sostanzialmente in funzione di come questo contatto è lubrificato. Nella applicazioni dei colli dei cilindri, la presenza di acqua e soluzioni di laminazione rendono questa lubrificazione ancor più critica.

4.1.1. Funzioni fondamentali del lubrificante

Un lubrificante per cuscinetti deve soddisfare tre requisiti fondamentali:

- Ridurre l'attrito e l'usura separando le superfici adiacenti e limitando il contatto metallo con metallo,
- Asportare il calore dal cuscinetto (con lubrificazione ad olio),
- Proteggere il cuscinetto dalla corrosione e dallo sporco,

Queste funzioni comprendono le caratteristiche del lubrificante e lo spessore del film generatovsulle piste (prodotto dagli effetti elastoidrodinamici) e sul contatto rullo/bordino.



4.1.1.1. Lubrificazione elastoidrodinamica

La lubrificazione può essere definita come il controllo dell'attrito e dell'usura tra superfici adiacenti del cuscinetto grazie allo sviluppo di

un film di lubrificante tra le stesse. La formazione di un sottile film elastoidrodinamico (EHD) di lubrificante tra le superfici adiacenti dipende dalla deformazione elastica di queste superfici e dalle proprietà idrodinamiche del lubrificante stesso.




Fig. 4-1 Distribuzione della pressione sull'area di contatto

Quando si applica un carico ad un cuscinetto, le superfici del rullo e della pista si deformano elasticamente e sono in contatto in un'area definita. Il contatto tra due corpi elastici - contatto Hertziano - provoca un innalzamento nella distribuzione della pressione nella zona di contatto con il massimo della pressione hertziana al centro come mostrato in Fig. 4-1. Un valore massimo tipico della pressione Hertziana nei componenti rotanti dei cuscinetti, caricati alla loro capacità, può superare i 1400 Mpa. Le pressioni idrodinamiche del fluido sono generate nella zona di ingresso appena prima della zona di deformazione Hertziana (Fig. 4-2).

Nella zona di contatto, la pressione idrodinamica del fluido cerca di separare le due superfici, mentre il carico cerca di spingerle in

contatto. L'elevata pressione di contatto nella zona di ingresso produce una rapida crescita della viscosità che genera pressioni idrodinamiche del film sufficientemente elevate da separare le due superfici. All'interno della zona di contatto, la pressione del lubrificante può salire al punto che il fluido può comportarsi come un pseudo solido. L'effetto della pressione elevata sulla viscosità crescente non è uniforme per tutti i lubrificanti e dipende dalle caratteristiche pressione-viscosità del fluido considerato.




Fig. 4-2 La pressione idrodinamica del fluido separa le superfici in contatto

4.1.1.2. Spessore del film sulle piste



L'importanza del meccanismo della lubrificazione elastoidrodinamica sta nel fatto che lo spessore del film lubrificante tra i due contatti è legato alle prestazioni del cuscinetto. Lo spessore del film generato dipende dalle condizioni operative quali :

- Velocità superficiale,
- Carichi,
- Viscosità del lubrificante,
- Relazione pressione/viscosità.

Le seguenti relazioni analitiche sono state sviluppate per calcolare lo spessore minimo e medio del film:

Spessore minimo del film (formula di Dowson) :

$$h_{min} = 2.65 \times (\mu \times V)^{0.7} \times \alpha^{0.54} \times W^{-0.13} \times R^{0.43} \times E'^{-0.03}$$

Spessore medio del film (formula di Grubin) :

$$h = 1.95 \times \left(\frac{E'}{W}\right)^{0.091} \times R^{0.364} \times (\alpha \times \mu \times V)^{0.727}$$

dove:

h, h_{min} = spessore del film medio e minimo m

 μ = viscosità del lubrificante Ns/m² V = velocità relativa delle superfici m/s

α = coefficiente pressione / viscosità del lubrificante

 $(2.2 \times 10^{-8} \text{ m}^2/\text{N} \text{ è un valore usuale})$

W = carico per unità di lunghezza N/m

 $R = \frac{1}{1/R_1 + 1/R_2}, R_1, R_2 \text{ raggio di curvatura della superficie } m$

E' = modulo di Young ridotto. E' = 2,2 x 10¹¹ per acciaio su acciaio



I principali fattori influenzanti lo spessore del film di lubrificante sono la viscosità e la velocità in condizioni operative, mentre il carico ha



un'influenza minore. Lo spessore del film EHD generato è generalmente abbastanza piccolo - abitualmente alcuni decimi di micron. Questi sottili film EHD sono spesso solo leggermente superiori all'altezza delle singole asperità dovute alla rugosità delle due superfici in contatto.

Quando le superfici non sono completamente separate, il film EHD permette che in zone limitate ci siano asperità in contatto, particolarmente vulnerabili per l'avvio di fatica superficiale.

La durata a fatica di un cuscinetto è legata in modo complesso a : velocità, carico, lubrificante, temperatura, registrazione e disassamento. Il ruolo del lubrificante in questa interazione è principalmente determinato da : velocità, viscosità e temperatura ; l'effetto di questi fattori sulla durata del cuscinetto può essere determinante. Per esempio, in un programma di prova, Fig. 4-3a, due gruppi di cuscinetti di prova sono stati sottoposti a condizioni di carico e velocità costante. Variando la temperatura di funzionamento, la gradazione del lubrificante, e quindi la sua viscosità in funzionamento, si sono ottenuti spessori diversi del film. La durata si è ridotta enormemente alle temperature più alte, con viscosità più bassa e spessori del film risultanti più sottili.

Gruppo di Prova	Tempe °C	ratura °F	Visc. @ temp. di prova mm²/sec (cSt)	Film EHD (h _{min}) µm	Durata %
A - 1	135	275	2,0	0,038	13 - 19
A - 2	66	150	19,4	0,264	100

Fig. 4-3a
Durata relativa a fatica del cuscinetto in funzione dello spessore del film EHD

Gruppo di Prova	Velocità G/min	Film EHD (h _{min}) µm	Life %
B - 1	3600	0,102	100
B - 2	600	0,028	40

Fig. 4-3b Durata relativa a fatica del cuscinetto in funzione dello spessore del film EHD. (Velocità variabile - temperatura costante)


In un'altra ricerca, Fig. 4-3b, la viscosità ed il carico sono stati mantenuti costanti ma è stata variata la velocità. I risultati ottenuti sono stati simili a quelli di Fig. 4-3a. Velocità più alte producono spessori del film più consistenti e maggiori durate.

La scelta del lubrificante corretto per ogni applicazione richiede uno studio attento delle condizioni di funzionamento e delle condizioni ambientali. Altri suggerimenti si possono trovare nel "Manuale Tecnico" Timken.



4.1.1.3. Spessore del film sul contatto rullo / bordino

Per assicurare buone prestazioni del cuscinetto, la zona di contatto tra la base del rullo ed il bordino del cono deve essere separata da uno spessore adeguato del film. Anche se le sollecitazioni di contatto in guesta zona del rullo e del bordino sono decisamente inferiori di quelle sviluppate sulle piste del cuscinetto, ci sono applicazioni in cui il film di lubrificante nella zona di contatto rullo/bordino può essere insufficiente per evitare il contatto delle asperità. Se questo è notevole, si possono avere come risultato delle abrasioni o saldature delle asperità. Quando si prevedono delle condizioni di funzionamento difficili, l'utilizzo d un lubrificante con additivi estrema pressione (EP) può aiutare a prevenire i danneggiamenti da abrasioni nella zona di contatto rullo/bordino. Gli additivi EP componenti chimici complessi che, quando attivati da alte temperature localizzate, formano un film a bassa resistenza al taglio nella zona di contatto in grado di prevenire le abrasioni.



4.1.1.4. Limiti di velocità - Indicazioni

Il modo abituale di misurare la velocità di un cuscinetto a rulli conici è la velocità circonferenziale del diametro medio del bordino (Fig. 4-4) e questa può essere calcolata come:

Velocità al bordino:

$$V_r = \frac{\pi D_m n}{60\ 000}$$
 (m/s)

dove:

D_m = diametro della zona di contatto del bordino dell'anello interno

mm G/min

= velocità di rotazione

Il diametro del bordino dell'anello interno può essere rilevato da un disegno in scala del cuscinetto o approssimato come valore medio fra il diametro interno ed il diametro esterno del cuscinetto.




Fig. 4-4

La Fig. 4-5 riporta un sommario dei suggerimenti relativi a velocità e temperature. Non ci sono limiti di velocità ben definiti per i cuscinetti a rulli conici che non siano in relazione alla configurazione del cuscinetto od al sistema di lubrificazione. La Società Timken consiglia di effettuare delle prove per tutte le nuove applicazioni ad alta velocità.




Fig. 4-5 Indicazioni delle velocità limite per i diversi sistemi di lubrificazione

4.1.2. Lubrificazione a grasso

Il grasso è un prodotto semi-solido ottenuto dalla dispersione di un agente addensante in un liquido lubrificante. Le proprietà del grasso sono perciò legate alla natura dell'agente indurente ed a quelle del liquido lubrificante. Molti tipi di grasso contengono anche additivi in modo da ottenere caratteristiche specifiche (resistenti all'acqua, antiossidanti, caratteristiche estrema pressione, ecc.).


Il grasso è una buona soluzione per problemi di lubrificazione, i vantaggi principali sono:

- Sistemi di lubrificazione semplificati,
- Effetto "tenuta",
- Perdite limitate in confronto ad altri tipi di lubrificanti,
- Buona protezione contro la corrosione anche in condizioni di non funzionamento.

Tuttavia, utilizzando grasso, i cuscinetti non dissipano

calore come avviene con la lubrificazione ad olio. Il cuscinetto è più difficile da pulire ed il grasso può, a volte, catturare particelle contaminanti che sono dannose al cuscinetto.

Esistono diversi tipi di grasso, legati al tipo di addensante e all'olio di base. Il parametro più importante per selezionare il grasso correttamente è lo spessore del film elastoidrodinamico in condizioni operative. Questo spessore del film



è direttamente collegato alla viscosità dell'olio di base.





4.1.2.1. Gabbie di laminazione ed equipaggiamento molto caricato

Tipo di grasso

Gli equipaggiamenti per laminatoi lubrificati a grasso, i colli dei cilindri e le macchine ausiliarie come tavole a rulli, possono essere lubrificati con quello che viene definito normalmente un grasso EP per laminatoi. Per la natura degli impianti di laminazione, il grasso deve essere un prodotto per impieghi pesanti capace di sopportare carichi pesanti con sovraccarichi ed urti.

Caratteristiche suggerite dei grassi EP per laminatoi

Tipo di sapone: Litio, calcio, zolfo,

o equivalente

Consistenza: NLGI N° 1 o N° 2

Additivi : Inibitori di corrosione e ossidazione

Additivi Estrema Pressione (EP)* - 15,8 kg min. di carico Timken "OK"

Olio di base : Olio minerale raffinato od olio sintetico Viscosità dell'olio : da 320 a 460 cSt (contattare la Società

di base (a 40 °C) Timken per applicazioni critiche)

Indice di viscosità : 80 minimo

Punto di scorrimento : -10 °C massimo

*ASTM D2509

Il grasso EP per laminatoi non dovrebbe contenere componenti corrosivi o abrasivi per i cuscinetti a rulli conici o per il materiale delle tenute. Il grasso dovrebbe avere una eccellente stabilità meccanica e chimica, non dovrebbe emulsionare o essere lavato via facilmente in presenza di acqua o di altri liquidi di laminazione.

Esso dovrebbe contenere inibitori per fornire una lunga protezione contro l'ossidazione del grasso in applicazioni ad alte temperature, e proteggere i cuscinetti dalla corrosione in presenza di umidità. Il grasso dovrebbe anche contenere additivi estrema pressione (EP) per prevenire le abrasioni in difficili condizioni di utilizzo.

Quantità di grasso richiesto

Per evitare produzione di calore, il cuscinetto non deve essere troppo riempito di grasso. La quantità di grasso richiesta è basata sul volume libero nel cuscinetto calcolato come segue :

$$V = \frac{\pi}{4} (D^2 - d^2) (T) - \frac{M}{A}$$

$$dove:$$

$$V = volume libero nel cuscinetto (cm³)$$

$$D = diametro esterno del cuscinetto (cm)$$

$$d = alesaggio (cm)$$

$$T = larghezza totale (cm)$$

$$M = peso del cuscinetto (kg)$$

$$A = densità media dell'acciaio (kg/cm³)$$

In funzione dell'applicazione (velocità, ecc...), suggeriamo di riempire il cuscinetto con una quantità pari a :

1/3 a 1/2 di V per grassi minerali convenzionali

Per determinare il peso di grasso corrispondente si può utilizzare una densità approssimativa di 0,9 g/cm³.

Il grasso dovrebbe essere distribuito tra i rulli e la gabbia, forzandolo sotto la gabbia generalmente dal lato diametro maggiore dei rulli.

Cicli di reingrassaggio

Si deve prestare un'attenzione particolare al reingrassaggio del cuscinetto. Infatti, l'eccesso di grasso genera troppo calore che può danneggiare il cuscinetto. Dopo il primo riempimento di grasso, i parametri che determinano il reingrassaggio sono: temperatura (più elevata è la temperatura più rapida sarà l'ossidazione del grasso), efficienza delle tenute ed inquinamento. Non è possibile fornire una regola generale per il reingrassaggio poichè questo dipende dall'efficienza del sistema di tenute e dovrà, quindi, essere basato sull'esperienza. Tuttavia, per cuscinetti con tenute dei cilindri di lavoro è consuetudine normale reingrassare ad ogni ispezione del cuscinetto (circa 500-1000 ore).



Limiti di velocità

La Società Timken generalmente non suggerisce una lubrificazione a grasso per velocità al bordino superiori a 20 m/s in applicazioni su colli cilindro. Questo valore relativamente elevato per lubrificazione a grasso è possibile per un tipo di funzionamento non continuo.

4.1.2.2. Altri equipaggiamenti

Suggeriamo l'utilizzo di un grasso industriale per applicazioni generiche :

Caratteristiche suggerite dei grassi per impiego industriale generico

Tipo di sapone : LLitio 12-idrossido stearato

o equivalente

Consistenza: NLGI N° 2

Additivi : Inibitori di corrosione e ossidazione

Olio di base : Olio minerale raffinato Viscosità dell'olio : da 100 a 320 cSt

di base (at 40°C)

Indice di viscosità : 80 minimo

Punto di scorrimento : -10 °C massimo

La viscosità dell'olio di base suggerito copre un campo sufficientemente ampio. Prodotti con viscosità inferiore possono

essere utilizzati in applicazioni ad alte velocità o leggermente caricati per minimizzare la produzione di calore e la coppia. Prodotti con viscosità superiore possono essere utilizzati in applicazioni con velocità medio-basse e in condizioni di carico pesante per massimizzare lo spessore del film d'olio.

Il grasso è principalmente usato per velocità moderate e, in genere, non deve essere utilizzato oltre i 13 m/s di velocità al bordino.




4.1.3. Lubrificazione ad olio

Ci sono tre tipi diversi di sistemi di lubrificazione ad olio utilizzati nella maggior parte di applicazioni di cuscinetti Timken. La scelta di un sistema particolare è generalmente basata su valutazioni termiche o sulla capacità del sistema di evacuare il calore generato dal cuscinetto e/o dal sistema di ingranaggi nell'applicazione.

4.1.3.1. A bagno d'olio

Di tutti i sistemi di lubrificazione ad olio, quello a bagno d'olio è certamente il più semplice ma anche la soluzione più limitata in termini di velocità, per la sua limitata capacità di smaltire il calore. Esso è usato solamente per velocità basse o moderate non superiori a 18 m/s di velocità al bordino.

Questo sistema di lubrificazione si trova nei riduttori, gabbie pignone, aspi avvolgitori...



I cuscinetti sono in questo caso parzialmente sommersi in un serbatoio statico di olio come mostrato in Fig. 4-6.

Fig. 4-6 Sistema a bagno d'olio

Con il sistema a bagno d'olio, poichè il controllo del livello non avviene di frequente, è molto importante assicurare tenute efficienti per garantire il mantenimento di un livello d'olio adeguato. Se l'applicazione è critica, è consigliabile adottare dei sistemi esterni di controllo del livello d'olio.

Lo smaltimento del calore può essere migliorato in un sistema a livello d'olio se questo è spruzzato su tutta la superficie interna dell'alloggiamento. Il più delle volte sono gli ingranaggi ad eseguire questo compito. A questo punto è importante guidare il flusso dell'olio in caduta, attraverso appositi canali, verso i cuscinetti. Ciò può essere ottenuto utilizzando delle vaschette di raccolta come mostrato in Fig. 4-7. Come si può vedere, si cerca sempre di inviare l'olio dal lato diametro piccolo del rullo in modo da utilizzare l'effetto naturale di pompaggio tipico dei cuscinetti a rulli conici. Per mantenere un livello d'olio nei cuscinetti, si possono utilizzare dei sistemi di vaschette statiche come mostrato nella figura.




Fig. 4-7 Sistemi a sbattimento d'olio



Sistemi a livello d'olio con sbattimento possono essere utilizzati a velocità relativamente elevate (anche superiori a 20 m/s) se correttamente progettati con un grande serbatoio d'olio e ampie superfici di raffreddamento. La configurazione dell'alloggiamento può avere un'importanza primaria nell'efficacia dello scambio termico fornito.

Il tipo di olio è principalmente scelto sulla base della sua viscosità, stabilita dai parametri dell'applicazione come :

• velocità, carico e fattori ambientali.

Poichè la viscosità varia con l'inverso della temperatura, il valore della viscosità deve essere definito sempre con la temperatura alla quale è stata determinata (legata anche alla viscosità iniziale dell'olio). Nella maggior parte delle applicazioni citate, con lubrificazione a bagno d'olio, si usa generalmente un olio minerale con una viscosità compresa tra 220 e 460 cSt. Per migliorare le caratteristiche dell'olio, si possono utilizzare additivi. I tipi più comuni sono :

- additivi estrema pressione "EP" per prevenire rigature in condizioni di lubrificazione limite,
- inibitori di ossidazione per aumentare la durata del lubrificante,
- inibitori di ruggine e corrosione per proteggere le superfici dei cuscinetti,
- agenti antiusura.

4.1.3.2. A nebbia d'olio / Aria-olio

Sistemi a nebbia d'olio

Nei colli del cilindro, si considerano abitualmente i sistemi di lubrificazione a nebbia d'olio quando la lubrificazione convenzionale a grasso viene considerata non sufficientemente sicura ed affidabile, in funzione della velocità di laminazione, sia per i cuscinetti dei cilindri di lavoro che dei cilindri di appoggio.

La lubrificazione a nebbia d'olio, caratterizzata dal suo basso consumo di olio, ha dimostrato, negli ultimi decenni, di essere molto soddisfacente per colli di cilindri equipaggiati di cuscinetti Timken funzionanti a velocità di laminazione fino a 2100 m/min.

Prove condotte alcuni anni fa, per simulare operazioni di laminazione continue, hanno dimostrato che la lubrificazione a nebbia d'olio è ancora un sistema di lubrificazione affidabile; in effetti, la temperatura di funzionamento del cuscinetto si è stabilizzata dopo circa 5 ore di funzionamento alla velocità massima, corrispondente a circa 2100 m/min (ved. Fig. 4-8).






Fig. 4-8 Temperature misurate sul cuscinetto, del tipo a rulli conici lubrificato a nebbia d'olio alla velocità di 2100 m/min e con una forza di separazione di 1000 tonnellate.

L'olio con tale sistema di lubrificazione è nebulizzato in finissime particelle in un generatore di nebbia d'olio (dimensione media delle particelle d'olio di circa $2~\mu m$); le particelle sono poi convogliate da un flusso d'aria a bassa velocità (circa 5~m/s) e a bassa pressione (nominale 0.5~bar) agli ugelli situati nei fori previsti nelle guarniture.

Questi ugelli (generalmente 3 o 4 per guarnitura) dovrebbero essere localizzati nell'alesaggio della guarnitura ed allineati con le entrate per il lubrificante previste nei cuscinetti e nelle tenute (Fig. 4-9).




Fig. 4-9 Configurazione generale con cuscinetti tipo TQOW/2TDIW

Istruzioni generali per cuscinetti tipo TQOW/2TDIW

- a) Entrate olio
 - Prevedere assialmente un foro comune di ingresso, con derivazioni nella parte superiore della guarnitura sul distanziale della coppa esterna, distanziale della coppa interna e distanziale interno. Ugelli di calibratura sono collocati nei fori radiali e nei condotti di adduzione adiacenti ai distanziali coppe e alle tenute.
- b) Combinazione fori di ventilazione e livello d'olio Posizionare i fori di ventilazione all'altezza del livello d'olio nella mezzeria del cuscinetto ed alla fine della guarnitura dal lato interno in modo da intersecare il foro assiale comune. Il foro di ventilazione esterno può essere disposto nel coperchio di fissaggio.
- c) Scarico olic
 - Prevedere dei fori nella parte inferiore in corrispondenza dei distanziali coppe, gli stessi fori devono intersecare il foro assiale comune.
- d) Combinare i fori di ventilazione e scarico per le tenute interne sul punto morto inferiore. Prevedere uno scarico per evacuare il liquido di laminazione che può eventualmente entrare attraverso le tenute.





Le funzioni degli ugelli sono:

 In primo luogo, assicurare la distribuzione ed il controllo della quantità di nebbia d'olio. Questo si ottiene dal numero/lunghezza/dimensione dei fori per ugello e dalla distribuzione di questi ugelli tra i diversi punti da lubrificare in una data guarnitura (generalmente due per cuscinetto ed 1 o 2 per tenuta a labbro Fig. 4-10),




Fig. 4-10 Ugello di calibratura

• In secondo luogo, aumentare la dimensione delle sottili particelle di olio sospese nel flusso d'aria a bassa velocità appena prima di entrare nel cuscinetto. Questo si ottiene dalla turbolenza creata dall'aumento della velocità, quando la nebbia d'olio (aria lubrificata) passa attraverso i fori dell'ugello (questi ugelli sono anche definiti ugelli di calibratura). A riguardo, è importante prevedere una ventilazione adeguata nella guarnitura, tale da non disturbare il calo di pressione attraverso i fori dell'ugello e quindi l'aumento di velocità della nebbia (l'area dei fori di ventilazione dovrebbe essere almeno il doppio dell'area di tutti i fori degli ugelli nel sistema) (ved. Fig. 4-9 e 4-10).

Da notare anche che questi fori di ventilazione determineranno il livello d'olio minimo nel cuscinetto. Questo livello d'olio è necessario nella fase di avvio, per cui si raccomanda anche di verificare che esso esista, in modo particolare quando si avvia il laminatoio dopo un lungo periodo di inattività.

Fig. 4-11 Configurazione della nebbia d'olio con cuscinetti tipo TQIT

Istruzioni generali per cuscinetti tipo TQIT

a) Entrate olio

Prevedere assialmente un foro comune di ingresso, con derivazioni nella parte superiore della guarnitura sul distanziale della coppa esterna, sul distanziale della coppa

interna e sul distanziale interno. Ugelli di calibratura sono

collocati nei fori radiali e nei condotti di adduzione adiacenti ad ogni coppa ed alle tenute.

- b) Combinazione fori di ventilazione e livello d'olio
 Posizionare i fori di ventilazione all'altezza del livello d'olio nella mezzeria del cuscinetto ed alla fine della guarnitura dal lato interno in modo da intersecare il foro assiale comune. Il foro di ventilazione esterno può essere disposto nel coperchio di fissaggio.
- c) Scarico olio
 Prevedere dei fori nella parte inferiore in corrispondenza del distanziale coppe ed a ciascuna estremità della guarnitura, gli stessi fori devono intersecare il foro assiale comune.
- d) Combinare i fori di ventilazione e scarico per le tenute interne sul punto morto inferiore. Prevedere uno scarico per evacuare il liquido di laminazione che può eventualmente entrare attraverso le tenute.



La quantità di olio, contenuto nella nebbia passante attraverso i fori dell'ugello, uscirà in parte condensato ed in parte sotto forma di spruzzo umido che deve essere ulteriormente estratto dall'aria quando sbatte ad alta velocità contro gli elementi stazionari e rotanti del cuscinetto.

Per laminatoi ad alta velocità è consigliabile disporre gli ugelli direttamente nel cuscinetto stesso, per esempio nelle coppe o distanziali coppe. Questo assicurerà quindi una buona distribuzione dell'olio lungo la circonferenza del cuscinetto e la condensazione dello stesso "direttamente" "all'interno" del cuscinetto come pure per l'olio rimasto sospeso nell'aria all'uscita degli ugelli.

I cuscinetti saranno perciò lubrificati più efficacemente poichè lo spruzzo umido sbatte sugli elementi rotanti i quali saranno continuamente ricoperti con un sottile film d'olio (Fig. 4-12).





Fig. 4-12 Cuscinetto con ugelli integrati

La quantità di olio condensato all'uscita degli ugelli e la quantità di olio rimasto in sospensione nell'aria dipende dal rapporto *"lunghezza L sul diametro D del foro dell'ugello"*.

Per cuscinetti dei colli di cilindro, gli ugelli sono normalmente scelti con un rapporto L/D pari a 20. Questo rapporto permetterà la condensazione di almeno il 50 % dell'olio all'uscita dell'ugello (le dimensioni standard del foro di tali ugelli sono : D=1,7 mm ed L=35 mm).

Se l'installazione è ben progettata e disegnata, meno del 10 % dell'olio rimarrà in sospensione nell'aria all'uscita della guarnitura. Risulta perciò essenziale scegliere oli che abbiano buone caratteristiche ad essere nebulizzati (viscosità massima possibile di circa 460 cSt a 40 °C, suggeriti preriscaldatori d'aria aggiuntivi). Tuttavia, la contaminazione dell'aria esterna da parte dell'olio rimasto in sospensione può essere minimizzata o resa nulla, se la nebbia d'olio che fuoriesce dalle guarniture viene convogliata attraverso manicotti e tubazioni in un collettore di nebbia d'olio che provvederà all'estrazione dell'olio rimanente.





Additivi : Inibitori di corrosione e ossidazione Additivi Estrema Pressione (EP)* - 15,8 kg

Nebulizzazione : Buona uscita totale, buon rapporto olio/aria, non deve ostruire gli ugelli

in funzionamento

Indice di viscosità: 80 minimo

Punto di scorrimento : -12 °C massimo

Gradazione di viscosità : 220 - 320 cSt at 40 °C

recommended

Consumo d'olio

La quantità di olio richiesta con un sistema di lubrificazione a nebbia d'olio non è specificatamente calcolata sulla base del calore generato dal cuscinetto, ma piuttosto in relazione alla dimensione ed al numero delle file di rulli del cuscinetto.

Ciò è comprensibile poichè non avrebbe molto senso calcolare una portata d'olio per un sistema di lubrificazione che consuma solo una piccola quantità d'olio.

In ogni caso la quantità minima di olio da considerare può essere stabilita solo quando si è calcolata la quantità di nebbia d'olio basata sulla sua densità dichiarata dai costruttori di tali generatori (per qualsiasi informazione relativa al vostro laminatoio, si suggerisce di contattare il costruttore del sistema di nebbia d'olio).

Per esempio, la quantità minima di olio / aria suggerita è : da 0,0066 a 0,0098 litri d'olio all'ora per ogni 28,3 litri/min di aria passante attraverso l'unità di nebulizzazione, con olio avente una viscosità di circa 100 cSt a 40 °C e senza preriscaldatori.

Questo permette all'operatore di controllare l'efficienza di funzionamento dell'installazione verificando periodicamente il suo consumo d'olio. Per esempio, per un cuscinetto di grandi dimensioni di un cilindro di appoggio, con un alesaggio di circa 860 mm, il consumo medio d'olio è generalmente di circa 80 cm³/ora.

Sistemi aria-olio

La lubrificazione aria-olio si è diffusa abbastanza recentemente nei cuscinetti dei colli di cilindro.

In un laminatoio a freddo per alluminio di recente costruzione, con i cilindri di appoggio equipaggiati di



cuscinetti TQIT Timken, con alesaggio di 895 mm, è stato adottato un sistema di lubrificazione aria-olio. La velocità massima di laminazione di questo laminatoio è di circa 1700 m/min.

Con questo tipo di lubrificazione l'olio non viene nebulizzato prima di essere convogliato nel cuscinetto dal flusso d'aria. Di conseguenza, la velocità e la pressione di questo flusso d'aria possono essere molto più elevate senza rischio di condensazione dell'olio prima che questo entri nel cuscinetto.

La presenza dell'ugello, necessario con lubrificazione a nebbia d'olio, non è più richiesta.

Il solo requisito è di distribuire efficacemente le goccioline d'olio lungo i diversi punti di lubrificazione nella guarnitura (cioè la quantità d'olio che entra attraverso il foro principale di entrata della guarnitura deve essere equamente distribuita tra le diverse file del cuscinetto e le posizioni delle tenute).

Velocità tipica dell'aria nelle tubazioni e nei fori :..... 60 to 80 m/s della quarnitura

La possibilità di operare con velocità dell'aria più elevate e maggiori quantità d'aria non riscaldata per facilitare la nebulizzazione può offrire un potenziale di raffreddamento aggiuntivo per i cuscinetti.

La pressione dell'aria all'interno del cuscinetto (circa 0,2 - 0,3 bar) può anche aiutare a prevenire l'ingresso di liquidi di laminazione in funzione delle tenute utilizzate e/o del sistema di ventilazione.





Nota: la ventilazione può essere fatta attraverso fori speciali come per il sistema a nebbia d'olio o attraverso le tenute a labbro. Questo viene stabilito dal fornitore del sistema aria-olio. La sola limitazione consiste nel livello d'olio che, potendo salire durante il funzionamento, non deve superare il livello suggerito.




Fig. 4-13 Configurazione con cuscinetti TQIT

Caratteristiche dell'olio

Per laminatoi fortemente caricati ed a bassa velocità, il sistema di lubrificazione aria-olio permette anche di utilizzare oli con viscosità molto alte (680 cSt a 40 °C o superiori); l'olio in questo caso non deve più essere nebulizzato.

Il consumo d'olio è generalmente inferiore, secondo i fornitori di tali impianti, se confrontato con la quantità d'olio consumata dal sistema a nebbia d'olio. Queste quantità sono basate su formule sviluppate dai fornitori di sistemi aria-olio e possono essere discusse e definite con loro. Come in tutti gli altri sistemi di lubrificazione, Le opportune quantità di aria-olio sono alla fine definite durante le fasi di prova del laminatoio. Il calcolo iniziale è principalmente utilizzato per definire le dimensioni dell'installazione.

Commenti generali su entrambi i sistemi di lubrificazione

Le piccole quantità di olio utilizzate in entrambi i sistemi a nebbia d'olio o aria-olio non sono naturalmente capaci di asportare il calore generato nel sistema "guarnitura-cuscinetto" nei laminatoi ad alta velocità. L'equilibrio termico dipenderà quasi totalmente dalla capacità di smaltimento del calore dei componenti circostanti il cuscinetto (guarniture e cilindri) in modo che i cuscinetti possano funzionare ad una temperatura stabilizzata il cui valore è ancora considerato sicuro. La nostra esperienza mostra che i nostri cuscinetti possono funzionare in condizioni di sicurezza a temperature fino a 130 °C.



La quantità di olio richiesta deve essere valutata solo per lubrificare efficacemente le piste e i rulli del cuscinetto. Questa minima quantità di olio è direttamente legata alle dimensioni del cuscinetto ed allo spessore del film d'olio che bisogna garantire affinché le superfici di rotolamento e di strisciamento rimangano separate.

Il rischio di non avere in ogni momento una quantità d'olio non sufficiente è ridotta per la presenza del livello d'olio minimo nella parte inferiore della guarnitura e della pompa d'olio di sicurezza che viene generalmente specificata con



entrambi i sistemi di lubrificazione. Tuttavia, la posizione del livello d'olio nella parte inferiore della guarnitura deve essere attentamente controllata per evitare ulteriore produzione di calore per lo sbattimento dell'olio, in modo particolare nei laminatoi ad alta velocità. Generalmente il livello d'olio dovrebbe essere appena sopra le piste esterne (come mostrato in Fig. 4-14).




Fig. 4-14 Livello d'olio suggerito

Il vantaggio fondamentale del sistema di lubrificazione ariaolio quando valutato e confrontato con il sistema di lubrificazione a nebbia d'olio sembra essere la sua maggiore affidabilità nel fornire una quantità costante di olio ai cuscinetti in ogni momento. Tale affidabilità è essenziale per un sistema di lubrificazione progettato per consumare piccole quantità d'olio.

Per le sue caratteristiche, il sistema non è più dipendente dalla scelta delle corrette caratteristiche di nebulizzazione dell'olio e dalla corretta realizzazione e progettazione del sistema di fori e tubazioni.

Il fatto che l'olio non debba più essere nebulizzato elimina il rischio di inquinamento dell'aria. Tale problema esiste con il sistema di lubrificazione a nebbia d'olio quando si utilizza solo la ventilazione libera (senza sistema di estrazione d'olio).





4.1.3.3. Circolazione d'olio

Questi sistemi sono utilizzati quando è necessario asportare molto calore sviluppato dall'applicazione. Essi possono essere utilizzati, per esempio, in trasmissioni ad ingranaggi a media od alta velocità come pure in qualche applicazione specifica dei colli di cilindro. Essi possono anche essere gradualmente adattati al livello di smaltimento di calore richiesto e se necessario si può aggiungere uno scambiatore di calore per l'olio.

In un sistema tipico a circolazione d'olio, come in Fig. 4-15, l'olio è pompato da un serbatoio centrale ad ogni cuscinetto. L'olio è inviato nel cuscinetto dal lato diametro minore del rullo e raccolto dal lato diametro maggiore del rullo per sfruttare l'azione di pompaggio naturale del cuscinetto a rulli conici.




Fig. 4-15 Sistema a circolazione forzata d'olio

Questo tipo di circolazione può essere utilizzato per velocità al bordino fino a 25 m/s.

Se la velocità al bordino supera il valore indicato come nei riduttori ad alta velocità o negli aspi avvolgitori, si dovranno utilizzare sistemi a circolazione forzata con getti d'olio. (Fig. 4-16). I getti sono posizionati in modo tale da dirigere l'olio nello spazio tra la gabbia ed il bordino piccolo.




Fig. 4-16 Sistema a circolazione forzata con getto d'olio

Per una maggiore efficienza di raffreddamento, si possono aggiungere degli ugelli d'olio (generalmente il diametro dei fori è di 2,5 mm), distribuiti attorno la circonferenza del cuscinetto per inviare olio dal lato diametro piccolo dei rulli.

Quando le velocità sono ancora superiori (circa 35 m/s), si possono aggiungere getti d'olio nella parte superiore dell'alloggiamento per inviare lubrificante dal lato diametro maggiore dei rulli, in modo da garantire una adeguata lubrificazione del contatto rulli/bordino.

In entrambi i casi, nell'alloggiamento dovrà essere previsto un foro di ritorno sufficientemente largo da evitare sbattimento d'olio con ulteriore produzione di calore dal lato diametro maggiore del rullo.

Q_{qen} = Q_{olio} + Q_{alloqq} (in condizioni di temperatura stabilizzata)

dove:

Q_{gen} = calore prodotto W

Q_{olio} = calore smaltito dall'olio W

Q_{allogg} = calore smaltito dall'alloggiamento W

Per le prestazioni di questo sistema di lubrificazione, anche la quantità d'olio sarà un fattore critico. In effetti, tale flusso aiuterà a dissipare il resto del calore che non potrà essere smaltito dall'alloggiamento.

Se la quantità d'olio è eccessiva, essa produrrà calore aggiuntivo ; se è troppo bassa, essa non asporterà sufficientemente il calore generato ed in entrambi i casi non sarà possibile ottenere una temperatura stabilizzata.

In modo da offrire una guida relativa alle quantità d'olio necessarie, il calore generato dal cuscinetto può essere calcolato usando i carichi, la velocità, la viscosità del lubrificante e le caratteristiche geometriche interne del cuscinetto.

Generazione di calore

In condizioni normali di funzionamento, la maggior parte della coppia e del calore prodotto dal cuscinetto è dovuto alle perdite elastoidrodinamiche nei contatti rullo/pista.

Il calore generato dal cuscinetto è funzione della velocità di rotazione e della coppia di rotolamento :

 $Q_{\text{gen}} = k_4 n M$ (1)

dove:

Q_{gen} = calore prodotto W

M = coppia di rotolamento Nm

n = rvelocità di rotazione G/min

 k_{4} = ved. pagina seguente

Per una corretta stima del calore prodotto, si consiglia di consultare il Manuale Tecnico Timken.





Smaltimento di calore con circolazione d'olio

Il calore smaltito da un sistema a circolazione d'olio è dato dalla seguente formula :

$$Q_{olio} = k_5 f (\theta_o - \theta_i)$$
 (2)

Se si utilizza un lubrificante diverso da un olio minerale, il calore asportato dal lubrificante sarà :

$$Q_{olio} = k_6 C_p \rho f (\theta_o - \theta_i)$$
 (3)

Se il flusso del lubrificante dal lato uscita del cuscinetto non è limitato, la quantità che può passare liberamente attraverso il cuscinetto dipenderà dalla dimensione e dalla geometria interna del cuscinetto, dalla direzione del flusso dell'olio, dalla velocità del cuscinetto e dalle proprietà del lubrificante.

Il cuscinetto a rulli conici ha una tendenza naturale a pompare l'olio dal lato sezione minore al lato sezione maggiore dei rulli. Per ottimizzare il flusso d'olio e lo smaltimento del calore, l'entrata del lubrificante deve avvenire dal lato sezione minore dei rulli.

In un sistema a sbattimento o a livello d'olio, il calore viene asportato dall'effetto di conduzione delle pareti interne della carcassa. La quantità di calore smaltito con questo metodo di lubrificazione può essere migliorata utilizzando serpentine di raffreddamento nel serbatoio del lubrificante.

- k_4 Fattore dimensionale per calcolare la produzione di calore nella formula (1) k_4 = 0,105 for Q_{qen} in W con M in Nm
- k₅ Fattore dimensionale per calcolare il calore asportato da un olio minerale nella formula (2)
 - $k_5 = 28 \text{ per } Q_{\text{olio}} \text{ in W con f in L/min e } \theta \text{ in } ^{\circ}\text{C}$
- k_6 Fattore dimensionale per calcolare il calore asportato da un fluido in circolazione nella formula (3) $k_6 = 1,67 \times 10^{-5}$ per Q_{olio} in W

- θ_i Temperatura olio in entrata °C
- θ_0 Temperatura olio in uscita °C
- C_p Calore specifico del lubrificante J/(kg x °C)
 - Portata d'olio L/min
- ρ Densità del lubrificante kg/m³

Per poter definire la quantità corretta di lubrificante, sulla base della formula precedente, rimane da risolvere la questione di quanto calore viene dissipato attraverso l'alloggiamento. La risposta a questa domanda dipende da ciascuna applicazione e può essere valutata solo in funzionamento. Inizialmente, per una nuova applicazione, essa può solo essere stimata. Questa stima permetterà di definire la quantità di calore che può essere smaltita dall'olio, e perciò, la quantità d'olio valutata può essere calcolata in modo da prevedere almeno un sistema di pompaggio adeguato (pressione, portata massima).

Per quanto riguarda la portata finale, essa sarà finalizzata dopo le prove durante la fase di avviamento dell'applicazione in condizioni di funzionamento.

4.1.4. Influenza di contaminanti ed additivi possibili

Particelle abrasive

Quando i cuscinetti a rulli conici funzionano in un ambiente pulito, la causa principale di danneggiamento è rappresentata da fatica sulle superfici dove avviene il contatto di rotolamento. Tuttavia, quando particelle contaminanti entrano nel sistema di cuscinetti, è facile che si verifichino dei danneggiamenti come ammaccature che possono ridurre la durata dei cuscinetti.



Fig. 4-17
Danneggiamento di un cuscinetto dovuto a particelle inquinanti

In ogni caso, è stato riconosciuto e dimostrato che l'acciaio da cementazione tollera meglio le particelle inquinanti dell'acciaio a tutta tempra. Perciò, l'effetto negativo di queste particelle sulla durata si riduce utilizzando cuscinetti in acciaio da cementazione. Inoltre, quando si verifica una contaminazione del lubrificante sia dall'ambiente che da particelle metalliche abrasive, l'usura può divenire la causa predominante del danneggiamento dei cuscinetti (Fig. 4-17).


Cuscinetti funzionanti in un lubrificante contaminato evidenziano un livello iniziale di usura più elevato rispetto a quelli funzionanti in un lubrificante non contaminato. Se il livello di contaminazione invece rimane stabile, il tasso di usura diminuisce rapidamente a causa della riduzione delle dimensioni delle particelle che passano attraverso le superfici di contatto dei cuscinetti durante il normale funzionamento.





In generale, i parametri importanti che influenzano l'usura del cuscinetto sono la dimensione, la concentrazione e la durezza delle particelle contaminanti come pure lo spessore del film lubrificante.

L'aumento di tutti questi parametri, eccetto lo spessore del film d'olio, aumenterà l'usura del cuscinetto. Aumentando la viscosità del lubrificante, per un dato livello di contaminazione, si ridurrà l'usura del cuscinetto.



Acqua/emulsioni di laminazione

La presenza di acqua/emulsioni di laminazione negli oli lubrificanti, sia sciolta o sospesa, può esercitare un effetto negativo sulla durata a fatica dei cuscinetti. L'acqua può causare attacco chimico sul cuscinetto che può anche ridurre la sua durata a fatica. Il meccanismo esatto per cui l'acqua/ emulsioni di laminazione riducono la durata a fatica non è ancora completamente chiaro; un'ipotesi credibile è che l'acqua/emulsioni di laminazione penetrando nelle microcricche, causate dai ripetuti cicli di carico, sviluppino un effetto di corrosione e fragilità da idrogeno nelle stesse, riducendo il tempo necessario perché queste si propaghino e si trasformino in una superficie scagliata di dimensioni inaccettabili.

Additivi dei lubrificanti

Gli additivi sono componenti, generalmente chimici, che vengono aggiunti ai lubrificanti per migliorare specifiche proprietà. Gli additivi, quando formulati correttamente in un lubrificante, possono migliorare la durata del lubrificante, fornire una maggiore resistenza alla corrosione, aumentare la capacità di carico e rinforzare altre proprietà. Comunque, poichè gli additivi sono molto complessi, essi non dovrebbero essere aggiunti indiscriminatamente nei lubrificanti come rimedio per tutti i problemi di lubrificazione. Gli additivi più comuni per lubrificanti nell'industria siderurgica comprendono: additivi estrema pressione per prevenire rigature, agenti antiusura, inibitori di ossidazione, inibitori di ruggine e corrosione, ecc...

4.2. Sealing

4.2.1. Basic seal functions

Per ottenere la durata completa di un cuscinetto assemblato, è obbligatorio un efficiente sistema di tenute.

Le tenute dinamiche, che costituiscono un componente chiave in un sistema di cuscinetti, hanno due funzioni :

- escludere i contaminanti dal sistema cuscinetto.
- mantenere il lubrificante all'interno del cuscinetto.

Un adeguato disegno delle tenute dipende da quale delle due funzioni è più critica e dalle condizioni di funzionamento del cuscinetto.

Nella fase di scelta del tipo di tenuta per qualsiasi applicazione con cuscinetti Timken è necessario considerare il tipo di lubrificante, il tipo di contaminante che si deve mantenere all'esterno della camera dei cuscinetti, la velocità dell'applicazione, la temperatura di funzionamento prevista, il tipo di applicazione ed altre condizioni generali ambientali e di

funzionamento. Materiale estraneo come polvere, scaglie o qualsiasi sostanza dura, sabbiosa, agirà come agente abrasivo causando una rapida usura del cuscinetto. Acqua, soluzioni di laminazione (acidi) possono deteriorare il lubrificante e provocare danneggiamenti ai cuscinetti come pure perdite di lubrificante.

4.2.2. Tipi di tenute

Ci sono due tipi fondamentali di tenute: quelle a strisciamento e quelle senza strisciamento.



Tenuta a labbro radiale a strisciamento

Tenute a strisciamento

Con tenute a contatto od a strisciamento, si ha generalmente un contatto positivo tra gli elementi della tenuta in assenza di moto relativo. Queste sono utilizzate frequentemente nelle gamme di

velocità basse o medie dove il calore generato dalle forze di contatto non è eccessivo. Ci sono due tipi fondamentali di tenute a strisciamento: tenute radiali a labbro e tenute frontali (Fig. 4-18). Esse rappresentano attualmente il mezzo principale di protezione dei cuscinetti a rulli conici. Le tenute radiali a labbro utilizzate nell'industria siderurgica sono principalmente prodotte con due

Tenuta frontale (V-ring)

Tenuta radiale a labbro

Cono allungato

Fig. 4-18 Tenute a strisciamento

diversi materiali che sono nitrile e floroelastomeri (Viton). Questi due materiali possono essere utilizzati sia con oli minerali che sintetici. Le tenute al nitrile sono usate per velocità della sede di contatto fino a 14 m/s e temperature di funzionamento fino a 100 °C. Oltre entrambi questi parametri, dove si richiede una elevata stabilità termica e resistenza chimica, si consiglia di utilizzare tenute al Viton (floroelastomeri) che possono essere utilizzate fino a 160 °C. Una corretta efficienza del labbro si ottiene con una durezza della sede di strisciamento di 45-60 HRC ed una rugosità R_a di 0,2-0,8 μm. Questi due suggerimenti aiutano a stabilire e mantenere un film durevole di lubrificante, conservare la struttura superficiale e prevenire una eccessiva usura della sede.

Tenute senza strisciamento

Le tenute senza strisciamento comprendono diversi tipi di tenute a labirinto e idrodinamiche che mantengono del gioco tra gli elementi della tenuta. Perdite attraverso queste tenute dipendono dalla quantità di gioco e dalla capacità delle tenute di ridurre l'energia potenziale del fluido che può entrare nel labirinto. Le tenute a labirinto sono prodotte in diverse configurazioni. Teoricamente, i labirinti sono dispositivi che riducono le perdite senza eliminarle del tutto. Il tasso di perdita delle

tenute a labirinto è direttamente proporzionale al gioco radiale, perciò tali giochi dovrebbero essere mantenuti al minimo. Tenute non striscianti sono spesso proposte per alte velocità (sopra i 25 m/s) dove non si possono utilizzare tenute a labbro di elastomeri.




Fig. 4-19 Labirinto

4.2.3. Sistemi di tenute

4.2.3.1. Colli dei cilindri

Nelle applicazioni dei colli di cilindro, di laminatoi per materiali ferrosi e non, si richiede un corretto sistema di tenute, principalmente dal lato tavola. Ciò è particolarmente importante in laminazioni con liquidi di raffreddamento quando l'emulsione



di laminazione scorre direttamente sul distanziale lato tavola e per cuscinetti installati in ambienti di laminazione fortemente contaminati. Si possono utilizzare diverse configurazioni di tenute, ma non è possibile mostrarle tutte.

Il disegno della tenuta dipende dallo spazio disponibile tra il cuscinetto e la faccia della tavola corrispondente anche alla lunghezza del distanziale lato tavola. Alcune configurazioni sono state usate con successo per molti anni ed hanno soddisfatto diverse condizioni di funzionamento. La maggior parte di queste sono costituite da uno o due tenute radiali a labbro, in combinazione con una tenuta frontale del tipo V-ring e/o con un labirinto, per offrire una protezione aggiuntiva particolarmente in laminazioni con liquidi.




Fig. 4-20 Configurazione tipica

I produttori hanno sviluppato queste tenute per risolvere i problemi di lubrificazione evidenziati dai settori di produzione e manutenzione degli impianti di laminazione. Le Fig. 4-18 e 4-20 mostrano diverse configurazioni di tenute. Nel caso dove due tenute radiali a labbro siano utilizzate come unità, si dovrà prevedere un'entrata di lubrificante tra le due tenute per evitare lo strisciamento dei labbri su un contatto non lubrificato. Le configurazioni illustrate possono variare leggermente in funzione dello spazio disponibile. I distanziali lato tavola sono generalmente montati forzati sui colli del cilindro per evitare che il liquido di laminazione si possa infiltrare attraverso l'alesaggio di tali distanziali.





Per fare in modo che le tenute rimangano con la guarnitura ed il cuscinetto assemblato, si può considerare l'utilizzo di coni allungati, come mostrato nelle Fig. 4-18 e 4-21. Questa configurazione, disponibile per montaggio con accoppiamento libero (TQOWE) come pure per montaggio con accoppiamento forzato (TQITSE),




Fig. 4-21 Sistema di tenute con coni allungati

permette alla guarnitura e al cuscinetto di diventare un sistema di tenute integrato. Ciò elimina il problema comune di danneggiamento da manipolazione e da schiacciamento dei labbri delle tenute poiché le tenute stesse sono mantenute nelle loro sedi durante il cambio del cilindro. In aggiunta ai coni estesi, si suggerisce di utilizzare anche un piccolo distanziale lato tavola per ottenere un adeguato sistema di tenuta.

Dal lato distanziale di bloccaggio, qualsiasi sia il sistema utilizzato, si suggerisce generalmente l'utilizzo di una o due tenute radiali a labbro.

Cuscinetti con tenute per cilindri di lavoro

Il concetto di cuscinetti con tenute integrate, completamente intercambiabili con i cuscinetti standard, è stato sviluppato principalmente per ridurre il consumo di grasso. È chiaro che una tenuta aggiuntiva inserita nel cuscinetto offrirà una protezione aggiuntiva al cuscinetto stesso. Tuttavia, è ancora molto importante mantenere le tenute esterne della guarnitura in buone condizioni.





Fig. 4-22 Cuscinetti con tenute per cilindri di lavoro

Tenute statiche

In modo da garantire una completa tenuta dei cuscinetti, devono essere considerate anche le tenute statiche tra le parti non rotanti. Questo tipo di tenute, utilizzate generalmente tra il coperchio coppe e l'alloggiamento (guarnitura), si può ottenere con anelli "O ring" o guarnizioni comprimibili. Lo stesso concetto si può applicare all'albero e ai suoi componenti.

4.2.3.2. Equipaggiamenti ausiliari



Componenti ausiliari quali aspi avvolgitori e svolgitori, gabbie pignone, riduttori e cesoie sono meno soggette ad ambienti fortemente contaminati. In questi casi, si richiedono sistemi di tenuta meno sofisticati. Per soddisfare le diverse esigenze sono commercialmente disponibili molti tipi e disegni di tenute radiali a labbro.

Fig. 4-23

In ambienti più puliti, dove l'esigenza primaria è il mantenimento del lubrificante all'interno dell'alloggiamento dei cuscinetti, si usa spesso una singola tenuta radiale con il labbro orientato verso l'interno.




Fig. 4-24

In ambienti contaminati, il labbro è abitualmente orientato verso l'interno come mostrato in Fig. 4-24.

In ambienti ancora più critici, si utilizzano spesso tenute a doppio labbro o due tenute accoppiate. In presenza di condizioni estremamente contaminate, si possono utilizzare come prima tenuta degli schermi aggiuntivi (labirinti) in modo da offrire una prima protezione al labbro della tenuta, evitando usure e precoci danneggiamenti al labbro stesso.





In caso di lubrificazione a grasso ed ambiente pulito, si possono utilizzare schermi in lamierino stampato. Dove le condizioni ambientali sono contaminate, questi schermi sono spesso usati in combinazione con altri elementi di protezione per fornire un efficace labirinto contro l'entrata di contaminanti.

Per un sistema di ritenzione del lubrificante ed esclusione del

materiale estraneo più efficiente, si utilizza anche un deflettore lavorato abbinato ad un coperchio con gole anulari nella parte stazionaria, come mostrato in Fig. 4-25.




Fig. 4-25 Tenuta meccanica con deflettore e labirinto

4.2.3.3. Applicazioni verticali

Applicazioni ad asse verticale richiedono sistemi di tenute speciali, particolarmente quando i cuscinetti sono lubrificati ad olio. Un buon approccio è di evitare che l'olio entri in contatto diretto con la tenuta.

Nel caso di sistemi a circolazione d'olio, una delle migliori soluzioni è l'utilizzo di un sistema di schermi, come mostrato in Fig. 4-26, che crea un serbatoio. Un foro di scarico nella parte inferiore di tale serbatoio evacuerà l'olio.




Fig. 4-26

Nel caso di sistemi di lubrificazione a grasso, per esempio nei rulli verticali, si incorporano spesso labirinti con tenute radiali a labbro.

Sistemi di tenuta più sofisticati si possono ottenere sulla parte superiore del rullo se i labirinti sono disegnati sul piano superiore alla faccia del rullo stesso (come mostrato in Fig. 4-27). Questo potrà impedire all'acqua di entrare direttamente nel cuscinetto.




Fig. 4-27 Tenute per rullo verticale

Un adeguato sistema di tenute dovrebbe essere la considerazione principale nella ricerca delle massime prestazioni del cuscinetto.







5.1 Procedure di installazione e montaggi tipici

- 5.1.1. Procedura di marcatura dei cuscinetti
 - 5.1.1.1. Identificazione dei cuscinetti
 - 5.1.1.2. Marcatura per un corretto assemblaggio
 - 5.1.1.3. Marcatura della zona di carico della coppa

5.1.2. Gabbie dei laminatoi

- 5.1.2.1. Cilindri di appoggio

 Assemblaggi TQOW 2TDIW

 Assemblaggi TQITS
- Assemblaggi TQITSE 5.1.2.2. Cilindri di lavoro

Cuscinetti con tenute per cilindri di lavoro Assemblaggi TDIK

Assemblaggi TTDWK

5.1.2.3. Caratteristiche delle guarniture e dei coperchi per un corretto funzionamento dei cuscinetti

5.1.3. Montaggi tipici

Colate di nastro di alluminio
Rulli verticali per laminatoi per profili
Laminatoi per tondino e barre
Sistemi per viti di pressione
Laminatoi per tubi, calibratori ed estrattori
Riduttori e gabbie pignone per laminatoi
Aspi avvolgitori
Mandrini di laminatoio per tubi senza saldatura
Taglierine Cesoie

(186)

5.2. Manutenzione

- 5.2.1. Osservazioni di carattere generale
 - 5.2.1.1. Pulizia
 - 5.2.1.2. Imballaggio ed immagazzinamento
 - 5.2.1.3. Attrezzi per la manipolazione

5.2.2. Suggerimenti per il riaggiustamento del gioco al banco

- 5.2.2.1. Misura del gioco al banco (BEP)
- 5.2.2.2. Riaggiustamento del gioco al banco per assemblaggi con distanziale
- 5.2.3. Rilubrificazione e manutenzione delle tenute
- 5.2.4. Ispezioni delle guarniture e del collo
 - 5.2.4.1. Ispezione delle guarniture
 - 5.2.4.2. Ispezione del collo

200

5.3. Risparmiare con il ricondizionamento dei vostri cuscinetti

- 5.3.1. Analisi dei danneggiamenti dei cuscinetti
- 5.3.2. Ricondizionamenti possibili direttamente presso il vostro impianto
- 5.3.3. Risorse della Timken per il ricondizionamento dei cuscinetti

ATTENZIONE

Non far mai ruotare un cuscinetto con aria compressa. La forza dell'aria compressa può far espellere i rulli ad alta velocità, creando il rischio di danni alle persone.

Una corretta manutenzione e manipolazione risultano fondamentali. Errori nel seguire le istruzioni di installazione ed una impropria manutenzione possono creare danni agli impianti, con il rischio di danni alle persone.

Evitare di lavare o pulire i cuscinetti in ambienti chiusi. I vapori dei solventi sono tossici ed esplosivi. Assicuratevi che ci sia una adeguata ventilazione e l'assenza di fiamme libere, di saldature in corso o di sigarette accese in zona. Errori nel seguire queste istruzioni possono creare il rischio di danni alle persone.

Se per rimuovere un cuscinetto si utilizza un attrezzo in acciaio dolce, frammenti di questo o del cuscinetto possono staccarsi ad una velocità sufficiente da creare seri rischi di danni alla persona compresi gli occhi della stessa.

5.1 Procedure di installazione e montaggi tipici

5.1.1. Procedura di marcatura dei cuscinetti

5.1.1.1. Identificazione dei cuscinetti

Il **Riferimento o Simbolo** è marcato su ogni componente Timken (coni, coppe e distanziali). Il simbolo della coppa è stampato sulla superficie della sua faccia più larga per le coppe singole e sulla superficie di una delle due facce laterali per le coppe doppie. Per i coni singoli il riferimento è stampato sulla superficie maggiore del cono, mentre per i coni doppi sulla superficie minore.




Il Numero Progressivo è anche marcato su tutti i componenti per indicare la sequenza di produzione. Tutte le coppe, coni e distanziali in un assemblaggio di cuscinetti saranno marcati con lo stesso numero progressivo e dovranno essere tenuti assieme.

Il marchio Timken e il paese di origine sono pure indicati su ogni coppa e cono.

Il valore del **Gioco al Banco (BEP) o Precarico al Banco (BPL)** per assemblaggi preregistrati e la corrispondente larghezza del distanziale sono riportati sul diametro esterno dei distanziali del cono e della coppa.







5.1.1.2. Marcatura per un corretto assemblaggio


Quando un cuscinetto a più file di rulli viene assemblato, per poter avere la corretta registrazione si dovrà seguire una adeguata sequenza di assemblatura.

La Società Timken usa un sistema a lettere per assicurare il corretto ordine di assemblaggio.

Questo sistema a lettere si applica a tutti gli assemblaggi con 3 o più file di rulli (ved. Figure 5-1, 5-2 e 5-3). I componenti dell'assemblaggio sono identificati con lettere in ordine alfabetico. Queste lettere sono marcate su ciascun lato delle coppe e dei coni dopo il numero progressivo, mentre i distanziali sono marcati sui diametri esterni.

I componenti di un cuscinetto possono essere assemblati iniziando con la prima o l'ultima lettera, ma è importante che questi siano tenuti nella sequenza corretta. Ciascun distanziale (del cono o della coppa) deve essere piazzato nel suo spazio corrispondente.

Ogni assemblaggio preregistrato ha un numero progressivo e tutti i componenti di questo cuscinetto devono essere tenuti assieme.



5.1.1.3. Marcatura della zona di carico della coppa

Poiché le coppe del cuscinetto sono stazionarie nelle guarniture, solo una parte della coppa porta il carico di laminazione in un dato momento. Questa parte è definita zona di carico.

La maggior parte delle coppe dei cuscinetti per cilindri sono marcate sulle loro facce per indicare quattro quadranti. Queste marcature su entrambe le superfici, maggiore e minore, delle coppe Vi permette di annotare su apposite schede quale quadrante è stato usato nella zona di carico. Un buon metodo è di montare il cuscinetto con il quadrante numero 1 di ciascuna coppa nella zona di carico, quindi di passare al 2, 3 e 4 nelle ispezioni successive; la procedura sarà quindi ripetuta

iniziando dal numero 1. La scheda di Registrazione della Manutenzione dei Cuscinetti dei Cilindri (ved. capitolo 5.2.4.2.) offre un valido mezzo per mantenere una registrazione delle zone di carico utilizzate della coppa.

La rotazione delle coppe ad ogni ispezione estenderà la durata utile del cuscinetto distribuendo uniformemente il carico su tutta la lunghezza della pista della coppa.

In tutti i casi, qualsiasi scheggiatura sulla pista della coppa che è stata asportata dovrebbe rimanere al di fuori della zona di carico quando il cuscinetto viene rimontato nella guarnitura.




Fig. 5-3 Marcatura dei cuscinetti TQO Timken





5.1.2. Gabbie dei laminatoi

5.1.2.1. Cilindri di appoggio

Montaggi tipici di cuscinetti a quattro file di rulli per cilindri di laminatoi sono :

Assemblaggi TQOW o 2TDIW

Questi cuscinetti ad alesaggio cilindrico sono utilizzati in applicazioni dove i coni sono montati liberi sui colli dei cilindri.



Assemblaggi TQITS o Assemblaggi TQITSE

Questi cuscinetti ad alesaggio conico sono utilizzati sui colli di cilindri di laminatoi ad alta velocità e di precisione. Si utilizzano coni ad alesaggio conico per ottenere un montaggio con interferenza sul collo del cilindro.

Assemblaggi TQOW - 2TDIW

Le Figure 5-4 e 5-5 mostrano un cuscinetto TQOW ed un 2TDIW, entrambi a quattro file di rulli, montati sul collo di un cilindro. Una guarnitura è resa fissa nella spalla della gabbia attraverso placche di ritegno mentre la guarnitura opposta è flottante.





Fig. 5-4 Configurazione di montaggio di un TQOW con ghiera di ritegno

Fig. 5-5 Configurazione di montaggio di un 2TDIW con tolleranze ridotte senza ghiera di bloccaggio



Le coppe sono bloccate assialmente in tutti i montaggi. Le basse velocità permettono ai coni di essere montati con accoppiamento libero sul collo del cilindro. Per prevenire usura sulle facce dei coni nel caso di strisciamento sul collo, si prevede un gioco assiale da 0,5 ad 1 mm o anche superiore nel caso di cuscinetti molto grandi. Il sistema più comune è di utilizzare una ghiera di bloccaggio (Fig. 5-4). Questa ghiera dovrebbe avere un numero di intagli sulla sua circonferenza per un bloccaggio di sicurezza nella posizione idonea. Il numero di intagli corrisponde generalmente al doppio del passo in millimetri, ciò che permette di ottenere il gioco assiale richiesto con un solo intaglio sull'anello di ritegno filettato. Per evitare lo svitamento della ghiera si usa poi una chiavetta di bloccaggio. Questo gioco assiale può anche essere ottenuto specificando tolleranze molto ristrette sulla larghezza del cuscinetto (tolleranza totale inferiore a 0,500 mm) e del distanziale di appoggio. La ghiera di bloccaggio non è quindi più necessaria (Fig. 5-5).

Intagli o scanalature sono generalmente previste sulle facce dei coni (tipi TQOW e 2TDIW) per permettere al lubrificante di passare tra la superficie del collo ed il diametro interno del cuscinetto. In casi dove le scanalature non esistono sulle facce dei coni (tipo TQO), queste scanalature dovrebbero essere previste sulle facce dell'anello intermedio e del distanziale lato tavola. La durezza di queste facce dovrebbe essere generalmente compresa tra 55 e 60 HRC in modo da prevenire eccessive usure.

L'assemblaggio guarnitura e cuscinetto possono quindi essere rimosse come una unità completa dal collo del cilindro sbloccando e rimuovendo il dispositivo di ritegno. Questa unità può essere facilmente trasferita da un cilindro all'altro proteggendo contemporaneamente gli elementi rotanti e prevenendo qualsiasi contaminazione del cuscinetto.





Procedure di montaggio per cuscinetti TQOW e 2TDIW

???????? ???????? ????????

La procedura di assemblaggio consiste dei seguenti passaggi:

- 1 Pulire bene il collo del cilindro e spalmarlo di lubrificante per prevenire rigature ed usura,
- 2 Montare l'assemblaggio cuscinetto e guarnitura sul collo del cilindro,
- 3 Installare il dispositivo di ritegno:
 - Assemblare l'anello a collare in due parti nella gola di ritegno sul collo. La procedura di montaggio, per quei casi dove non è prevista la ghiera di bloccaggio, è quindi completata,
 - Nei casi dove si utilizza la ghiera di bloccaggio, svitare la ghiera di alcuni decimi di mm in funzione del tipo di laminatoio e di bloccaggio. Prima di questo si deve ottenere un gioco assiale zero nei coni.

Procedure di smontaggio per cuscinetti TQOW e 2 TDIW

La procedura di smontaggio consiste nei seguenti passaggi :


- 1 Supportare il cilindro del laminatoio sul diametro esterno della tavola. Assicurarsi che la guarnitura non supporti il peso del cilindro,
- 2 Rimuovere l'anello a collare (dopo aver allentato la ghiera di circa mezzo giro se si usa tale dispositivo e se necessario),
- 3 Smontare l'assemblaggio cuscinetto-guarnitura dal collo del cilindro.



Assemblaggi TQITS

La Figura 5-6 mostra un cuscinetto TQITS a quattro file montato su un collo di cilindro. Le coppe di questo tipo di cuscinetto sono solamente bloccate dal lato fisso od operatore. Dal lato flottante o lato comando, le coppe possono muoversi assialmente nell'alesaggio della guarnitura a causa del gioco assiale tra le coppe e le facce del coperchio. Il lato comando può muoversi non solo attraverso le coppe del cuscinetto, ma anche attraverso la guarnitura nella spalla del laminatoio. Questa configurazione permette la libera dilatazione e contrazione del cilindro provocata dalle variazioni di temperatura nel cilindro.

Fig. 5-6 Assemblaggio di cuscinetto TOITS





I coni sono montati su un collo con conicità 1/12 e forzati contro un distanziale lato tavola propriamente dimensionato e mantenuto in posizione con un adeguato sistema di bloccaggio. Per mantenere il massimo effetto di presa dovuto all'accoppiamento forzato dei coni sul collo si richiede un collo del cilindro del pulito ed asciutto. Il distanziale lato tavola calibrato determinerà l'interferenza corretta tra i coni ed il collo cilindro. Poiché l'alesaggio dei coni è rettificato con una tolleranza inferiore a 0,008 mm, tutti i cuscinetti sono intercambiabili sul collo cilindro.

L'alesaggio conico del cuscinetto TQITS, utilizzando coni montati forzati, soddisfa tutte le esigenze dei laminatoi ad alta velocità. Il montaggio forzato e la configurazione a montaggio indiretto forniscono una grande stabilità tra i coni ed il collo. Il risultato è una migliore distribuzione del carico tra le quattro file del cuscinetto. Questa configurazione permette anche un migliore profilo del raggio di raccordo e colli con maggior diametro, ottenendo minori sollecitazioni e flessioni del collo.





Normalmente si utilizza un accoppiamento forzato di 0,00075 mm per mm di alesaggio, che corrisponde ad una pressione di contatto di 14-15 Mpa per il cono interno con la sezione minore. Per ridurre la forza di spinta necessaria a posizionare i tre coni contemporaneamente, proponiamo un accoppiamento forzato differenziato per il cono centrale doppio e per quello esterno a più forte sezione. Per mantenere la stessa pressione di contatto del cono interno si suggerisce un accoppiamento forzato ridotto. Se si considera lo stesso accoppiamento forzato per i tre coni, la pressione di contatto sarà maggiore per il cono doppio centrale e per il cono esterno per la loro maggiore sezione (con l'accoppiamento forzato differenziato, la forza di spinta diminuirà di circa il 20 %).

Assemblaggi TQITSE

Le Figure 5-7 mostrano un cuscinetto TQITSE a quattro file con un'estensione sull'anello interno lato tavola per fornire una superficie indurita, concentrica e liscia per le tenute a labbro radiale.





Fig. 5-7a Assemblaggio di cuscinetto TQITSE

Questa configurazione di cuscinetto con cono esteso ha i seguenti vantaggi rispetto al cuscinetto tipo TQITS originale :

- La sede delle tenute è indurita, rettificata e concentrica rispetto alle piste del cuscinetto,
- La guarnitura ed il cuscinetto formano un assemblaggio unità con tenute.
- I labbri delle tenute sono orientati verso l'esterno per la massima efficienza,
- L'estensione del cono protegge le tenute durante la manipolazione,

- L'anello distanziale lato tavola viene eliminato e accorciato,
- La rigidezza del collo cilindro viene aumentata portando il centro del cuscinetto più vicino al corpo del cilindro,
- Si utilizzano cilindri più corti e meno costosi.

L'aggiunta di un anello schermato montato forzato sullo spallamento del cilindro aumenta ulteriormente l'efficienza globale del sistema di tenute. Questo protezione aggiunta protegge le tenute da danneggiamenti, particolarmente se si prevedono seri problemi i dovuti all'acqua, scaglie e liquidi di laminazione. Una fessura o un foro deve essere previsto nel diametro esterno di questo anello schermato per permettere un controllo visivo del sicuro appoggio del cuscinetto contro lo spallamento del cilindro durante l'assemblaggio (Fig. 5-7a).



In qualche caso, si aggiunge un piccolo distanziale lato tavola (Fig. 5-7b) per evitare la rettifica dello spallamento del cilindro ed ottenere il corretto accoppiamento forzato del cono. Questo piccolo distanziale lato tavola potrà quindi sostituire la funzione dell'anello schermato. Tale disegno potrà permettere anche un migliore raggio composito del collo.

Fig. 5-7b

Dispositivi di misura per colli conici di cilindri

La Società Timken assisterà i progettisti dei costruttori di laminatoi e gli utilizzatori nell'utilizzo e nel procurarsi i dispositivi necessari per un assemblaggio e manipolazione efficiente di cuscinetti per colli cilindro ad alesaggio conico. I seguenti disegni tipici sono stati provati su molti tipi di laminatoi.

1. Barra seno per controllo della conicità e dimensioni dei colli conici dei cilindri.






Fig. 5-8 Disposizione della barra seno





La barra seno permette il controllo della conicità e delle dimensioni del collo cilindro conico usando un micrometro per esterni convenzionale. Il controllo della conicità del collo cilindro si ottiene prendendo le letture al micrometro alle due estremità della bara seno. La procedura utilizzata è la seguente :

- 1 Pulire le superfici del collo del cilindro, lo spallamento e le superfici di lettura della barra seno.
- 2 Posizionare la barra seno sul collo del cilindro e muoverla sulla generatrice conica fino a portarla in contatto con lo spallamento della tavola. Regolare i supporti della barra seno in modo che resti sul cilindro in un piano radiale verticale che contenga l'asse del cilindro.
- 3 Controllare con una luce per verificare che la barra seno sia in contatto con il collo e con lo spallamento.
- 4 Utilizzare un micrometro da esterni per misurare lungo le superfici di lettura della bara e del collo cilindro.
- Perché l'angolo sia corretto, la differenza tra le misure fatte in A e in A' (Fig. 5-8) non deve superare i 0,025 mm per i cuscinetti di grosse dimensioni.
- In più, per il controllo dimensionale senza distanziale lato tavola (TQITSE) entrambe le misure A e A' devono corrispondere al valore B stampigliato sulla barra seno.

Se ci sono indicazioni relative ad errori di circolarità del collo, si dovrà effettuare un'altra misura a 90 rispetto alla prima.

Le barre seno sono fornite dalla Società Timken.

2. Calibro ad anello per definire la lunghezza del distanziale lato tavola

La Fig. 5-9 mostra come i colli del cilindro siano resi intercambiabili con qualsiasi assemblaggio guarnitura-cuscinetto. Questa figura mostra il distanziale lato tavola monatto forzato in posizione (contro lo spallamento del cilindro). Per determinare la sua lunghezza "L" per il per il particolare collo sul quale sarà poi montato, si usa generalmente un calibro ad anello (se richiesto, la Società Timken può fornire questo dispositivo).




Fig. 5-9

Il calibro ad anello è montato sul collo con accoppiamento forzato. Il distanziale lato tavola sarà rettificato alla lunghezza "L" ottenuta come differenza tra il valore "A" (la distanza misurata tra la faccia della flangia del calibro ad anello e lo spallamento del cilindro) ed il valore

"X" che è stampigliato sulla flangia del calibro ad anello. Nella maggior parte dei casi la lunghezza del distanziale lato tavola è



finita di rettifica dopo montaggio sul collo del cilindro per ottenere la migliore geometria (perpendicolarità e parallelismo). Per permettere questa operazione, ci dovrà essere sufficiente sovrametallo.

Una seconda dimensione "Y" è anche stampigliata sulla flangia del calibro ad anello, che da la distanza richiesta tra la faccia del calibro ad anello e la faccia del distanziale lato tavola. Questo valore è utilizzato per verificare la lunghezza "L" del distanziale in misura dopo il suo montaggio sul collo del cilindro.

Il distanziale lato tavola rimarrà quindi sul collo del cilindro come un elemento permanente per tutta la durata del cilindro. Quando il cilindro ha esaurito la sua durata utile e viene scartato, il distanziale lato tavola può essere rimosso ed utilizzato su un altro cilindro. Tuttavia, per ristabilire la corretta lunghezza per il nuovo collo si dovrà ripetere la stessa procedura di misurazione descritta precedentemente.

La procedura descritta precedentemente è richiesta anche per quei casi dove si utilizza un piccolo distanziale lato tavola con l'assemblaggio TQITSE (cono esteso).

Nel caso dove il cono esteso di un assemblaggio TQITSE è direttamente in contatto con lo spallamento della tavola, non è più necessario il dispositivo indicato. Esso potrebbe tuttavia essere usato per controllare se il collo del cilindro è stato correttamente lavorato.





Procedure di montaggio per cuscinetti TQITS e TQITSE

Per montare un cuscinetto ad alesaggio conico a quattro file di rulli sul collo del cilindro si possono considerare diverse procedure di montaggio, dopo averlo precedentemente inserito nella sua guarnitura.

1. Martinetto idraulico ad anello




Fig. 5-10 Montaggio con un martinetto idraulico ad anello

La Fig. 5-10 mostra un assemblaggio completo cuscinetto e guarnitura montato sul collo del cilindro utilizzando un martinetto idraulico ad anello. La procedura di assemblaggio consiste dei seguenti punti :

- 1 Rimuovere tutto l'olio e/o il grasso dalle superfici del collo del cilindro e dell'alesaggio del cono. Assicurarsi che non ci siano perdite di lubrificante dal cuscinetto durante questa operazione,
- 2 Assemblare il cuscinetto e la guarnitura sul collo del cilindro,
- 3 Assemblare il martinetto idraulico in posizione. Il pistone del martinetto deve essere completamente retratto,
- 4 Assemblare l'anello a collare nella gola del collo.

- Applicare una pressione idraulica al martinetto con una pompa idraulica adatta. Assicurarsi, facendo attenzione, che la pressione usata per montare il cuscinetto non superi il limite di sollecitazione a trazione della sezione dello spallamento dell'anello a collare (la pressione di spinta è normalmente compresa tra 30 e 40 MPa),
- 6 Usando uno spessimetro, controllare attraverso il foro di ispezione che i coni siano in appoggio contro il distanziale lato tavola o contro lo spallamento del cilindro per la versione estesa del cono,
- 7 Scaricare la pressione e spingere indietro il pistone,
- 8 Rimuovere l'anello a collare.
- 9 Rimuovere il martinetto idraulico
- 10 Istallare il sistema di bloccaggio stabilito,
- Reistallare l'anello a collare.
- Fissare energicamente il cuscinetto assemblato in posizione e bloccare nella posizione forzata più vicina. Il dispositivo di fissaggio deve essere adeguatamente bloccato in modo da mantenere l'accoppiamento forzato ottenuto con il martinetto idraulico.

La ghiera di fissaggio possiede un numero di cave equamente spaziate sulla sua periferia per aiutare a ruotarla in posizione. L'anello di ritegno filettato ha un foro od una cava in più in modo da permettere il raggiungimento di un adeguato fissaggio con aumenti graduali di circa 0,050 mm. A questo punto si usa una chiavetta di bloccaggio per evitare lo svitamento della ghiera di fissaggio.

2. Chiave idraulica

La Fig. 5-11 mostra un assemblaggio completo cuscinetto e guarnitura montato sul collo del cilindro utilizzando una chiave idraulica.




Fig. 5-11 Montaggio con una chiave idraulica





Questo dispositivo permette un rapido montaggio del cuscinetto sul collo del cilindro e con la stessa procedura per i primi 6 punti come per il martinetto idraulico. Assicurarsi che l'anello della chiave idraulica sia completamente retratto durante l'assemblaggio sul collo del cilindro.

- 1 6 stessa procedura del martinetto idraulico,
- 7 Scaricare la pressione e tappare l'entrata dell'olio,
- 8 Con l'anello della chiave idraulica mantenuto stazionario, ruotare l'anello esterno della chiave idraulica nella direzione della freccia e bloccare con la piastra di bloccaggio nella posizione forzata più vicina.

Gli anelli interno ed esterno avranno un numero di cave che permetterà all'operatore di ottenere un adeguato fissaggio con aumenti graduali di circa 0,050 mm. La chiave idraulica è una pare integrale del sistema "collo/cuscinetto/guarnitura".

3. Pompa idraulica

La pompa idraulica utilizzata per far funzionare il sistema martinetto idraulico o chiave idraulica dovrebbe avere una adeguata capacità volumetrica e di pressione per il montaggio e lo smontaggio di cuscinetti ad alesaggio conico a quattro file di rulli. Valvole di regolazione, convettori e tubazioni adeguate fanno parte del sistema pompa.

Per i cuscinetti di maggiori dimensioni si richiedono pompe a motore elettrico con una portata massima fino a 40 l/min ed una pressione massima di almeno 55 Mpa. Per maggiori informazioni sui sistemi disponibili si suggerisce di consultare la Società Timken. Da notare che questa pompa può anche essere usata per smontare i coni montati



4. Assemblaggio del cuscinetto usando un banco idraulico.

La Fig. 5-12 mostra un metodo che permette il montaggio dei cuscinetti su entrambi i lati dei colli del cilindro allo stesso tempo. Questa soluzione è definita montaggio al banco idraulico. Tale metodo è particolarmente utile quando limitazioni sulla dimensione del collo del cilindro non permettono l'utilizzo di un martinetto idraulico. Si utilizza anche per dimensioni piccole del collo del cilindro (laminatoi per filo e barre), quando sono interessate diverse gabbie e la forza di montaggio è supportata dal telaio.




Fig. 5-12 Montaggio con un banco idraulico

Procedure di smontaggio per cuscinetti TQITS e TQITSE

I cuscinetti TQITS e TQITSE ad alesaggio conico montati sul collo di cilindri sono generalmente smontati utilizzando un sistema a pressione d'olio. Tale sistema richiede uno o tre fori assiali e fori radiali di collegamento con le gole sotto i coni esterno, centrale ed esterno del cuscinetto. Questi fori radiali e gole sul diametro esterno del collo per ciascun cono sono situati approssimativamente nella zona di pressione neutra per ciascuna sezione di cono. Le posizioni di questi fori e gole sono:

• cono singolo esterno: 1/3 della lunghezza del rullo dal lato maggiore

• cono doppio centrale : mezzeria del cono

• cono singolo interno : 1/3 della lunghezza del rullo dal lato maggiore

Ved. Fig. 5-13a

Non è necessario allentare le viti del coperchio frontale della guarnitura quando si rimuove il cuscinetto e la guarnitura dal collo del cilindro.





1. Dispositivo idraulico che utilizza il sistema di rimozione a "tre fori"

La Fig. 5-13a mostra il cuscinetto montato su un collo conico con illustrati i tre fori assiali. Ciascun foro si collega con uno dei tra fori radiali che terminano nelle gole sotto i coni esterno, centrale ed interno del cuscinetto. Questi tre fori assiali sono marcati da 1 a 3

e devono essere utilizzati in questa sequenza. Il foro numero 1 corrisponde al cono esterno, il numero 2 al cono doppio centrale ed il numero 3 al cono interno. La sequenza per la rimozione del cuscinetto e della guarnitura è la seguente:





Fig. 5-13a

- 1 Supportare il cilindro sul diametro esterno della tavola. Assicurarsi che la guarnitura non supporti il peso del cilindro,
- 2 Allentare la ghiera di circa mezzo giro e rimuovere l'anello a collare. Far scorrere quindi la ghiera e l'anello filettato dal collo (mantenere la guarnitura agganciata alla gru durante tutta l'operazione per motivi di sicurezza),
- 3 Collegare la pompa idraulica al foro assiale per l'olio (1), il quale interseca il foro radiale che porta alla gola sotto il cono esterno,
- 4 Applicare all'olio una pressione sufficiente per espandere il cono e liberarlo dal collo. L'anello reggispinta del cono sarà fornito di una flangia radiale per limitare lo spostamento assale del cono esterno. La Fig. 5-13b mostra la posizione del cono dopo che questo è stato rimosso,
- S Collegare la pompa idraulica la foro assiale per l'olio (2), il quale interseca il foro radiale che porta alla gola sotto il cono doppio centrale. Applicare la pressione. L'insieme guarnitura assemblata segue il cono doppio come mostrato in Fig. 5-13c,
- 6 Collegare la pompa idraulica al foro assiale per l'olio (3), il quale interseca il foro radiale che porta alla gola sotto il cono interno. Applicare la pressione, così che il cono interno si stacchi come mostrato in Fig. 5-13d,
- 7 Rimuovere l'insieme "guarnitura-cuscinetto" dal collo.





2. Dispositivo idraulico che utilizza il sistema di rimozione a "foro singolo"

La Fig. 5-14 mostra un foro assiale singolo che collega ciascuno dei tre fori radiali che portano ai tre coni del cuscinetto. Il sistema a foro singolo è non solo più economico, ma presenta anche il vantaggio di poter utilizzare un braccio idraulico che limita la pressione dell'olio ad

una piccola zona nel foro. Questo sistema riduce il rischio di perdite di pressione d'olio dovute a porosità nel collo del cilindro. Tale dispositivo potrebbe anche essere usato per cilindri piccoli dove esiste una limitazione di sezione.

Il braccio idraulico di pressione è regolabile assialmente in corrispondenza di alcune





Fig. 5-14a

tacche sull'esterno del condotto legate al particolare tipo di cono che deve essere rimosso. I coni interno, centrale ed esterno del cuscinetto vengono rimossi nel loro ordine relativo in perfetto accordo con il metodo generale indicato nel sistema a "tre fori". Per fare in modo che l'olio raggiunga ciascun foro radiale, come previsto, sono utilizzati degli O-ring, delle bussole di fissaggio adeguate e delle viti. La sequenza per la rimozione del cuscinetto e della guarnitura è la seguente:

- 1 Posizionare la testa del braccio idraulico alla tacca 1 in corrispondenza del foro radiale che porta alla gola sotto il cono esterno. Comprimere gli O-ring nella testa del braccio idraulico per ottenere la tenuta alla pressione. Applicare la pressione dell'olio per rimuovere il con esterno in accordo con la Fig. 5-14b,
- 2 Decomprimere gli O-ring e posizionare il braccio alla tacca 2 in corrispondenza del foro radiale che porta al cono doppio centrale. Comprimere gli O-ring, applicare la pressione e rimuovere il cono centrale come indicati in Fig. 5-14c. L'intero insieme guarnitura seguirà il cono doppio,
- 3 Decomprimere gli O-ring e posizionare il braccio alla tacca 3 in corrispondenza del foro radiale che porta al cono interno. Comprimere gli O-ring, applicare la pressione e rimuovere il cono interno come indicati in Fig. 5-14d,
- 4 Rimuovere l'insieme "guarnitura-cuscinetto" dal collo.





3. Smontaggio meccanico

Un metodo alternativo per la rimozione di cuscinetti di piccole dimensioni (fino a 250 mm di alesaggio) consiste nel disporre di una flangia di tiro che appoggiandosi alla guarnitura, consente di estrarre la guarnitura ed il cuscinetto dal collo del cilindro tirando sulla guarnitura. Per eliminare ogni possibilità di danneggiamento della gabbia del cono lato interno, è stato disegnato un cuscinetto TQITSE con uno spallamento per il tiro integrato nel cono come mostrato in Fig. 5-15.




Fig. 5-15

Con un adeguato disegno della guarnitura (distanziale lato tavola) è possibile ottenere una simile configurazione anche con cuscinetti TQITS.

Eliminando la foratura assiale ed i fori radiali nel collo del cilindro normalmente provvisti con sistemi di rimozione idraulica, si può ridurre notevolmente il costo del cilindro. Questo tipo di smontaggio è principalmente utilizzato per laminatoi a più gabbie come laminatoi per barre e per filo (lo stesso si applica agli assemblaggi TNAT).



5.1.2.2. Cilindri di lavoro

I cuscinetti per cilindri di lavoro sono nella maggior parte montati con accoppiamento libero sui colli del cilindro. Oltre agli assemblaggi TQOW e 2TDIW si possono utilizzare anche i cuscinetti 3TDIW (Fig. 5-16).




Fig. 5-16

Le procedure dettagliate per l'assemblaggio e il disassemblaggio sono le stesse descritte nel capitolo cilindri di appoggio.

La tendenza attuale da parte degli operatori è di favorire l'eliminazione dell'insieme anello di bloccaggio filettato e ghiera che richiedono un intervento manuale e di sostituirlo solamente con un anello intermedio. Considerando la frequenza del cambio cilindri, questa soluzione permette un percettibile risparmio di tempo ma richiede tolleranze dei cuscinetti più ristrette per quanto riguarda la larghezza totale dei coni. Ciò è possibile utilizzando assemblaggi 2TDIW o 3TDIW (le tolleranze sono riportate nelle tabelle delle tolleranze dei cuscinetti, capitolo 6).





Cuscinetti con tenute per cilindri di lavoro

I montaggi mostrati in Fig. 5-17 illustrano le alte prestazioni dei cuscinetti con tenute per cilindri di lavoro. Queste configurazioni sono completamente intercambiabili con gli assemblaggi TQOW o 2TDIW in dimensioni standard.




Fig. 5-17 Cuscinetti con tenute per cilindri di lavoro

La tenuta principale su ciascun lato permette di avere un assemblaggio preingrassato oltre che fornire una protezione aggiuntiva contro l'ingresso di contaminanti. Questo cuscinetto potrà essere montato preingrassato, nel qual caso, l'assemblaggio completo è montato come unità nella guarnitura. L'attrezzo usato per montare il cuscinetto nella guarnitura è mostrato nella sezione 5.2.1.3. Una corretta manutenzione delle tenute della guarnitura utilizzate sul distanziale lato tavola e sul lato opposto dovrà essere eseguita per mantenere la loro efficienza contro l'acqua o liquidi di raffreddamento miscelati a contaminanti solidi.



Assemblaggi TDIK - posizione assiale

La Fig. 5.18 mostra un cuscinetto TDIK a due file montato nella posizione assiale. Questo tipo di cuscinetto è sempre montato in combinazione con a un cuscinetto radiale a quattro o sei file sui cilindri di lavoro nella posizione fissa. Un simile assemblaggio è usato nei cilindri di lavoro dove sono incorporati sistemi di shifting o di incrocio dei cilindri, per evitare che il cuscinetto radiale sopporti carichi assiali. La posizione assiale può essere posizionata sia dal lato operatore che dal lato comando.




Fig. 5-18

Il cuscinetto può essere montato in un alloggiamento separato (coperchio frontale) o direttamente nella guarnitura. Generalmente si utilizza un dispositivo di bloccaggio del cono identico a quello utilizzato per i cuscinetti radiali. Il sistema di molle, incorporato nelle due coppe, permette alla coppa non caricata di rimanere in contatto con la sua fila di rulli evitando quindi l'intraversamento dei rulli stessi. La corsa delle molle è ottenuta usando uno spessore di metallo tra la flangia del coperchio e l'alloggiamento od un insieme di tolleranze ridotte per il cuscinetto ed i componenti adiacenti. Il sistema di molle sviluppa la forza assiale necessaria per mantenere in contatto la fila non caricata. Un gioco radiale di circa 2-3 mm sul diametro è richiesto tra le coppe e l'alloggiamento per evitare qualsiasi carico radiale sul questo cuscinetto. Per evitare la rotazione del cono sul collo del cilindro è prevista una chiavetta sul cono.

Qualche volta, in alternativa al sistema di molle incorporato nelle coppe, si propone un assemblaggio TDIK preregistrato montato in un apposito alloggiamento. Cuscinetti TDIK utilizzati in laminatoi esistenti dove le molle sono incorporate nell'alloggiamento poterebbero essere montati nello stesso modo degli assemblaggi TDIK con il sistema di molle integrato. Tutti questi assemblaggi sono dimensionalmente intercambiabili.





Assemblaggi TTDWK

La Fig. 5-19 mostra un cuscinetto TTDWK a due file montato nella posizione reggispinta. Questo cuscinetto reggispinta a doppio effetto è sempre montato in combinazione con un cuscinetto radiale a quattro o sei file sui cilindri di lavoro nella posizione fissa. Tale assemblaggio è principalmente utilizzato nei laminatoi per profili dove i carichi assiali sono insolitamente alti e da entrambe le direzioni da laminazione di profili asim-




Fig. 5-19

metrici. Questo cuscinetto è generalmente montato in un alloggiamento separato per formare un insieme unico da fissare sulla guarnitura. Per il suo disegno a "piste piane", questo cuscinetto

permette un movimento radiale ed non è perciò in grado di sopportare carichi radiali. Le piste piane non sono bloccate assialmente, ma posizionate in modo da ottenere il gioco assiale richiesto di circa 0,500 mm, per permette re al sistema di molle di sviluppare il carico assiale stabilito per mantenere in contatto la fila non caricata. Una chiavetta è generalmente prevista nell'anello doppio centrale per bloccarlo contro eventuali rotazioni. La Fig. 5-19 mostra un laminatoio per profili dove il posizionamento del cilindro è ottenuto attraverso l'unità reggispinta ausiliaria con il cilindro e lo scorrimento assiale nell'alesaggio del cuscinetto radiale.




5.1.2.3. Caratteristiche delle guarniture e dei coperchi per un corretto funzionamento dei cuscinetti

Guarnizioni o scelta degli spessori per il coperchio della guarnitura

Dopo che l'intero cuscinetto assemblato è montato nella guarnitura, il coperchio frontale dovrà essere montato senza la guarnizione comprimibile e con quattro viti equamente distanziate ed avvitate fino ad appoggiare uniformemente il coperchio contro la coppa del cuscinetto.

Si misura quindi il gioco tra la faccia del coperchio flangiato e la faccia della guarnitura in tre punti equidistanti e si determina il valore medio. Lo spessore della guarnizione (o guarnizioni in funzione del valore del gioco) dovrebbe essere uguale al valore della luce misurata più 15-



25 % per considerare la compressione della guarnizione. Il valore indicato di 15-25 % è riferito a sughero o ad altri materiali equivalenti per guarnizioni comprimibili (se si utilizzano materiali più duri o più teneri, si adatteranno i valori percentuali indicati di conseguenza).

Dopo aver piazzato la guarnizione comprimibile, rimontare il coperchio e stringere le viti fino ad ottenere il gioco voluto. Le viti devono essere serrate a croce attraverso la guarnitura per permettere una compressione uniforme del pacco di guarnizioni ed evitare possibili distorsioni del distanziale coppe. Per assicurarsi che la guarnizione sia compressa uniformemente e le coppe bloccate in modo adeguato, intaccare la guarnizione in quattro punti prima dell'installazione. Ciò permette di avere quattro punti da poter rimisurare dopo l'installazione. La coppia di serraggio finale applicata alle viti deve essere confrontata con la coppia di serraggio raccomandata dalla Società Timken in funzione delle condizioni di carico della specifica applicazione.

Le guarnizioni comprimibili sono ora frequentemente rimpiazzate da spessori pelabili. Questa soluzione permette di applicare la coppia di serraggio richiesta in funzione delle condizioni di carico, senza il rischio di collassare i distanziali delle coppe.





In questo caso, la procedura per misurare la luce sarà la stessa; il pacchetto di spessori scelto dovrà essere leggermente inferiore alla luce misurata (generalmente 0,050 mm in funzione dello spessore pelabile) in modo da ottenere unavleggera compressione. La soluzione con spessori richiede l'utilizzo di un "O-ring" per ottenere una tenuta adeguata tra il coperchio e la guarnitura. La coppia di serraggio applicata alle viti dipende dalle loro dimensioni.

Attenzione : lo spessore della guarnizione comprimibile o il valore degli spessori pelabili definito per un cuscinetto non dovrebbe essere usato per un atro cuscinetto assemblato a causa della variazione sulla larghezza totale del cuscinetto.

Procedura di montaggio della guarnitura -vpiastra di fissaggio - piastra oscillante

La Fig. 5-20 mostra una sezione trasversale di un laminatoio quarto (4HI) dove sono montati cuscinetti a quattro file sui colli di cilindri di appoggio e di lavoro.




Fig. 5-20

La vista finale mostra configurazioni diverse sul lato sinistro e destro rispetto alla linea verticale di mezzeria. La vista sul lato sinistro corrisponde al lato operatore e mostra le guarniture dei cuscinetti fissate nell'alloggiamento del laminatoio. La vista sul lato destro corrisponde al lato comando con le guarniture libero di muoversi nella finestra.




Fig. 5-21

Le piastre di fissaggio sul lato operatore sono flange di posizionamento della faccia della guarnitura e sono smussate come mostrato in Fig. 5-21. Questo permette alla guarnitura di oscillare e di seguire la normale flessione del cilindro e del collo. Le piastre di fissaggio per le

guarniture dei cilindri di lavoro sono disegnate in modo similare per permettere una completa flessibilità tra le guarniture dei cilindri di lavoro e la fiancata di base delle guarniture dei cilindri di appoggio o il blocco pistoni nel quale esse sono montate. Questa flessibilità assicura che i carichi assiali sviluppati nel laminatoio siano sopportati dal cuscinetto senza sviluppare momenti ribaltanti importanti, nel caso ci sia del disassamento presente tra gli assi normali dei cilindri di lavoro e gli assi dei cilindri di appoggio





La Fig. 5-22 mostra un metodo usuale di montaggio del cilindro di lavoro nelle fiancate delle guarniture dei cilindri di appoggio. Le guarniture di appoggio sono fissate contro il movimento assiale nelle guarniture dei cilindri di appoggio dal lato operatore del laminatoio ed hanno la possibilità di muoversi assialmente dal lato comando del laminatoio. Per

permettere alle guarniture dei cilindri di lavoro di muoversi liberamente, si dovrà prevedere un gioco sufficiente tra le guarniture dei cilindri di lavoro e le gambe delle guarniture dei cilindri di appoggio. Piaste di usura sono generalmente usate tra le guarniture dei cilindri di lavoro e le fiancate delle guarniture dei cilindri di appoggio come pure tra queste ultime e la finestra.




Fig. 5-22

La guarnitura superiore dei cilindri di appoggio è separata dalla sede della vite di pressione da un'unità reggispinta equipaggiata di un cuscinetto reggispinta. Il dispositivo di allineamento tra la parte inferiore della guarnitura dei cilindri di lavoro e la base della finestra permette a queste guarniture di oscillare in modo da seguire le flessioni dei cilindri e dei colli. Diversi disegni del dispositivo di oscillazione sono mostrati nella Fig. 5-23.

Le piastre di usura dovrebbero essere controllate con regolarità per prevenire l'effetto di incrocio dei cilindri e/o disassamenti che possono influenzare negativamente la durata dei cuscinetti.





Fig. 5-23



5.1.3. Montaggi tipici

Colate di nastro di alluminio

La Fig. 5-24 mostra un cuscinetto a quattro file montato su un collo cilindro di una colata di brame di alluminio. Il principio di montaggio ed i suggerimenti di montaggio sono gli stessi descritti per gli assemblaggi TQOW-2TDIW nel capitolo 5.1.2.1. In tutti i casi i cuscinetti sono montati con accoppiamenti liberi per i coni e le coppe. Poiché colate per brame di alluminio lavorano con carichi radiali estremamente elevati e basse velocità (meno di 5 g/min), si usano cuscinetti con rulli pieni. Si possono usare anche cuscinetti con gabbia stampata, ma per aumentare il numero di rulli (capacità) si utilizzano spesso cuscinetti con gabbia a perni. Rulli con profilo ottimizzati sono spesso richiesti per le particolari condizioni di carico.




Fig. 5-24

Questo tipo di applicazione, dove la tavola è in contatto con l'alluminio fuso (alta temperatura), richiede un completo raffreddamento della tavola per ridurre la notevole differenza di temperatura tra il collo e la tavola ed anche tra il collo e la guarnitura. Assicurarsi di ricollegare correttamente il sistema di raffreddamento quando si usa un nuovo cilindro.





Rulli verticali per laminatoi per profili

Il disegno mostrato in Fig. 5-25 utilizza un cuscinetto assemblato TDO a due file per servizio pesante con un distanziale cono, montato con accoppiamento forzato sul rullo. Tuttavia, i cuscinetti tipo TQO e TQI sono anche utilizzati in funzione della larghezza del rullo. Poiché in questo tipo di applicazioni le limitazioni di spazio sono spesso un problema, le coppe sono bloccate in posizione da coperchi che contengono anche il sistema di tenute a labirinto.




Fig. 5-25 Disegno di un rullo verticale con cuscinetto TDO

Sul lato superiore, il labirinto è posizionato sopra la faccia del rullo in modo da prevenire l'entrata di acqua e scaglie direttamente nel cuscinetto. In funzione del concetto della struttura, può essere prevista anche una tenuta a labbro aggiuntiva.

Il bloccaggio dei coni è garantito sull'albero stazionario da un una piastra. I coni sono montati con accoppiamento libero sull'albero.

La lubrificazione a grasso si applica al centro del scinetto attraverso i fori nel distanziale dei ni. Poiché si tratta di una applicazione rticale, per lubrificare la fila superiore e per nuovere il grasso contaminato si suggerisce 'entrata di grasso sulla parte superiore del scinetto attraverso le scanalature di accesso. r le severe condizioni ambientali, il cuscinetto generalmente agganciato ad un sistema di brificazione continuo per assicurare una gliore protezione.

Laminatoi per tondino e putrelle

Assemblaggi TDIW - posizione radiale

La Fig. 5-26 mostra un cuscinetto TDIW a due file montato su un collo di cilindro. In molte installazioni di laminatoi a caldo dove le velocità sono relativamente contenute, da basse a medie, per sopportare le forze di laminazione si usa un TDIW, invece di un più comune cuscinetti a quattro file. Nel passaggio da altri tipi di cuscinetti, spesso il TDIW è l'unica soluzione per ragioni di ingombro.

Il principio di montaggio e i suggerimenti corrispondenti descritti per gli assemblaggi TQOW - 2TDIW possono anche essere applicati per il cuscinetto TDIW a due file.




Fig. 5-26

Assemblaggi TDIT - TNAT

La Fig. 5-27 mostra un cuscinetto TDIT a due file con alesaggio conico montato su un collo di cilindro conico con l'accoppiamento forzato del cono stabilito. Questo tipo di cuscinetto è adatto per laminatoi ad alta velocità soggetti a forze di separazione medio basse.




Fig. 5-27





Questi cuscinetti sono assemblati su un collo di cilindro conico contro un distanziale lato tavola adeguatamente dimensionato per assicurare l'appropriato accoppiamento forzato del cono. Il cuscinetto e la guarnitura rappresentano un assemblaggio unità. Per compensare la

dilatazione termica del cilindro è importante che sia previsto un adeguato sistema per permettere alla guarnitura di spostarsi liberamente. Un cuscinetto TNAT a due file ad alesaggio conico come mostrato in Fig. 5-28 è utilizzato nel caso di laminatoi "pre-stressed" dove entrambe le guarniture sono fisse. Dal lato flottante, per permettere lo spostamento assiale della coppa è previsto un gioco tra il coperchio e la coppa doppia.




Fig. 5-28

Le procedure di montaggio e smontaggio sul e dal collo del cilindro sono le stesse descritte nel capitolo "assemblaggi TQITS".

Sistemi per viti di pressione

I cuscinetti reggispinta per servizio pesante effettuano il collegamento tra la vite di pressione e la guarnitura del cilindro superiore. La selezione del cuscinetto è basata sul carico massimo di laminazione come pure sul diametro della vite.

La Fig. 5-29 mostra il montaggio di un cuscinetto reggispinta TTHDSX. La faccia superiore dell'anello superiore è generalmente convessa come illustrato, ma può essere anche concava in funzione del profilo della parte finale della vite. Un sede sferica permette un migliore adattamento della guarnitura.

Questo tipo di cuscinetto può essere fornito sia con due piste coniche

o con una pista piana sull'anello inferiore. Il disegno con la pista piana permette un movimento laterale e può essere richiesto in funzione del tipo di configurazione del montaggio. Nei casi dove si utilizza la pista conica per l'anello inferiore, esso deve essere montato con gioco radiale per permettere un corretto allineamento delle due piste.




Fig. 5-29

Le tenute, particolarmente importanti nei laminatoi a caldo, si ottengono con tenute a labbro radiale. Una lubrificazione adeguata si ottiene riempiendo la camera del cuscinetto con un olio EP di buona qualità con una viscosità di circa 460 cSt a 40 °C.

Laminatoi per tubi, calibratori ed estrattori

Il laminatoio ad alta velocità mostrato in Fig. 5-30 usa cuscinetti standard del tipo TDO sugli alberi dei rulli e degli ingranaggi. I coni sull'albero di entrata sono montati con accoppiamento forzato e le coppe sono montate con accoppiamento libero.




Fig. 5-30

La posizione assiale del rullo è fornita utilizzando spessori tra l'alloggiamento principale e il porta coppe fisso. Il porta coppe dal lato comando dell'albero di entrata è flottante in modo da trovare la sua posizione assiale.

Nei rulli non motori trainati, si usano cuscinetti TDI per permettere il libero movimento attraverso i coni nella posizione flottante.





Riduttori e gabbie pignone per laminatoi

La Fig. 5-31 mostra una gabbia pignone con ingranaggi cilindrici elicoidali. In tali applicazioni, si usano generalmente cuscinetti TDOCD a due file assemblati con distanziale coni su tutte le posizioni. Un cuscinetto per ogni albero è fissato contro lo spallamento dell'alloggiamento da un coperchio coppe. L'altro cuscinetto montato sul lato opposto è libero di muoversi assialmente nell'alloggiamento.




Fig. 5-31

Per alte velocità, onde evitare eventuali rotazioni delle coppe montate nelle posizioni flottanti (accoppiamenti liberi e libere assialmente), suggeriamo di utilizzare un perno di arresto



posizionato nel foro radiale della coppa. Il diametro del perno è dimensionato per ottenere il corretto gioco assiale tra il perno ed il foro nella coppa doppia; questo permette il necessario movimento assiale dell'albero. In aggiunta, il perno è dotato di un foro radiale per assicurare l'entrata di olio nella mezzeria del cuscinetto.

Per trasmissioni di laminatoi ad alta velocità, la registrazione dei cuscinetti è ottimizzata rettificando i distanziali al montaggio, una delle caratteristiche vantaggiose dei cuscinetti a rulli conici, poiché le durate richieste possono essere di diversi anni.






Fig. 5-32

La Fig. 5-32 mostra una doppia trasmissione e una gabbia pignone con ingranaggi cilindrici bielicoidali. Cuscinetti a due file TDOCD assemblati con distanziali coni sono utilizzati su tutte le posizioni. In questo caso dove tutti gli ingranaggi sono bielicoidali, si definisce solo una posizione fissa. Il cuscinetto montato sul lato opposto è libero di muoversi nell'alloggiamento come pure tutte le altre posizioni in questa trasmissione. La tendenza attuale è di montare il cuscinetto in una bussola in modo da poter sostituire facilmente, se necessario, l'alloggiamento delle coppe.





Aspi avvolgitori

La Fig. 5-33 mostra la configurazione di montaggio di un aspo ad alta velocità (fino a 1500 g/min del mandrino). Il supporto principale dell'albero mandrino è costituita da due cuscinetti TDOCD assemblati con distanziali coni sia nella posizione fissa che flottante. I coni di questi due cuscinetti sono bloccati assialmente. Per ottenere maggiore stabilità, la posizione fissa è generalmente stabilita nella posizione adiacente al mandrino tramite uno spallamento nell'alloggiamento e un coperchio coppe.




Fig. 5-33



Il supporto a sbalzo è costituito da un cuscinetto a due file TDI assemblato con un distanziale coppe ed è montato un una bussola avente un diametro esterno inferiore al diametro interno della bobina per permettere il suo smontaggio. Questo supporto esterno, chiamato anche terzo supporto, è utilizzato per bobine molto pesanti in modo da minimizzare la deformazione dell'albero.

Un cuscinetto a due file TDO a forte conicità assemblato con distanziale cono è utilizzato come unità assiale per attuare il sistema di espansione del mandrino ed è frequentemente sostituita da un cilindro idraulico rotante.

A causa delle alte velocità in gioco, la lubrificazione ha un ruolo determinante per assicurare il buon funzionamento di questo tipo di equipaggiamento. I

cuscinetti di grandi dimensioni del supporto principale sono lubrificati con flussi d'olio in pressione dal centro delle coppe doppie (viscosità di circa 320 cSt a 40 °C). Getti d'olio diretti su ciascun bordino dei coni forniscono una lubrificazione e un raffreddamento aggiuntivo. Grossi fori di scarico verso l'esterno dell'alloggiamento impediscono la formazione di un livello d'olio che potrebbe causare uno

sbattimento eccessivo del lubrificante in queste posizioni. Il cuscinetto assiale TDO più piccolo può essere lubrificato con un sistema di olio in pressione diretto al centro della coppa doppia. Anche in questo caso è importante prevedere degli scarichi adeguati per evitare la formazione di un livello d'olio nel cuscinetto. Aggiungendo uno scambiatore di calore per l'olio è possibile rimuovere una parte del calore generato. Una lubrificazione a grasso si è dimostrata soddisfacente per il cuscinetto TDI nel piccolo supporto a sbalzo.

Mandrini di laminatoio per tubi senza saldatura

Il mandrino mostrato in Fig. 5-34 utilizza cuscinetti a quattro file. I coni sono monatti con accoppiamento libero.




Fig. 5-34

Un accurato allineamento della posizione è mantenuta collegando la posizione della gola del rullo alla guarnitura fissa. Questo si ottiene con uno stretto controllo delle tolleranze tra la grande faccia dell'anello esterno e la piccola faccia dell'anello interno del cuscinetto a rulli conici (stretta tolleranza di posizionamento).





Taglierine - Cesoie

Come mostrato nel disegno della Fig. 5-35, i cuscinetti TDO a due file sono usati nelle sei posizioni dell'albero inferiore e superiore della cesoia. In funzione dello spessore del nastro che si deve tagliare e della precisione richiesta, si usano spesso cuscinetti di precisione (classe 3 o 0 per dimensioni in pollici e classe C o B per dimensioni metriche).




Fig. 5-35

La posizione del coltello come pure la registrazione assiale tra l'albero superiore ed inferiore si ottiene rettificando i distanziali dei coltelli alla lunghezza stabilita. Per ottenere un gioco assiale ottimale tra i coltelli sovrapposti (a volte inferiore a 0,02 mm) si assicura una registrazione controllata del cuscinetto.

Le posizioni esterne movibili nell'alloggiamento sono equipaggiate di cuscinetti TDO. Per eliminare l'usura dell'albero, la bussola, sulla quale è montato il cuscinetto è fissata con chiavetta sull'albero. Questo tipo di assemblaggio fornisce il vantaggio di avere un cuscinetto completamente protetto da materiale estraneo durante i cambi dei coltelli. Questi cuscinetti sono bloccati assialmente nell'alloggiamento di supporto, mentre la bussola può muoversi assialmente sull'albero.

I cuscinetti TDO utilizzati nelle posizioni centrali di ciascun albero sono bloccati. Quelli montati nella posizione adiacente all'entrata sono flottanti nell'alloggiamento.

Il disegno alternativo di Fig. 5-36 mostra il lato fisso di un albero di cesoia. Un cuscinetto TS a singola fila è posizionato nella posizione anteriore mentre nella posizione di registrazione o posteriore si utilizza un cuscinetto Hydra-Rib™.





Fig. 5-36

Il cuscinetto Hydra-Rib dispone di un bordino flottante sulla pista esterna in contatto con la base del rullo invece del solito bordino fisso sull'anello interno. Questo bordino flottante funziona all'interno di una cavità stagna con pressione controllata da un appropriato sistema di pressione

idraulico o pneumatico (da 3 a 7 bar). Variando la pressione cambia di conseguenza il precarico nel sistema.



La pressione controllata permette al bordino flottante di mantenere costante il precarico anche in situazioni di dilatazioni termiche nel sistema cuscinetti durante il ciclo di funzionamento. Variando la pressione si ottienevimmediatamente una variazione nel precarico. Questo concetto unico di

cuscinetto permette di controllare la registrazione dei cuscinetti e di conseguenza permette un maggiore controllo della posizione dei coltelli; ne risulta un taglio migliore e una maggiore durata dei coltelli rispetto al disegno tradizionale.

TM = Marchio di fabbrica della The Timken Company





5.2. Manutenzione

5.2.1. Osservazioni di carattere generale

5.2.1.1. Pulizia

La pulitura del cuscinetto dovrebbe rimuovere ogni accumulo di scaglie, acqua, vecchio lubrificante od ogni altro contaminante che può causare usura

eccessiva nei cuscinetti. Ci sono diversi metodi di pulitura e soluzioni disponibili, in funzione della dimensione o del numero di cuscinetti da pulire. Cuscinetti di piccole dimensioni si possono pulire con oli leggeri od altri solventi commerciali.

Per cuscinetti di grandi dimensioni, o grandi quantità di cuscinetti, la pulizia può essere fatta in contenitori con solventi adeguati (per esempio olio neutro) che può essere riscaldato. Questo solvente

dipenderà dal tipo di lubrificante usato e dalle leggi ambientali locali. Soluzioni di acqua calda sono spesso usate come pulizia finale o risciacqui dopo la pulizia iniziale in un contenitore di olio caldo. Il contenitore per la pulitura dovrebbe disporre di un sistema di riscaldamento dell'olio o della soluzione acquosa come pure di sistemi di agitazione di ricircolo della soluzione. Dopo la pulitura, i cuscinetti dovrebbero essere ricoperti con olio leggero per proteggerli contro la ruggine, se essi non devono essere ispezionati immediatamente.





5.2.1.2. Imballaggio ed immagazzinamento

Norme di imballaggio per cuscinetti di grandi dimensioni

Un libero contatto tra i rulli e la pista della coppa dovrebbe essere evitato durante la spedizione ed il trasporto per le possibili vibrazioni che possono verificarsi. Il cuscinetto assemblato deve essere fissato nella sua scatola per evitare movimenti di coni e coppe. L'imballaggio è anche funzione del tipo di trasporto, che in ogni caso deve escludere sporco, polvere e umidità.

I cuscinetti assemblati sono imballati in scatole di cartone ondulato o in casse di legno in funzione della loro dimensione, i coni, le coppe o gli assemblaggi però devono essere avvolti in fogli di plastica. Spesso essi sono messi su pallet e assicurati con fascette metalliche. Per spedizioni in paesi tropicali o dove esiste il rischio di umidità, nell'imballaggio si mette un sacchetto di sostanza essicante per assorbire l'umidità. Imballaggi speciali possono anche essere previsti in funzione della situazione e del tempo di immagazzinamento previsto prima dell'uso.

Norme di immagazzinamento per cuscinetti di grandi



dimensioni





I cuscinetti dovrebbero sempre essere collocati in posizione orizzontale (asse verticale del cuscinetto) in modo da evitare ovalizzazioni del cono e della coppa. I cuscinetti dovrebbero essere immagazzinati nella loro scatola o imballaggio originale ed in un posto asciutto. Se le condizioni di imballaggio ed immagazzinamento sono ideali, un cuscinetto assemblato potrà mantenere le sue prestazioni potenziali iniziali anche per un periodo superiore ai 10 anni.

5.2.1.3. Attrezzi per la manipolazione

Per assicurare le prestazioni ottimali i cuscinetti per colli cilindro dovrebbero essere maneggiati con attenzione quando montati o smontati da una guarnitura.


In funzione delle dimensioni, del peso, del tipo di gabbia, e se i componenti del cuscinetto sono assemblati separatamente o in un unico insieme (per esempio i cuscinetti con tenute) si possono utilizzare attrezzi differenti.

Cuscinetti di piccole dimensioni

Per cuscinetti di piccole dimensioni (peso contenuto) la manipolazione e generalmente manuale, assicurandosi tuttavia della sicurezza dell'operatore.

Cuscinetti di grandi dimensioni

Per questo tipo di cuscinetti si possono utilizzare, in funzione del tipo di gabbia, attrezzi diversi. Con cuscinetti dotati di gabbia a perni, i coni singoli e doppi sono sollevati avvitando dei golfari nei fori di sollevamento filettati previsti negli anelli della gabbia. Per gli altri tipi di coni con gabbia stampata si utilizzano attrezzi speciali. Spesso gli operatori usano i loro attrezzi, ma si deve prestare molta attenzione per evitare che il cuscinetto non venga danneggiato. Per le coppe, gli attrezzi dipenderanno dal modo in cui queste vengono manipolate (dall'interno o dall'esterno). Questi attrezzi come pure diversi metodi di sollevamento sono mostrati nella pagina a fianco. Generalmente, le coppe sono calzate sul rispettivo cono prima ancora di essere montate nella guarnitura.




Per ragioni di sicurezza tutti questi attrezzi devono essere controllati con regolarità.





Cuscinetti con tenute

Poiché questi cuscinetti sono preingrassati, la manipolazione ed il montaggio nella guarnitura dovrebbe essere fatta come una unità assemblata. La manipolazione di questo tipo di cuscinetto è mostrata in Fig. 5-37. Tale soluzione può essere utilizzata anche nel caso si preferisca montare un cuscinetto assemblato standard non ingrassato due o quattro file come una unità.




5.2.2. Suggerimenti per il riaggiustamento del gioco al banco (BEP)

I cuscinetti possono essere controllati periodicamente, per verificare il livello di usura, in modo da determinare se in gioco iniziale (BEP) necessita di essere riaggiustato.

5.2.2.1. Misura del gioco al banco (BEP)

Per misurare il gioco al banco, il cuscinetto dovrebbe essere messo su una superficie solida e piana, con la coppa inferiore supportata da un dispositivo di fissaggio ad anello cavo in modo da evitare interferenze con la gabbia e permettere la libera rotazione del cuscinetto.

Ogni volta che un cuscinetto viene impilato (posto su un piano con l'asse verticale ??), sia per misurazioni, nel qual caso i distanziali coni e coppe sono esclusi, o per l'assemblaggio nella guarnitura, per ottenere il gioco di montaggio corretto si dovrà seguire la corretta sequenza di assiemaggio (ved. la procedura di marcatura del cuscinetto capitolo 5.1.1.).






Fig. 5-38

Il peso utilizzato dovrebbe essere centrato sul diametro esterno della coppa del cuscinetto e scaricato per dare spazio alla gabbia e permettere una rotazione libera. Soprattutto i cuscinetti che hanno funzionato per lunghi periodi possono risultare ovalizzati, pertanto hanno bisogno di questo peso poiché i loro componenti devono essere assestati correttamente. Il carico applicato dovrebbe essere almeno uguale al peso del cuscinetto da misurare. Per cuscinetti di grandi dimensioni che richiedono un sistema di sollevamento per il peso, per motivi di sicurezza le catene di sollevamento sono mantenute sempre

agganciate ma allentate. I Tecnici di Assistenza Timken sono disponibili per dare dei suggerimenti nell'utilizzo di questi dispositivi come pure per istruire il personale di manutenzione sulle procedure di misura dei cuscinetti.





Dopo aver caricato il cuscinetto, tutti i componenti sono fatti ruotare separatamente per assestare i rulli. Per aiutare l'assestamento e proteggere il cuscinetto si dovrebbe applicare un olio leggero al cuscinetto.

Per assentare completamente tutti i componenti può essere necessario una certa rotazione del cuscinetto, particolarmente per cuscinetti con molte ore di funzionamento. Un adeguato assestamento dei rulli può esserevfacilmentevverificato cercando di inserire una lamella da 0,05 mm di uno spessimetro tra la base dei rulli ed il bordino. Tutti i quattro set di rulli dovrebbero essere controllati per l'assestamento in quattro posizioni diverse.

Con tutti i componenti assestati, vengono misurate le distanze A_1 e A_2 sulle coppe e la distanza B_1 sui coni Ogni distanza sarà misurata in quattro punti equidistanti (Fig. 5-39a).

Calcolata la media aritmetica di ogni distanza misurata, si ottiene il valore dell'altezza del distanziale per avere gioco zero al banco. Di seguito vengono misurate le larghezza dei distanziali delle coppe e dei coni per verificare la loro larghezza reale. Anche le suddette misure vengono effettuate su 4 punti a 90 per verificare il loro parallelismo.



Dopo aver fatto queste misure, il gioco al banco viene ricavato dalla differenza tra il valore reale della larghezza di ogni singolo distanziale e la corrispettiva distanza $(A_1 - A_2 - B_1)$.




Fig. 5-39a Misura del gioco al banco (BEP) di un TQO

Per misure del BEP tra le due file interne di un assemblaggio 2TDIW, suggeriamo di aggiungere un distanziale coppe campione, che permette di ottenere la distanza B_2 tra le facce interne dei coni di un assemblaggio 2TDIW e permette una più facile misura del BEP (ved. Fig. 5-39b). Il distanziale coppe centrale di un altro assemblaggio può essere utilizzato come distanziale coppe campione.




Fig. 5-39b Misura del BEP delle file centrali di un 2TDIW

Conoscendo al larghezza del distanziale coppe campione, si può facilmente collegare la distanza misurata al valore reale del BEP. La larghezza campione deve essere definita in funzione degli strumenti di misura (almeno 10 mm) per fornire una distanza misurabile tra le facce interne dei coni.



5.2.2.2. Riaggiustamento del gioco al banco (BEP) per assemblaggi con distanziale

Nei cuscinetti TQOW la registrazione del cuscinetto può essere riaggiustata al valore desiderato rettificando ciascun distanziale. Per i cuscinetti 2TDIW il distanziale centrale delle coppe (stretto) deve essere sostituito poiché la sua larghezza deve essere aumentata, in funzione del gioco misurato (nota: è anche possibile rettificare le faccia interna dei coni).

Generalmente non è necessario rifare la registrazione del cuscinetto fino a che il gioco non ha raggiunto un valore doppio rispetto al valore originale. Per esempio, su un cuscinetto con un gioco originale di 0,304 mm (0.012"), non sarà necessario rettificare o sostituire i distanziali fino a che il gioco misurato nel cuscinetto non raggiunge 0.608 mm.

Riaggiustamento del gioco del cuscinetto

La regola generale, quando si rifà la registrazione di un cuscinetto assemblato, è di stabilire una volta e mezza il gioco originale del cuscinetto. Se il cuscinetto nuovo aveva un gioco di 0,304 mm, rettificare il distanziale per ottenere 0,456 mm di gioco. Questo è un fattore di sicurezza per assicurasi che la registrazione non sia troppo stretta. La tabella precedente mostra un esempio di calcolo per un cuscinetto con gioco originale di 0,304 mm. La misura del gioco e della larghezza dei distanziali dovrebbe essere registrata.

Dopo la pulitura e l'ispezione, il cuscinetto assemblato dovrebbe essere lubrificato per evitare il rischio di corrosione.





5.2.3. Rilubrificazione e manutenzione delle tenute

Quando si usa grasso per lubrificare i cuscinetti, ciascun cono è generalmente imballato con grasso poiché i componenti saranno assemblati nella guarnitura. Far attenzione a non mettere troppo grasso nel cuscinetto, a volte causa di eccessiva produzione di calore (far riferimento al capitolo 4). Il grasso può essere applicato al cono a mano. Aggiunte di grasso dovrebbero essere inviate attraverso appositi ingrassatori dopo che il cuscinetto è completamente assemblato nella guarnitura.

Se si usa lubrificazione a circolazione d'olio, a nebbia d'olio e aria-olio, si dovrebbe applicare ai componenti un leggero rivestimento d'olio appena questi sono assemblati. Olio aggiuntivo deve essere inviato per stabilire il livello d'olio richiesto dopo che la guarnitura viene messa in posizione. Prima di montare le tenute, assicurarsi che esse non siano danneggiate. Tale ispezione può essere fatta facilmente passando con le dita attorno alla circonferenza del labbro della tenuta. Se si trova una qualsiasi traccia di danneggiamento, la tenuta deve essere sostituita. Si dovrà fare molta attenzione a non danneggiare le tenute durante il montaggio della guarnitura sul collo cilindro (i labbri delle tenute strisciano sopra).

Per una corretta scelta del tipo e della quantità di lubrificante, far riferimento al capitolo 4 o contattare un tecnico di assistenza o un ingegnere della Timken.





5.2.4.1. Ispezione delle guarniture

Per effettuare una completa ispezione della guarnitura, il cuscinetto assemblato deve essere tolto. La guarnitura dovrà essere pulita internamente e tutti i fori di lubrificazione e ventilazione soffiati con aria compressa. Se si usa lubrificazione a nebbia d'olio, si dovrà porre molta attenzione per assicurarsi che siano puliti gli ugelli di calibratura. Tracce di corrosione o di usura nell'alesaggio della guarnitura dovranno essere ben lucidate. Si dovrebbero anche effettuare dei controlli periodici (almeno una volta all'anno) della dimensione dell'alesaggio e della sua circolarità e registrarne i valori. Le guarniture possono deformarsi dopo lunghi periodi di funzionamento. Nella Fig. 5-40 sono riportati i valori suggeriti relativi ai limiti ammessi di ovalizzazione e dimensionale per l'alesaggio di guarniture che hanno lavorato.

Fig. 5-40

Variazioni am	messe nell'alesaggio de	elle guarniture
Diametro esterno della coppa	Massimo errore di circolarità dell'alesaggio guarnitura	Massimo alesaggio guarnitura oltre il diametro nominale della coppa
(mm)	(mm)	(mm)
0 to 304,8	0,15	+ 0,23
+ 304,8 to 609,6	0,30	+ 0,46
+ 609,6 to 914,4	0,46	+ 0,70
+ 914,4 to 1219,2	0,61	+ 0,92
+ 1219,2 to 1524,0	0,76	+ 1,22
+ 1524,0	0,91	+ 1,52

Gli spallamenti nella guarnitura dovrebbe essere privi di sbavature in modo da permettere un corretto appoggio delle coppe.


Le sbavature possono staccarsi durante il funzionamento ed entrare nel cuscinetto. Anche gli spallamenti dei coperchi dovrebbero essere privi di sbavature. Inoltre le tenute devono essere controllate attentamente e sostituite se notevolmente usurate o lacerate. Le tenute giocano un ruolo fondamentale per ottenere un buona durata dei cuscinetti e si dovrebbe dedicare una grande cura per mantenere sempre efficienti il loro stato nella guarnitura.


Le piastre di bloccaggio e le piastre di bilanciamento dovrebbero essere ispezionate per assicurarsi delle buone condizioni, con gli smussi adeguanti per permettere alle guarniture di oscillare e di allinearsi in presenza di flessioni del collo cilindro.

Nel reparto manutenzione si dovrebbe tenere una registrazione di ciascuna ispezione e misurazione delle guarniture in modo da programmare le riparazioni quando necessario. Una scheda tipica per le registrazioni è illustrata in Fig. 5-41.

SCHEDA DI REGISTRAZIONE DELL'ALESAGGIO GUARNITURA

Costruttore della guarnitura	Data
Utilizzatore del laminatoio	Responsabile man.
Tipo di quarnitura : Cilindro di appoggio () C	cilindro di lavoro () Tipo di laminatoio





Dimensione dell'alesaggio guarnitura.

Guarnitura	Posizione		0°	90°	Media
		О			
		СО			
		CI			
		I			
		0			
		СО			
		CI			
		I			
		0			
		СО			
		CI			
		I			

Fig. 5-41



Prima di assemblare il cuscinetto nella guarnitura, verificare la scheda di registrazione per essere sicuri di utilizzare la zona di carico o il quadrante stabilito. Sulla faccia della guarnitura si può mettere un riferimento in modo da allineare facilmente tutte le coppe. Una leggera passata di olio o grasso nell'alesaggio della guarnitura aiuterà a ridurre la corrosione o l'usura in funzionamento tra le coppe e la guarnitura.



5.2.4.2. Ispezione del collo

Fig. 5-42

Alesaggio	del cono	Diametro minimo permesso al di sotto dell'alesaggio
oltre (mm)	incluso (mm)	nominale del cono
_	76,2	- 0,30
76,2	101,6	- 0,38
101,6	127,0	- 0,46
127,0	152,4	- 0,53
152,4	203,2	- 0,61
203,2	304,8	- 0,69
304,8	609,6	- 0,91
609,6	914,4	- 1,22
914,4	_	- 1,52

Dopo la pulitura, il collo del cilindro dovrebbe essere ispezionato e controllato per le dimensioni e condizioni generali. Nella Fig. 5-42 sono riportati i valori suggeriti relativi ai limiti di usura ammessi per i colli del cilindro.

Nel reparto manutenzione si dovrebbe tenere una registrazione di ciascuna ispezione e misurazione del collo in modo da programmare le riparazioni quando necessario. Una scheda tipica per le registrazioni è illustrata in Fig. 5-43.



Fig. 5-43

Assicurarsi di levigare o eliminare ogni ammaccatura o rigatura sul collo del cilindro prima di riassemblare. Grosse sbavature possono creare difficoltà nell'assemblaggio dei coni sul collo, in modo particolare nei cilindri nuovi con dimensioni nominali del collo cilindro. Le superfici di strisciamento delle tenute dovrebbero essere lucidate o riparate se necessario. Bordi a spigoli vivi che possono tagliare i labbri delle tenute durante il montaggio dovrebbero essere eliminati.

Ricoprire il collo con lubrificante per aiutare la resistenza al grippaggio. Anche le superfici di strisciamento delle tenute dovrebbero essere lubrificate per facilitare lo scorrimento delle tenute sopra la parte smussata del collo. Manipolare con cura la guarnitura e il cuscinetto mentre si fanno scorrere sul collo cilindro, sia in montaggio che in smontaggio, per ridurre una buona parte del danneggiamento più comune riscontrato sulle tenute.

5.3. Risparmiare con il ricondizionamento dei vostri cuscinetti


I cuscinetti a rulli conici per colli di cilindro possono sopportare carichi, urti e velocità molto elevate. Tuttavia, in funzione delle condizioni di funzionamento (possibili sovraccarichi, ecc...) e dei fattori ambientali (condizione della colonna e delle guarniture, sistema di lubrificazione, ecc...), la durata può variare enormemente da un laminatoio ad un altro, anche se il tipo di laminatoio è lo stesso. Il reparto manutenzione può giocare un ruolo fondamentale nell'aumentare la durata dei cuscinetti e nel prevenire periodi di fermo del laminatoio.

I Tecnici di Assistenza sella Società Timken Vi possono aiutare nella vostra officina controllando i cuscinetti ed effettuando una diagnosi corretta della situazione. Essi possono anche informare il personale del reparto sulle diverse cause di danneggiamento dei cuscinetti e darVi suggerimenti sulle azioni future da prendere.



5.3.1. Analisi dei danneggiamenti dei cuscinetti

Danneggiamenti ai cuscinetti durante la manipolazione prima e durante l'installazione e danneggiamenti causati da inquinamento, impropria registrazione, lubrificazione e condizioni operative sono, di gran lunga, la causa principale di problemi prematuri.






In molti casi il danneggiamento può essere identificato dalle apparenze del cuscinetto, ma non è facile e qualche volta impossibile determinare le cause esatte di tale danneggiamento. Per esempio, un cuscinetto con la base dei rulli e il bordino rigati e colorati da eccesso di calore è facilmente identificato come cuscinetto surriscaldato e danneggiato dall'uso successivo. La causa di questa surriscaldamento o danneggiamento può, tuttavia, essere ricondotta ad un grande numero di cause come lubrificazione insufficiente od impropria. Si può trattare del lubrificante sbagliato come del sistema di arrivo del lubrificante sbagliato. Forse la viscosità troppo bassa o troppo alta, o la necessità di utilizzare un additivo estrema pressione piuttosto che un semplice olio minerale, ecc...

Da ciò si può vedere che il semplice esame di un cuscinetto può non rivelare le cause del problema. Se il cuscinetto è ancora riutilizzabile, esso può rivelare la cause, ma spesso è necessario effettuare una completa investigazione del montaggio, dell'installazione e delle parti interagenti con il funzionamento del cuscinetto per determinare le cause del danneggiamento. Senza che le vere cause siano scoperte e corrette, il cuscinetto sostituito verrà danneggiato nello stesso modo e ci saranno ancora problemi prematuri.

Le pagine seguenti offrono informazioni su alcuni diversi modi di danneggiamento con lo scopo di cautelare gli utilizzatori e di prevenirli nel prendere azioni preventive.




Modalità tipiche di danneggiamento nei cuscinetti per impianti siderurgici





Ammaccature dovute a manipolazione/montaggio improprio

Scagliature causate da:



 a) Concentrazioni di sollecitazione per fattori geometrici dovute ad urti sulla faccia della coppa



b) Concentrazioni di sollecitazione per fattori geometrici sulla coppa dovute a disassamento



 c) Concentrazioni di sollecitazione per fattori geometrici sul cono dovute a disassamento



Danneggiamento della gabbia



Rigature del bordino del cono e riscaldamento per lubrificazione insufficiente



Rigature della base dei rulli e riscaldamento per scarsa lubrificazione





Usura abrasiva



Usura delle tasche della gabbia per gioco eccessivo



Tracce di passaggio di corrente elettrica



Ossidazione



Scagliature dovute ad ossidazione



Deformazione della gabbia dovuta ad impropria manipolazione






inviate attraverso appositi ingrassatori dopo che il cuscinetto è completamente assemblato nella guarnitura.

Se si usa lubrificazione a circolazione d'olio, a nebbia d'olio e aria-olio, si dovrebbe applicare ai componenti un leggero rivestimento d'olio appena questi sono assemblati. Olio aggiuntivo deve essere inviato per

stabilire il livello d'olio richiesto dopo che la guarnitura viene messa in posizione. Prima di montare le tenute, assicurarsi che esse non siano danneggiate. Tale ispezione può essere fatta facilmente passando con le dita attorno alla circonferenza del labbro



della tenuta. Se si trova una qualsiasi traccia di danneggiamento, la tenuta deve essere sostituita. Si dovrà fare molta attenzione a non danneggiare le tenute durante il montaggio della guarnitura sul collo cilindro (i labbri delle tenute strisciano sopra).

Per una corretta scelta del tipo e della quantità di lubrificante, far riferimento al capitolo 4 o contattare un tecnico di assistenza o un ingegnere della Timken.

5.2.4. Ispezioni delle guarniture e del collo

5.2.4.1. Ispezione delle guarniture

Per effettuare una completa ispezione della guarnitura, il cuscinetto assemblato deve essere tolto. La guarnitura dovrà essere pulita



internamente e tutti i fori di lubrificazione e ventilazione soffiati con aria compressa. Se si usa lubrificazione a nebbia d'olio, si dovrà porre molta attenzione per assicurarsi che siano puliti gli ugelli di calibratura. Tracce di corrosione o di usura nell'alesaggio della guarnitura dovranno essere ben lucidate. Si dovrebbero anche effettuare dei controlli periodici (almeno una volta all'anno) della dimensione dell'alesaggio e della sua circolarità e registrarne i valori. Le guarniture possono deformarsi dopo lunghi periodi di funzionamento. Nella Fig. 5-40 sono riportati i valori suggeriti relativi ai limiti ammessi di ovalizzazione e dimensionale per l'alesaggio di guarniture che hanno lavorato.







Tolleranze di fabbricazione - Cuscinetti in pollici

ANELLO INTERNO - ALESAGGIO

Per le tolleranze dell'anello interno fare riferimento alle tabelle di pagina 216

ANELLO ESTERNO - DIAMETRO ESTERNO

Per le tolleranze dell'anello esterno far riferimento alle tabelle di pagina 216

ANELLO INTERNO - LARGHEZZA, µm

s 2 Max	+76
Classe 2 Min	-254
t Max	+76
Classe 4	-254
Diametro interno Dimensioni	Tutte le dimensioni
Tipi di cuscinetto	Cono singolo e doppio

ANELLO ESTERNO - LARGHEZZA, µm

e 2	Max	+51
Classe 2	Min	-254
. 4	Max	+51
Classe 4	Min	-254
Diametro esterno	Dimensioni	Tutte le dimensioni
Tipi di	cuscinetto	Coppa singola e doppia






Tolleranze di fabbricazione - Cuscinetti in pollici

CUSCINETTO ASSEMBLATO - LARGHEZZA (T), µm

Diametro i	Diametro interno, mm	Tipi di	Classe 4	e 4	Clas	Classe 2	Tipo di	Classe 4	e 4	Classe 2	e 2
più di	a (incl.)	cuscinetto	Min	Max	Min	Max	cuscinetto	Min	Max	Min	Max
0	101.600		0	+203	0	+203		0	+406	0	+406
101,600	304,800		-254	+356	0	+203	2	-508	+711	-203	+406
304,800	009'609	S	I	I	-381	+381	FILE	-	I	-762	+762
009'609	I		-381	+381	Ι	I		-762	+762	I	I



CUSCINETTO ASSEMBLATO - LARGHEZZA (T), µm

se 2 Max	+1524
Classe 2 Min	-1524
Classe 4 Max	+1524
Clas	-1524
Tipo di cuscinetto	T00
Slasse 2 Max	+762
Clas	-762
Classe 4 Max	+762
Clas	-762
Tipi di cuscinetto	2TDIW
Diametro interno, mm	Tutte le dimensioni

CUSCINETTO 2TDIW - LARGHEZZA CONO (B) PER ASSEMBLAGGI CON CONI IN CONTATTO, µm

Tolleranze più strette possono essere fornite sia sulla larghezza totale dei coni che delle coppe in funzione delle Vostre esigenze.

Le tolleranze sulla larghezza totale del cuscinetto non considerano la tolleranza sul BPL/BEP.

Tolleranze di fabbricazione - Cuscinetti in pollici

CUSCINETTO ASSEMBLATO - ERRORE RADIALE DI ROTAZIONE MASSIMO, µm

Classe 0	4	I	I	I
Classe 3	8	18	51	9/
Classe 2	38	38	51	-
Classe 4	51	51	76	76
Diametro esterno, mm più di a (incl.)	304,800	009'609	914,400	
Diametro e più di	0	304,800	009'609	914,400
Tipi di cuscinetto		Tutti i	cuscinetto	

Classe 3 e 0 : usate principalmente nei cuscinetti per laminatoi Sendzimir



ANELLO INTERNO - ALESAGGIO

Per le tolleranze dell'anello interno far riferimento alle tabelle di pagina 217

ANELLO ESTERNO - DIAMETRO ESTERNO

Per le tolleranze dell'anello esterno far riferimento alle tabelle di pagina 217

ANELLO INTERNO - LARGHEZZA, µm

	Max	0+	0+	+0	+0	-	-	I
Classe N	Min	-50	-50	-50	-50	-	-	I
~	Max	+0	0+	0+	0+	+0	+0	0+
Classe K	Min	-100	-150	-200	-250	-250	-300	-350
Diametro interno, mm	a (incl.)	50,000	120,000	315,000	500,000	630,000	1200,000	I
Diametro ii	ıp nıd	10,000	50,000	120,000	315,000	500,000	630,000	1200,000
Tipi di	cuscinetto	(Cono	singolo	0.00	מוממסס		

ANELLO ESTERNO - LARGHEZZA, µm

. N Max	0+	0+	0+	0+	I	I	Ι
Classe N Min	-100	-100	-100	-100	-	-	I
K Max	0+	0+	0+	+0	+0	+0	+0
Classe K Min	-150	-200	-250	-300	-300	-350	-400
Diametro esterno, mm oiù di a (incl.)	80,000	180,000	400,000	500,000	800,000	1200,000	I
Diametro e più di	18,000	80,000	180,000	400,000	500,000	800,000	1200,000
Tipi di cuscinetto	(Coppa	singola	e id do	a doppia		







CUSCINETTO ASSEMBLATO - LARGHEZZA (T), µm

Diametro più di 10,000		Diametro interno, mm a (incl.)	Classe K Min 0		Classe N Min 0	
TS	80,000	120,000 250,000 315,000	-200 -250 -250	+200 +350 +350	0 0 0	+100
	315,000	500,000	-400	+400	0	+200
	200'000	800,000	-400	+400	I	-
	800,000	I	-450	+450	I	I

CUSCINETTO ASSEMBLATO - LARGHEZZA (T), µm

7	Max	+200	+200	+200	+300	+400	+400	+400	I	I	I	I	I
Classe N	Min	-50	-50	-50	-50	-50	-50	-50	ı	1	ı	ı	I
~	Max	+400	+400	+400	+400	+400	+400	+500	+500	+500	+600	+600	+700
Classe K	Min	-100	-150	-550	009-	009-	-650	-850	-850	-900	-900	-1000	-1150
Diametro interno, mm	a (incl.)	50,000	80,000	120,000	250,000	315,000	400,000	500,000	930,000	800,000	1000,000	1200,000	I
Diametro	ip nid	10,000	50,000	80,000	120,000	250,000	315,000	400,000	500,000	630,000	800,000	1000,000	1200,000
Tipi di	cuscinetto						ICL	5					








CUSCINETTO ASSEMBLATO - LARGHEZZA (T), µm

Tipi di	Diametro interno,	nterno, mm	Diametro esterno, mm	sterno, mm	Classe K		Classe N	
cuscinetto	lb nid	a (Incl.)	ip nid	a (Incl.)	Min	Max	Min	Max
	10000	000 08	18,000	80,000	-150	+400	-100	+200
	000	000,00	80,000	180,000	-200	+400	-100	+200
	000 08	120 000	80,000	180,000	009-	+400	-100	+200
	000,00	20,000	180,000	400,000	-650	+400	-100	+200
			120,000	180,000	009-	+400	-100	+300
	120,000	250,000	180,000	400,000	-650	+400	-100	+300
			400,000	500,000	-700	+400	-100	+300
			250,000	400,000	-650	+400	-100	+400
	250,000	400,000	400,000	500,000	-700	+400	-100	+400
			500,000	800,000	-700	+400	-	ı
TDO			400,000	500,000	-900	+500	-100	+400
	400,000	200,000	500,000	800,000	-900	+500	I	-
			800,000	1200,000	-950	+500	-	-
			500,000	800,000	-900	+500	I	ı
	200'000	000'008	800,000	1200,000	-950	+500	I	ı
			1200,000	_	-1000	+500	I	I
	000	1000	800,000	1200,000	-950	+600	ı	ı
	000,000	000,0001	1200,000	_	-1000	+600	-	-
	1000	1200	1000,000	1200,000	-1050	+600	ı	ı
	000,0001	1200,000	1200,000	_	-1100	+600	-	-
	1200,000	I	1200,000	_	-1200	+700	_	-





CUSCINETTO ASSEMBLATO - LARGHEZZA (T), µm

	×	00	1	ı	_
Classe N	Max	+1600			
Cla	Min	-1600	I	I	
Classe K	Max	+1600	+1600	+1600	
Clas	Min	-1600	-1600	-1600	
Tipo di	cuscinetto		TOO		
Classe N	Max	+800	I	I	
Clas	Min	-800	I	I	
Classe K	Max	+800	+800	006+	
Class	Min	-800	-800	006-	
Tipi di	cuscinetto		2TDIW		
Diametro interno		500,000	800,000	I	
Diametr		000'0	200,000	800,000	

CUSCINETTO 2TDIW - LARGHEZZA CONO (B) PER ASSEMBLAGGI CON CONI IN CONTATTO, µm

Z	Max	0+	0+	0+	0+	ı	ı	I
Classe N	Min	-100	-100	-100	-100	I	1	I
✓	Max	0+	+0	+0	0+	0+	+0	+0
Classe K	Min	-200	-300	-400	-500	-500	009-	-700
Diametro interno, mm	a (incl.)	50,000	120,000	315,000	500,000	930,000	1200,000	I
Diametro	più di	10,000	50,000	120,000	315,000	200,000	630,000	1200,000
Tipi di	cuscinetto				2TDIW			

Tolleranze più strette possono essere fornite sia sulla larghezza totale dei coni che delle coppe in funzione delle Vostre esigenze.

Le tolleranze sulla larghezza totale del cuscinetto non considerano la tolleranza sul BPL/BEP.




CLISCINETTO ASSEMBLATO - ERRORE RADIALE DI ROTAZIONE MASSIMO, um

opinio, pri	Classe B	ĸ	3	4	4	4	4	5	5	5	I	ı	I	I	I	-	I	-
ZIOINE INIA	Classe C	വ	9	9	9	7	8	10	11	11	13	18	25	35	50	09	80	_
אוטא וע זי	Classe N	18	20	25	35	40	45	50	90	90	70	80	-	Ι	I	I	I	I
KE KADIAI	Classe K	18	20	25	35	40	45	50	60	90	70	80	100	120	140	160	180	200
LAIO - ERRO	Diametro esterno, mm iù di a (incl.)	30	50	80	120	150	180	250	265	315	400	500	630	800	1000	1200	1600	2000
ASSEIVID	Diametro più di		30	50	80	120	150	180	250	265	315	400	200	630	800	1000	1200	1600
COSCINETTO ASSEMBLATO - ERRORE RADIALE DI ROTAZIONE MASSIMO, PIL	Tipi di cuscinetto							: <u>:</u>	-	tipi di	0+00:00:00	כמארוובווס						

Classe C e B : usate principalmente nei cuscinetti per laminatoi Sendzimir





Tolleranze di accoppiamento per cuscinetti in pollici - applicazioni colli di cilindro


SEDE DEGLI ANELLI INTERNI

Scostamento dal diametro nominale (minimo) dell'anello interno del cuscinetto ed accoppiamento risultante, µm

Accoppia- mento risultante	26L 76L	51L 152L	76L 229L	102L 305L	127L 381L	178L 432L
Scostamento dal diametro nominale	+51 +76	+102 +152	+152 +229	+203	+254	+305
Tolleranza di produzione µm Class 4 Class 2	0 +25	0 +51	0 9/2+	1 1	1 1	l I
Tolleranza di µl Class 4	0 +25	0 +51	0 +76	0 +102	0 +127	0 +127
Diametro esterno Dimensioni mm ù di a (incl.)	304,800	009'609	914,400	1219,200	1524,000	
Diametro Dimens più di	0	304,800	009'609	914,400	1219,200	1524,000




Scostamento dal diametro nominale (minimo) dell'anello esterno del cuscinetto ed accoppiamento risultante, µm Cuscinetti in Classe 4 e 2 '' | SEDE DEGLI ANELLI ESTERNI



Accoppia- mento	risultante	51L	768	19L	127L	102L	152L	127L	177L	152L	203L	178L	228L	203L	305L	254L	406L	305L	208L	305L	259L
Scostamento dal diametro	nominale	-51	-76	9/_	-102	-102	-127	-127	-152	-152	-178	-178	-203	-203	-254	-254	-330	-305	-406	-305	-432
Tolleranza di produzion µm	Classe 2	0	+13	0	+25	0	+25	0	+25	0	+25	0	+25	0	+51	I	I	I	I	I	I
Tolleranza c µ	Classe 4	0	+13	0	+25	0	+25	0	+25	0	+25	0	+25	I	I	0	+76	0	+102	0	+127
Diametro interno Dimensioni mm	a (incl.)	76,200		101,600		127,000		152,400		203,200		304,800		009'609		914,400		1219,200			
Diametro Dimensi	più di	0		76,200		101,600		127,000		152,400		203,200		304,800		009'609		914,400		1219,200	



L = Libero



Tolleranze di accoppiamento per cuscinetti metrici - applicazioni colli di cilindro

SEDE DEGLI ANELLI INTERNI

Scostamento dal diametro nominale (massimo) dell'anello interno del cuscinetto ed accoppiamento risultante, µm

=	dell'an
ESTER	(massimo)
NELLI	diametro nominale (mass
EGLI AN	to dal diametro
EG	2
EDE DI	costamento

esterno del cuscinetto ed accoppiamento risultante, µm




Accoppia- mento	risultante	38L 75L	45L 90L	100L 155L	120L 185L	140L 216L	155L 242L	170L 267L	185L 293L	210L 330L	240L 400L	260L 450L	295L 530L	275L 530L	325L 600L
Scostamento dal diametro nominale		-50 -75	06- 09-	-120 -155	-145 -185	-170 -216	-190 -242	-210 -267	-230 -293	-260 -330	-320 -400	-360 -450	-425 -530	-425 -530	-475 -600
Scostamento dal diametro nominal		e7	e7	d7	quality 7										
Tolleranza di produzione	Classe N	-12 0	-15 0	-20 0	-25 0	-30 0	-35 0	-40 0	-45 0	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1
Tolleranza d produzione	Classe K	-12 0	-15 0	-20 0	-25 0	-30 0	-35 0	-40 0	-45 0	-50 0	08-	-100 0	-130 0	-150 0	-150 0
Diametro interno Dimensioni mm	a (incl.)	20,000	80,000	120,000	180,000	250,000	315,000	400,000	200'000	000'089	800,000	1000,000	1200,000	1250,000	1600,000
Diametr Dimens	più di	30,000	50,000	000'08	120,000	180,000	250,000	315,000	400,000	200'000	000'089	000'008	1000'000	1200,000	1250,000

L = Libero

Accoppia- mento	risultante	55L 25L	65L 30L	76L 36L	88L 43L	93L 43L	109L 50L	123L 56L	159L 62l	176L 68I	196L 76L	240L 80L	276L 86L	333L 98L	368L 98L	400L 110L	470L 120L
Scostamento da diametro nominale		+41	+49	+58	+68 +43	+68 +43	+79 +50	+88	+119	+131	+146	+160	+176 +86	+203 +98	+203 +98	+235	+270 +120
Scostan diametro		F6	F6	F6	F6	F6	F6	F6	F7	F7							
Tolleranza di produzione	Classe N	-14 0	-16 0	-18 0	-20 0	-25 0	-30 0	-35 0	-40 0	-45	-50 -50	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1
Tollera	Classe K	-14 0	-16 0	-18 0	-20 0	–25 0	-30 0	-35 0	-40 0	_45 0	-50 -50	08-	-100 0	-130 0	-165 0	-165 0	-200 0
Diametro esterno Dimensioni mm	a (incl.)	20,000	80,000	120,000	150,000	180,000	250,000	315,000	400,000	200'000	630,000	000'008	1000,000	1200,000	1250,000	1600,000	2000,000
Diametro Dimens	più di	30,000	50,000	000'08	120,000	150,000	180,000	250,000	315,000	400,000	500,000	000'089	800,000	1000'0001	1200,000	1250,000	1600,000

Tolleranze di accoppiamento per cuscinetti in pollici - applicazioni industriali



SEDE DEGLI ANELLI INTERNI

Scostamento dal diametro nominale (minimo) dell'anello interno del cuscinetto ed accoppiamento risultante, um


no rotante ello esterno assialmente	Accoppia- mento risultante	101F	51F	101F	51F	101F	51F	153F	51F	203F	51F	255F	51F	305F	51F
Anello esterno rotante Pulegge, anello esterno non bloccato assialmente	Scostamento dal diametro nominale	-76	-51	9/-	-51	9/-	-51	-102	-51	-127	-51	-153	-51	-178	-51
cionario o rotante gistrabile o montato ello esterno, pulegge, bloccato assialmente	Accoppia- mento risultante	63F	13F	76F	25F	76F	25F	127F	25F	178F	25F	229F	25F	279F	25F
Anello esterno stazionario o rotante Anello esterno non registrabile o montato in un coperchio porta anello esterno, pulegge, pulegge, anello esterno bloccato assialmente	Scostamento dal diametro nominale	-38	-13	-51	-25	-51	-25	9/-	-25	-102	-25	-127	-25	-152	-25
Anello esterno stazionario Anello esterno registrabile	Accoppia- mento risultante	25F	25L	25F	25L	25F	51L	25F	76L	25F	127L	25F	178L	25F	229L
Anello estern Anello estern	Scostamento dal diametro nominale	0	+25	0	+25	0	+51	+26	+76	+51	+127	+76	+178	+102	+229
o stazionario no flottante issialmente	Accoppia- mento risultante	26L	76L	26L	76L	26L	76L	51L	152L	76L	229L	102L	305L	127L	381L
Anello esterno stazionario Anello esterno flottante o bloccato assialmente	Scostamento dal diametro nominale	+51	+76	+51	+76	+51	+76	+102	+152	+152	+229	+204	+305	+254	+381
oduzione, µm	Classe 2	0	+25	0	+25	0	+25	0	+51	0	+76	I	ı	I	I
Tolleranza di produzione, µm	Classe 4	0	+25	0	+25	0	+25	0	+51	0	+76	0	+102	0	+127
Diametro esterno Dimensioni mm	a (incl.)	76,200		127,000		304,800		009'609		914,400		1219,200		I	
Diametro esterno Dimensioni mm	più di	0		76,200		127,000		304,800		009'609		914,400		1219,200	



F = Forzat

L = Libero

Tolleranze di accoppiamento per cuscinetti in pollici - applicazioni industriali




SEDE DEGLI ANELLI ESTERNI

Scostamento dal diametro nominale (minimo) dell'anello interno del cuscinetto ed accoppiamento risultante, µm

oi-	, urti	amento ante		64F	64F	76F	89F	102F	114F	127F	140F	152F	165F	178F	203F	216F	229F	241F	254F	267F	279F	292F	305F	318F	330F	343F	356F	381F	406F	431F
Albero rotante o stazionario	Sede rettificata o tornita, forti carichi, alte velocità o urti	Accoppiamento risultante		25F	13F	25F	38F	51F	64F	76F	89F	102F	114F	127F	101F	114F	127F	139F	152F	165F	178F	190F	203F	216F	228F	241F	254F	229F	203F	178F
ro rotante	de rettifica arichi, alt	nto dal ominale	Max	+64	+64	+76	+89	+102	+114	+127	+140	+152	+165	+178	+203	+216	+229	+241	+254	+267	+279	+292	+305	+318	+330	+343	+356	+381	+406	+431
Albe	Sec forti c	Scostamento dal diametro nominale	Min	+38	+38	+51	+64	+76	68+	+102	+114	+127	+140	+152	+152	+165	+178	+190	+203	+216	+229	+241	+254	+267	+279	+265	+305	+305	+305	+305
	_E	amento ante		38F					64F											25F								190F	252F	305F
otante	ata, carich urti modera	Accoppiamento risultante		12F					13F											127F								38F	48F	51F
Albero rotante	Sede rettificata, carichi costanti con urti moderati	Scostamento dal	Max	+38					+64											+127								+190	+252	+305
	8 8	Scostamento dal diametro nominale	Min	+25					+38											+76								+114	+150	+178
	ione	Classe 2	Max	+13					+25											+51								Ι	1	ı
	oroduz	Cla	Min	0					0											0								ı	ı	1
Diametro interno, mm	Tolleranza di produzione µm	Classe 4	Max	+13					+25											Ι								+76	+102	+127
o inter	70	Cla	Min	0					0											I								0	0	0
Diameti	nsioni m		a (incl.)	76,2	6'88	114,3	139,7	165,1	190,5	215,9	241,3	266,7	292,1	304,8	317,5	342,9	368,3	393,7	419,1	444,5	469,9	495,3	520,7	546,1	571,5	6'969	9'609	914,4	1219,2	ı
	Dimensioni mm		più di	0	76,2	6′88	114,3	139,7	165,1	190,5	215,9	241,3	266,7	292,1	304,8	317,5	342,9	368,3	393,7	419,1	444,5	469,9	495,3	520,7	546,1	5/1/2	6'969	9′609	914,4	1219,2

F = Forzato

Tolleranze di accoppiamento per cuscinetti metrici - applicazioni industriali




SEDE DEGLI ANELLI INTERNI Scostamento dal diametro nominale (massimo) dell'anello esterno del cuscinetto ed accoppiamento risultante, µm

	e e	Accoppia- mento	risultante		F 41F	F 50F	F 60F	F 62F	F 73F	F 76F	F 88F	F 90F	F 90F	F 93F	F 106F	F 109F	F 113F	39F 126F	43F 130F	F 144F	53F 150F	58F 166F	64F 172F	F 220F	F 225F	F 255F	F 265F	F 300F	F 310F
rotante	esterno sialmen	Acc			–20 8F	-25 11F	-30 14	-32 16F	–38 20F	-41 23	-48 28F	-50 30F	.50 25F	-53 28F	-60 30F	-63 33F	-67 37F	-74 39	-78 43	–87 47F	-93 53			-150 100F	55 105	75 95F	35 105F	10 110	20 120
Anello esterno rotante	Pulegge, anello esterno non bloccato assialmente	ento dal nominale	Min		-41	-20	- 09-	62	-73 -	9/-	-88	- 06-	- 06-	63	-106 -	-109	-113 -	-126 -	-130 -	-144 -	–150 –	-166 -103	-172 -109	-220 - 11	-225 -155 105F 225F	-255 -175	-265 -185	-300 -210 110F 300F	-310 -220 120F
Anel	Puleg non bl	Scostamento dal diametro nominale			R7	R7	D7	2	R7	2	P7	2	P.7			R7				B7	2	B7		D7	2	R7	2	R7	2
	ntato in un gge, anello ente	Accoppia- mento	risultante		2F 35F	3F 42F	7F 51F		4F 59F		384 J8		3F 48F			3F 79F		1F 88F		1F 98F		108F		28F 148F	5	8F 168F	5	0F 190F	-
te	Anello esterno non registrabile o montato in un coperchio porta anello esterno, pulegge, anello esterno non bloccato assialmente	<u> </u>	Ma Va	IVIGA	-14	-17	51 _ 21	- 7_	59 –24	-	-28	2	-28	77		-33		78-	000	-41	-	-45	dž	26 87 - 317		887	3	-190 -100	
o rotan	sterno non lo porta an sterno non	Scostamento dal diametro nominale	- E	2	-35	-42	-	-	٦)	89		-68			-79		α		86		-108				-168			
azionaric	Anello e coperch e	Scos			P7	P7	D7		P7		D7		P7			P7		P7		P7		P7		D7		P7		P7	
Anello esterno stazionario o rotante		Accoppia- mento	risultante	24L 9F		28L 11F 34L 12F			40L 13F		46L 14F		51L 14F		60L 16F		71L 16F		79L 18F		88L 20F		85L 35F		120L 40F		145I 45F		
Anello	Anello esterno registrabile	dal inale	Z Z		+12	+14	4		+22		70+		70+			+30		754		+30		+43		+35		+40	-	+45	2
	Anelli	Scostamento dal diametro nominale	Min		6-	<u>_</u>	_17	7	173	2	_14	-	-14	_		-16		_14	2	178	2	_20	720	1 2 7	5	-40	2	-45	-
	Scosta				J7	J7	7	ò	17	5	17	ò	17	ò		J7		7	ò	71	ò	17	ò	127		157	9	157)
onario	ante ante	Accoppia- mento	risultante		40L 7L	48L 9L	561 101		651 121		741 141		791 141			91L 15L		171 171		1591 621		1761 681		1961 761	1,01	2401 801		198 1920	1
Anello esterno stazionario	Anello esterno flottante o bloccato assialmente	nto dal ominale	Min	_	+7 +28	+9 +34	±10 ±40	2	+12 +47	1	+14 +54	<u>-</u>	+14 +54	† †		+15 +61		17 +60	17 +07	+62 +119	-	+68 +131	0 + 13	176 +146	-	+80 +160	-	+86 +176	2
Anello	Anello o bloc	Scostamento dal diametro nominale			C2	C2	7.5	ò	72)	72	ò	72	ò		<u>G7</u>		7.5	ò	F7		F7		F7		F7 -		F7	
	ione	Classe N	× 2 2	IVIGA	0	0	C	>	C)	C)	C)		0		C)	C	>	C	>	C)	ı		I	
	Tolleranza di produzione µm	Clas	Z Z	III	-12	-14	14	2	2,00	2	-20	2	_25	7		-30		2 7	r F	_40	P	-45	î Î		2	I		I	
OU.	eranza c p	Classe K	Max	INIGN	0	0 0		>	C	>	C	>	C	>	0			c	>	0		C	>	C	>	C		C	,
Diametro esterno		Clas	Min Class		-12	-14	17	2	-18		-20		-25		-30			-2F	i I	_40	P	-45		120	9	180	3	-100	
Diame	sioni n		(July)	d (IIICI.)	30	20	99	80	100	120	140	150	160	180	200	225	250	280	315	355	400	450	200	260	630	710	800	006	1000
	Dimensioni mm		- - - - - - - - - - - - - - - - - - -	5 50	18	30	50	92	80	100	120	140	150	160	180	200	225	250	280	315	355	400	450	200	260	630	710	800	006



F = Forzato L = Libero




Tolleranze di accoppiamento per cuscinetti metrici - applicazioni industriali

SEDE DEGLI ANELLI ESTERNI Scostamento dal diametro nominale (massimo) dell'anello interno del cuscinetto ed accoppiamento risultante, µm

metro nominale Min Max +12 +23	Max +23 +28 +33 +45 +45	Max +23 +28 +33 +39 +45 +468 +106 +109	Max +23 +28 +33 +39 +45 +45 +68 +106 +109 +113 +1130 +144 +144 +144	H23 +28 +28 +33 +39 +45 +45 +106 +106 +113 +113 +1144 +1144 +1150 +1166 +1150	H23 +23 +28 +33 +39 +45 +45 +106 +106 +113 +1130 +1144 +1144 +1150 +1166 +1160 +1172 +1194 +1194	Ax
30F n6	30F n6 37F n6 45F n6 55F n6	30F n6 33F n6 45F n6 55F n6 55F r6	30F n6 33F n6 45F n6 55F n6 65F p6 76F r6 113F r6 +	33F n6 37F n6 45F n6 55F n6 65F p6 113F r6 125F r6	33F n6 37F n6 55F n6 55F n6 113F r6 125F r6 125F r6	33F n6 37F n6 55F n6 55F n6 113F r6 125F r6 210F r7
30F	30F 33F 37F 45F 55F	33F 37F 45F 55F 65F	30F 33F 45F 55F 65F 65F 87F 113F	30F 33F 37F 45F 65F 65F 87F 113F	30F 33F 45F 55F 65F 65F 113F 113F	30F 33F 45F 55F 65F 65F 113F 125F 125F 210F
ď	8 4 11 11 13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	9F 11F 13F 15F 17F	9F 11F 13F 15F 20F 37F 1	9F 11F 13F 17F 20F 37F 1	9F 11F 13F 17F 20F 37F 1 40F 1	9F 11F 13F 15F 17F 20F 20F 20F 20F 20F 20F 20F 20F 20F 20
121	+25 +30 +35	+25 +30 +40 +40	+25 +30 +35 +40 +46 +73	+25 +30 +35 +40 +46 +52 +73	+25 +30 +35 +40 +46 +46 +80 +88	+25 +30 +35 +40 +46 +46 +46 +73 +130
	+ +	+ + + + +	+ + + + + +	+ + + + + + +	+ + + + + + +	+ + + + + + + + +
		-25 0 -30 0				
	180	200 225 -				
30 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	U(. L	180 200 225	200 200 225 250 280 315 355	200 200 225 250 280 315 400 400	200 200 225 250 280 315 315 400 400 500 500	180 200 225 225 280 315 315 400 450 560 630








TTHDSX / TTHDSV

"Utilizzati principalmente nei sistemi di viti di pressione dei laminatoi"



Informazioni generali

- si possono avere configurazioni diverse, con la pista dell'anello inferiore piana,
- per il TTHD con la superficie superiore piana, si suggerisce di consultare il "Manuale Tecnico" Timken,
- i cuscinetti TTHD possono essere forniti con o senza gabbia.





TIMKEN

Note:

Altri tipi di cuscinetti reggispinta TTHD sono riportati nel "Manuale Tecnico" Timken,

_ D_top__

SV/

Fig. 2: TTHDSV

Fig. 1: TTHDSX


2 2

Qualsiasi altra dimensione può essere presa in considerazione per soddisfare le vostre nuove esigenze, # senza foro nell'anello inferiore.

ے ہ

XX/

TTHDSX - TTHDSV





1.5 1.5		_																			
Article	Serie del cuscinetto		Т9030	EX9440	1911	T911	1911	T1011	T1011	T1011	T1011	19250	T9250	19250	T9250	19250	T1120	18920	T17020	T12040	
American America	Massa ka		194	162	164	148	169	218	199	199	226	257	266	265	253	222	308	*	1260	2532	
Archinology Dimension Irritations Archinology Arc		Figura 2 SV	932,000	635,000		932,000		635,000	635,000	635,000		558,800				641,350					
Anello B. 2000 Anello ARE, 600 T 482, 600 <	mı	Figura 1 SX			1295,400		895,350				1066,800		1295,400	1295,400	1295,400		1308,100	1422,400	2000,250	2000,250	
Anello B. 2000 Anello ARE, 600 T 482, 600 <	Dimensioni, m	D_3	203,200	177,800	177,800	203,200	152,400	203,200	203,200	203,200	127,000	203,200	152,400	152,400	152,400	203,200	152,400	177,800	254,000	304,800	
Anello Dimensioni, mm Dimensioni, mm Anello Bullone Superiore Dipo T T,1 T,2 Cassiale 482,600 482,600 166,000 126,210 11050000 482,600 482,600 146,050 126,210 11050000 482,600 482,600 146,050 106,380 13900000 482,600 482,600 114,050 106,380 10850000 482,600 482,600 114,050 106,380 10850000 539,750 188,750 152,240 10850000 539,750 158,750 117,480 13750000 546,100 549,275 158,750 117,480 13750000 546,100 549,275 155,575 179,370 16050000 546,100 546,100 168,275 179,370 16050000 646,100 546,100 168,275 179,370 179,50000 546,100 546,100 168,275 174,610 16050000 635,000 638,175 177,800 226,0000 939,800 <		D ₂	428,620	428,620	419,100	428,620	444,500	406,400	434,980	434,980	447,680	431,800	457,200	457,200	457,200	457,200	482,600	508,000	762,000	009'666	
Anello linferiore superiore Dione T T T T T T T T T T T T T T T T T T T		D,			457,200				495,300	495,300	208,000	208,000	208,000	208,000	208,000	520,700	571,500	296,500	714,400	009'666	
Anello Anello Inferiore superiore B _{Dop} T T T ₁ 482,600 482,600 146,050 146,050 482,600 146,050 149,255 174,620 1546,100 546,100 171,450 155,575 179,370 1546,100 549,275 155,575 179,370 1546,100 549,275 155,575 179,370 1546,100 549,275 155,575 179,370 164,000 144,075 146,250 206,380 143,000 1146,175 317,500 206,380 143,000 1146,175 317,500 393,700	Capacità, N	C assiale	11050000	13900000	10850000	10850000	10850000	13750000	13750000	13750000	13750000	16050000	16050000	16050000	16050000	16050000	17950000	22600000	44400000	73000000	
Anello Anello Anello Inferiore Superiore Dione T T T T T T T T T T T T T T T T T T T		T_2	126,210	106,380		106,380		122,240	117,480	117,480		111,120				124,610					
Anello Anello Inferiore Superiore Diop Ag2,600 482,600 482,600 482,600 482,600 482,600 482,600 482,600 482,600 482,600 482,600 482,600 482,600 482,600 482,600 539,750 539,750 539,750 539,750 539,750 539,750 546,100 546,100 546,100 546,100 546,100 546,100 546,100 546,100 546,100 546,100 546,100 546,100 546,100 546,100 549,775 1143,000 1146,175		T			152,400		152,400				174,620		179,370	179,370	179,370		187,320	206,380	304,800	393,700	
Anello Inferiore 482,600 482,600 482,600 482,600 482,600 482,600 482,600 482,600 539,750 539,750 546,100 546,100 546,100 546,100 635,000 635,000 635,000 61143,000 11143,000	i, mm	⊢	166,000	146,050	131,762	146,050	114,300	158,750	158,750	158,750	149,225	171,450	155,575	155,575	155,575	168,275	161,925	177,800	260,350	317,500	
	Dimension	Aneilo superiore D _{top}	482,600	482,600	482,600	482,600	482,600	539,750	539,750	539,750	539,750	546,100	549,275	549,275	549,275	546,100	603,250	638,175	942,975	1146,175	
# 168,275 228,600 228,600 228,600 254,000 254,000 254,000 234,950 139,700 139,700 139,700 139,700 139,700 304,800 304,800		Anello inferiore D	482,600	482,600	482,600	482,600	482,600	539,750	539,750	539,750	539,750	546,100	546,100	546,100	546,100	546,100	603,250	635,000	939,800	1143,000	
		þ	#	168,275	228,600	228,600	228,600	254,000	254,000	254,000	254,000	234,950	139,700	139,700	234,950	234,950	279,400	168,275	431,800	304,800	








TDIK

"Utilizzati nelle posizioni assiali di cilindri di lavoro in presenza di elevati carichi assiali, o nelle posizioni assiali di cilindri di appoggio se necessario".



Informazioni generali

R Raggio di raccordo massimo per l'albero,

d_a Diametro dello spallamento dell'albero,

r Raggio di raccordo massimo per l'alloggiamento,

D_b Diametro dello spallamento dell'alloggiamento da usare anche

per il gioco della gabbia,

A_b Gioco assiale della gabbia,Gabbia S = stampata, P = a perni,

Chiavetta Nota che per la Fig. 3, "b" può

essere uguale a zero,

BUR Cilindri di appoggio,

WR Cilindri di lavoro,

Utilizzo BUR = consigliati come cuscinetto

assiale nei cilindri di appoggio su Morgoil,

WR = consigliati come cuscinetto assiale nei cilindri di lavoro.

000

8 4

per posizioni assiali

Note:

Tutte le serie possono essere previste con un sistema di molle integrate nelle coppe,
Qualsiasi altra dimensione può essere presa in considerazione per soddisfare le vostre nuove esigenze.

Figura 4

Figura 3

Figura 2

Figura 1

Radius rk

σ

۵ ۵

		Dimensioni, mm	oni, mm		1 x 10 ⁶ cicli		Capacità, N 	ı, N 90 x 10 ⁶ cicli	icli	Assiale		Dimer	Dimensioni, mm		Gabbia		Dimensioni, mm Chiavetta	ıi, mm tta	Š ⁻	Massa kg	Serie del cuscinetto	Utilizzo suggerito	Figu
	Ф	Q	⊢	В	C ₁₍₁₎	Ф	>	C _{a90} C ₉₀₍₁₎	¥	$\begin{vmatrix} \text{statica} \\ \text{C}_{a0} \end{vmatrix}$	~	da	<u>-</u>	O		—	q	b ₁ r	논				
	63,500	63,500 140,030 66,090	060'99	62'686	158000	0,87	69'0	60900 41100	19'0 (487000	0 2,3	78	,9 2,3	117,0	S					വ	78000	WR	←
	127,000	127,000 228,600 160,338 151,244	160,338	151,244	348000	0,74	0,81	114000 90200	62'0 (1040000	0 1,5	144,0	3,3	197,0	S					22	97000	WR	_
-	1160,000	1160,000 343,000 160,000 160,000	160,000	160,000	960400	0,55	0,74	345000 249000	0,72	3310000	3,3	190'0	3,3	280,0	S	30'00		25,00		*	Н936300	WR	3
	215,900	330,200	193,675 193,675	193,675	000589	0,55	1,09	168000 178000	1,06	2140000	3,3	238,0	3,3	300'0	S					53	0066	WR	_
	215,900	215,900 355,600 127,000 130,175	127,000	130,175	703000	0,59	1,02	184000 182000	66'0 (2440000	6,4	249,0	3,3	318,0	S					20	00096	WR	
	228,600	228,600 431,800 158,750 158,750	158,750	158,750	1090000	0,88	89'0	427000 282000	99'0 (4130000	6,4	271,5	6,4	375,0	ط					102	113000	WR	_
	260,350	260,350 419,100 158,750	158,750	155,575	1100000	9'0	66'0	296000 286000	16'0 (3540000	0 3,3	289,0	3,3	376,0	S					08	435000	WR	—
	260,350	260,350 444,500	196,850 196,850	196,850	1580000	0,55	1,10	383000 410000	1,07	4250000	6,4	295,5	3,3	399,0	ط				·	120	823000	WR	—
	279,400	279,400 482,600	177,800	177,800	*	*	*	*	*		*		*	*	*					*	*	WR	*
	276,225	276,225 381,000	95,250	88,900	454000	0,58	1,03	117000 118000	00'1 (1600000	0 3,3	297,0	3,3	354,0	S					29	89000	WR	_
-	4300'000	†300,000†460,000 180,000 180,000	180,000	180,000	1340000	0,82	0,73	484000 346000	0,71	5970000	0 2,5	330'0	*	*	S	51,30	7,50	25,40	ı	*	HM957500	WR	3
-	4300'000	†300,000†480,000 180,000 180,000	180,000	180,000	1340000	0,82	0,73	484000 346000	0,71	5970000	0 2,5	330,0	4,1	427,0	S	51,30	7,50	25,40	1	120	HM957500	WR	3
	305,000	305,000 559,948 200,000 169,977	200'000	169,977	1570000	1,09	0,55	760000 407000	0,54	8180000	0 3,3	348,5	5 2,0	479,0	۵					205	HM959300	BUR	_
	305,000	559,867	170,434 169,977	169,977	1520000	0,87	69'0	583000 393000	19'0 (6130000	0 3,3	346,0	1,5	485,0	۵				·	171	HM959600	BUR	_
	305,034	305,034 559,816 199,263 200,000	199,263	200'000	1470000	1,09	0,55	713000 382000	0,54	7470000	0 3,3	348,0	3,3	478,0	S	20'80	25,40	39,67		500	HM959300	BUR	3
	305,034	499,948	200,025	200'002	1330000	0,87	69'0	512000 345000	19'0 (6410000	0 3,3	346,0	6,4	442,0	S	51,31	17,45	34,92	8,15	146	HM959700	BUR	3 &
	317,754	317,754 499,948	200,025 200,025	200'002	1140000	1,17	0,51	594000 296000	0,50	6440000	6,4	348,0	6,4	438,0	۵					*	M959400	BUR	_
	365,608		514,350 140,000 144,000	144,000	987400	0,74	0,81	324000 256000	62'0 (4800000	0 2,5	389,9	4,1	468,1	S	40,00		20,00		16	*	WR	3
•																							



																				TIMKEN [*]
Figura		2	2	3 & 4	_	284	*	*	—	*	3	က	2	*	က	—	—	3	2	
Utilizzo suggerito		WR	WR	BUR	BUR	BUR	WR	WR	WR	WR	WR	BUR	BUR	BUR	BUR	WR	BUR	BUR	BUR	
Serie del cuscinetto		M966700	M966700	M969200	008696W	M969800	*	*	LM869400	*	*	LM974500	LM974500	LM975300	LM975300	LL876400	LM881200	LM982400	LM985000	
Massa kg		154	165	314	257	257	*	*	92	*	*	275	287	*	265	52	707	356	998	
	논			11,25		11,28														
ni, mm etta	p ₁			44,45							20,00	47,63			38,10					
Dimensioni, mm Chiavetta	q	11,70	11,70	19,05		19,05						20,62	19,05		17,45				22,00	
	Ţ	32,00	32,00	64,29		20,80					40,00	20'80	50,80		20,80				75,90	
Gabbia		S	S	S	S	Д	*	*	S	*	S	S	Д	۵	S	S	Д	S	Д	
	ο°	513,0	513,0	573,0	285,0	585,0	*	*	537,0	*	*	0'899	9,599	675,0	0'529	9999	873,0	*	1010,0	
ni, mm	_	6,4	6,4	0'9	6,4	6,4	*	*	3,3	*	3,3	3,3	3,3	4,8	4,8	3,3	6,4	3,3	0'9	
Dimensioni, mm	d_a	421,0	421,0	456,0	446,0	446,0	*	*	453,0	*	*	534,0	531,0	*	552,0	976,0	684,0	*	852,0	
	~	2,0	2,0	3,0	3,3	3,3	*	*	1,5	*	3,3	3,3	6,4	3,3	3,3	7,5	3,3	6,4	1,5	
Assiale	Cao	8180000	8180000	12900000	0000606	10000000	*	*	4470000	*	5340000	0000896	10200000	12700000	11700000	3240000	15900000	19900000	30500000	
=	\checkmark	08'0	08'0	0,64	19'0	0,67	*	*	1,07	*	1,24	0,75	0,75	0,67	0,67	1,07	1,01	0,67	0,75	
, N 90 x 10 ⁶ cicli	C _{a90} C ₉₀₍₁₎	561000 448000	561000 448000	879000 559000	707000 477000	757000 511000	*	*	1,10 292000 312000	*	334000 414160	740000 554000	773000 578000	863000 582000	815000 550000	185000 198000	1140000 1160000	0,69 1060000 710000	0,77 16400001230000	
Capacità, N	>-	0,82	0,82	9,0	69'0	69'0	*	*	1,10	*	1,27	0,77	0,77	69'0	69'0	1,10	1,04	0,69	1 77,0	
	Ф	0,73	0,73	0,92	0,87	0,87	*	*	0,55	*	0,47	0,78	0,78	0,87	0,87	0,55	0,58	0,87	0,78	
1 x 10 ⁶ cicli	C ₁₍₁₎	1730000	1730000	2150000	1840000	1970000	*	*	1210000	*	1597500	2140000	2230000	2250000	2120000	764000	4480000	2738600	4740000	
	В	000'081	000'007	240,000	000'007	000'007	000'000	000'007	133,350	000'091	000'091	000'000	300,000	000'002	200'002	92,075	304,800	234,950	000'008	
mm 'i	⊢	180,000 180,000	000'00	10,335 2	79,263 2	3 000'00	000'00	2 000'00	36,525	30,000 1	0000'0	199,263 200,000	, 000,00	733,425 200,000 200,000	733,425 200,025 200,025	95,250	74,800	227,838 2	000'00	
Dimensioni, mm	Q	31 000'(0000'(7,834 24	9,950 19	7,950 20	5,000 20	0,000 20	1,500 13	0,000 16	5,000 16		3,425 20	3,425 20	3,425 20	660,400	3600 30		00'00	
Din] p	1390,000 570,000	1390,000 570,000 200,000 200,000	399,948 649,834 240,335 240,000	400,000 649,950 199,263 200,000	399,964 649,950 200,000 200,000	†420,000†595,000 200,000 200,000	†430,000†600,000 200,000 200,000	431,800 571,500 136,525 133,350	†445,000†600,000 160,000 160,000	†482,000†655,000 160,000 160,000	482,600 733,425	482,600 733,425 200,000 200,000	508,000 733	509,948 733	258,800 660	635,000 939,800 304,800 304,800	008'680 008'589	1800,00011100,00 300,000 300,000	








TTDWK

"Utilizzati principalmente nella posizione assiale di cilindri di lavoro in presenza di carichi assiali molto elevati che non possono essere sopportati da un cuscinetto a rulli conici di tipo convenzionale".



Informazioni generali

- Fig. 1: anello centrale fornito con scanalature per l'olio nelle facce,
- assemblaggi TTDWK possono essere previsti con un distanziale esterno per definire il gioco interno del cuscinetto,
- **R** Raggio di raccordo massimo per l'albero,
- **d**_a Diametro dello spallamento dell'albero,
- Raggio di raccordo massimo per l'alloggiamento,
- **D**_b Diametro dello spallamento dell'alloggiamento.





TIMKEN[®]

	Serie de cuscinetto	T660	T8010	T10250	T13200	*
	Massa kg	*	*	*	92	*
m a a .		r ₁	ı	I	16,0	T.
ssere presa e le vostre il valore ta Timken.	Chiavetta	۹	1	I	ı	20,0
		30,0	ı	I	40,0	40,0
dimensi done per ze, ione in Ingegner	Dimensioni, mm ggiamento	D _b	260,4	355,6	440,0	525,0
Note: Qualsiasi altra dimensione può e in considerazione per soddisfar nuove esigenze, †la dimensione indicata è massimo, * contattare l'Ingegnere di Vendi	Dimensioni Alloggiamento	3,3	2,0	2,0	4,1	0,6
NO Qui ii m ii	<u> </u>	d _a 162,0	235,0	304,8	400,0	200'0
	Albero	٦ 2,7	4,8	7,1	13,0	2,0
	Assiale statica	C _{a0} 6510000	11900000	21600000	15600000	*
Figura 3	Capacità, N 90 x 10 ⁶ cicli	C _{a90} 494000	740000	1445000	941000	928500
	1 x 10 ⁶ cicli	C _{a1}	2850000	5570000	3630000	3280000
2 - b		B 55,000	152,400	222,250	110,000	1160,000
Figura 2	Ш	T 130,000	152,400	222,250	230,000	170,000
E P P P P P P P P P P P P P P P P P P P	Dimensioni, mm	D _m 304,800	406,400	533,400	280,000	654,100
		D _o 293,000	407,415	542,035	000'009	0092/900
D n		d 142,000	203,200	260,350	360,000	1482,000
E 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1						






ZSPEXX - TNASWH

"Utilizzati nei laminatoi Sendzimir come rullo di appoggio"

(versione a rulli conici solo con viscosità dell'olio adeguata Consultare l'Ingegnere di Vendita Timken)



Informazioni generali

Tolleranza sullo spessore dell'anello esterno/anello interno

4 µm massimo

Tolleranze sull'alesaggio e diametro esterno

0/+ 0,013 mm fino a 304,800 mm 0/+ 0,025 mm oltre 304,800 mm 0/0,025 mm

Tolleranza sulla larghezza

0/+ 0,025 mm

Precisione

Errore di rotazione inferiore 7 µm





TIMKEN[®]

ZSPEXX TNASWH

Qualsiasi altra dimensione può essere presa in considerazione per soddisfare le vostre	nuove esigenze,	†la dimensione indicata è il valore	massimo,	* contattare l'Ingegnere di Vendita Timken,	# cuscinetto senza gabbia.
				ت	

Note:

Fig. 2 : TNASWH


Fig. 1 : ZSPEXX

Ω

Figur			2	2	2	2	_	—	2	2	_	2	
Serie del cuscinetto			435	385	635	H221600	RZ-23AB#	RZ-23AA	HH229000	HH228300	RZ-22AA	EH239500	RZ:21AA
		\checkmark	2,06	1,65	1,61	1,74	I	I	1,76	1,82	I	1,76	1
		C _{a90}	14800	15100	34700	94900	I	I	119000	125000	I	234000	1
	90 x 10 ⁶ cicli	C ₉₀₍₃₎	I	I	I	I	220630	206110	I	I	412730	I	542880
	6	C ₉₀₍₂₎	53000	43500	97400	197000	I	1	362000	396000	I	717000	1
Capacità, N		C ₉₀₍₁₎	30500	25000	25900	113000	I	1	208000	227000	I	412000	
-		Υ2	3,53	2,85	3,00	3,00	I	I	3,13	3,13	I	3,02	ı
		Υ1	2,37	1,91	2,02	2,02	I	I	2,10	2,10	ı	2,03	1
	cicli	Ф	0,28	0,35	0,33	0,33	I	I	0,33	0,32	I	0,33	1
	1 x 10 ⁶ cicli	C ₁₍₃₎	I	ı	ı	1	851000	795000	ı	1	1592000	I	2094000
		C ₁₍₂₎	204430	167790	375690	759870	I	1	1396310	1527450	I	2765620	
		В	66,675	52,070	89,840	119,855	119,939	119,939	160,000	172,496	172,618	223,830	170,993
Dimensioni, mm		⊢	63,094	49,896	87,889	117,000	119,974	119,974	157,998	169,321	172,616	220,665	171,016
Dimensi		О	120,000	1120,000	140,000	224,996	224,996	224,996	4300,000	4300,000	4300,000	406,400	406,400
		р	44,450	155,000	470,000	366'66	366'66	366'66	130,000	1130,000	130,000	179,984	179,984
Tipo di	laminatoio		ZR-24	ZR-24	ZR-33	ZR-23	ZR-23	ZR-23	ZR-22	ZR-22	ZR-22	ZR-21	ZR-21



TDIT - TNAT



Informazioni generali

R Raggio di raccordo massimo per l'albero,

 $d_a o d_b$ Diametro dello spallamento dell'albero,

Raggio di raccordo massimo per l'alloggiamento,

Diametro dello spallamento dell'alloggiamento da usare anche D_a o D_b

per il gioco della gabbia,

Gioco assiale della gabbia, A_a o A_b

S = stampata ; P = a perni Gabbia

Alesaggio Diametro d = alesaggio massimo.





TDIT - TNAT

Qualsiasi altra dimensione può essere presa in considerazione per soddisfare le vostre nuove esigenze,

d_b

D_a d_b

 σ^{a}

ď

Fig. 2 : TNAT

Fig. 1 : TDIT

†la dimensione indicata è il valore massimo,

Timken.
Vendita '
l'Ingegnere di
contattare

Dimensioni, mm	Dimensioni, mm	ioni, mm				-1	I x 10 ⁶ cicli	in		Capacità, N	à, N 90 x 10 ⁶ cicli	s cicli		Statica		Dimensioni, mm	ni, mn	_	Gabbia	ia Massa kg	Serie del cuscinetto	证 ———
Conicità D T B C $C_{1(2)}$ e Y_1)	T B C $C_{1(2)}$ e Y_1	B C $C_{1(2)}$ e Y_1	C C ₁₍₂₎ e Y ₁	C ₁₍₂₎ e Y ₁	e Y ₁	\ \				C ₉₀₍₁₎	C ₉₀₍₂₎	C _{a90}	~	C ₀₍₂₎	R	da-d _b	r D _a -l	D _a -D _b A _a -A _b	9 P			
1:19,2 168,275 95,250 95,250 427000 0,47 1,43	95,250 95,250 427000 0,47	95,250 427000 0,47	427000 0,47	0,47	0,47		1,43		2,14	63500	111000	51200	1,24	772000	8′0	112,0	3,3 1	149,0	S 2,0	∞	675	
1:12 190,500 117,475 127,000 860000 0,33 2,02	117,475 127,000 0,33	127,000 860000 0,33	860000 0,33	0,33	0,33		2,02		3,00	128000	223000	73400	1,74	1384000	8′0	116,1	3,3 1	171,0	8,0 S	15	HH221400	
1:19,2 190,500 107,950 111,125 586000 0,42 1,62	107,950 111,125 586000 0,42	107,950 111,125 586000 0,42	586000 0,42	0,42	0,42		1,62		2,42	87300	152000	62200	1,40	1086000		126,0	3,3 1	0'1/1	S 2'9	E	71000	
1:12 182,562 76,200 76,200 432000 0,31 2,21	76,200 76,200 0,31	76,200 432000 0,31	432000 0,31	0,31	0,31		2,2	_	3,29	64300	112000	33600	1,91	000986		134,9	3,3 1	, 0,891	4,5 S	7	48200	
1:12 196,850 101,600 101,600 85,725 593000 0,34 1	101,600 101,600 85,725 593000 0,34	101,600 101,600 85,725 593000 0,34	101,600 85,725 593000 0,34	593000 0,34	0,34		-	1,96	2,92	88200	154000	52000	1,70	1250000	3,5	146,0	0,8	0'061	S 2'9	E	67300	
1:12 203,200 92,075 92,075 593000 0,34	92,075 92,075 593000 0,34	92,075 593000 0,34	593000 0,34	0,34	0,34			1,96	2,92	88200	154000	52000	1,70	1250000	. 2,1	143,0	3,3 1	, 0,581	4,0 S	=	67300	
1:12 215,900 123,825 123,825 616000 0,49 1	123,825 123,825 616000 0,49	123,825 616000 0,49	616000 0,49	0,49	0,49			1,38	2,06	91700	160000	76500	1,20	1228000	7,5	148,1	3,3 1	0'961	5,5 S	14	74000	
1:12 200,025 77,788 74,612 462000 0,34	77,788 74,612 462000	74,612 462000	462000			0,34		2,01	2,99	00889	120000	39600	1,74	1120000	. 8'0	150,9	3,3 1	. 0′581	3,5 S	∞	48600	
1:12 222,250 100,010 100,010 76,200 607000 0,33 2	100,010 100,010 76,200 607000 0,33	100,010 100,010 76,200 607000 0,33	100,010 76,200 607000 0,33	607000 0,33	0,33		2	2,03	3,02	90400	157000	51500	1,76	1336000	3,5) 6'891	0,8 2	213,0	9,5 S	14	M231600	
1:12 241,300 133,350 132,334 830000 0,44	133,350 132,334 830000 0,44	133,350 132,334 830000 0,44	830000 0,44	0,44	0,44		•	1,53	2,27	124000	215000	93600	1,32	1620000	. 2,1	162,6	3,3 2	215,0	5,5 S	22	82000	
1:12 222,250 84,138 84,138 607000 0,33	84,138 84,138 607000	84,138 607000	000009			0,33		2,03	3,02	90400	157000	51500	1,76	1336000		. 9′491	1,5	, 0′202	4,5 S	12	M231600	
1:12 254,000 120,650 120,650 120,650	120,650 120,650 1060000	120,650 1060000	1060000			0,41		1,66	2,47	158000	276000	110000	1,43	2060000	. 2,1	6'691	3,3	327,0	S 0'8	25	00066	
1:12 269,875 146,050 146,050 146,050 0,33	146,050 146,050 1470000	146,050 146,050 1470000	1470000			0,33		2,03	3,02	218000	380000	124000	1,76	3040000	. 2,1	184,4	3,3 2	244,0	*	35	H234600	
1:12 288,925 158,750 158,750 1060000 0,47	158,750 158,750 1060000	158,750 158,750 1060000	1060000			0,47		1,44	2,15	159000	276000	127000	1,25	2140000		1,861	3,3 2	259,0 10	10,5 S	33	94000	
1:12 288,925 111,125 111,125 984000 0,36	111,125 111,125 984000 0,36	111,125 111,125 984000 0,36	984000 0,36	98'0	98'0	98'0	-	1,89	2,81	147000	255000	89700	1,63	2120000	7,5	212,1	3,3 2	265,0	× ×	26	82700	
1:12 365,049 158,750 152,400 1880000 0,40	158,750 152,400 1,400	158,750 152,400 1,400	1880000 0,40	0,40	0,40		•	1,68	2,50	280000	488000	193000	1,45	3640000	3,3	217,9	3,3 3	329,0	4,5 S	73	420000	
1:12 282,575 87,312 87,312 684000 0,51	87,312 87,312 684000	87,312 87,312 684000	684000			0,51		1,33	1,97	102000	177000	88700	1,15	1752000	8'0	215,9	3,3 2	360,0	5,0 S	19	00619	
1:12 317,500 184,150 184,150 184,150 0,52	184,150 184,150 1180000	184,150 184,150 1180000	1180000			0,52		1,29	1,92	175000	306000	157000	1,12	2580000	1,5	227,1	3,3 2	386,0	8,5 S	45	93000	



																					TIN	IKEN.
Figura		—	2	—	2	—	—	—	-	—	2	—	—	2		—	2	—	-	2	—	2
Serie del cuscinetto		M244200	M244200	M249700	M249700	LM451300	128000	M255400	HM256800	HH258200	HM256800	HM261000	HM265000	HM261000	HM262700	LM263100	HM262700	HM265000	HM266400	HM266400	M268700	M268700
Gabbia Massa kg)	32	*	46	46	30	77	63	75	218	73	76	164	76	113	22	*	137	158	*	197	*
Gabbia		S	S	S	S	S	S	Д	Д	ط	۵	ط	ط	ط	۵	S	۵	ط	۵	ط	Д	ط
	a-A _b	6,5	12,0	7,5	13,5	1,0	4,0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
٤	D _a -D _b A _a -A _b	293,0	300,0	335,0	343,3	335,0	379,0	379,0	394,0	448,0	403,0	439,0	487,0	449,0	456,0	434,0	467,0	487,0	201/0	519,0	548,9	561,0
oni, m	ار م	3,3	7,5	3,3	1,5	3,3	3,3	3,3	3,3	6,4	1,5	3,3	6,4	1,5	3,3	3,3	1,5	6,4	6,4	1,5	6,4	1,5
Dimensioni, mm	d _a -d _b	235,0	249,9	270,0	278,1	280,9	307,1	309,9	322,1	335,3	334,0	357,1	373,9	366,0	367,0	377,0	383,0	394,0	406,9	423,0	441,0	459,0
	œ	1,5	6,4	1,5	3,3	1,5	3,3	3,3	3,3	3,3	6,4	3,3	3,3	6,4	3,3	1,5	6,4	3,3	3,3	6,4	3,3	6,4
	Statica C ₀₍₂₎	2740000	2740000	3700000	3700000	3020000	3320000	5040000	5540000	11300000	5540000	6920000	0000898	6140000	7520000	4540000	7520000	0000898	9460000	9480000	11100000	11100000
-	······································	1,76	1,76	1,76	1,76	1,62	1,51	1,73	1,73	1,76	1,73	1,74	1,76	1,74	1,74	1,83	1,74	1,76	1,76	1,76	1,76	1,76
	C _{a90}	101000	101000	132000	132000	110000	146000	175000	190000	415000	190000	233000	287000	215000	252000	131000	252000	287000	311000	311000	360000	360000
N 20	90 x 10° cicii C ₉₀₍₂₎ C _{a90}	308000	308000	405000	405000	310000	384000	526000	574000	1270000	574000	708000	877000	652000	765000	417000	765000	877000	950000	950000	1100000	1100000
Capacità, N	C ₉₀₍₁₎ (177000	177000	232000	232000	178000	221000	302000	330000	729000 1;	330000	407000	204000	374000	439000	239000	439000	204000	545000	545000	633000 1	633000 1
-	۲ ₂ (3,02	3,02	3,02	3,02	2,79	2,60	2,97	2,99	3,02	2,99	3,00	3,02	3,00	3,00	3,15	3,00	3,02	3,02	3,02	3,02	3,02
		2,03 3	2,03 3	2,03 3	2,03 3	1,87	1,75	2,000 2	2,00 2	2,03 3	2,00 2	2,02 3	2,03 3	2,02 3	2,02 3	2,12 3	2,02 3	2,03 3	2,03 3	2,03 3	2,03 3	2,03 3
	e Y ₁	0,33 2	0,33 2	0,33 2	0,33 2	0,36 1	0,39 1	0,34 2	0,34 2	0,33 2	0,34 2	0,33 2	0,33 2	0,33 2	0,33 2	0,32 2	0,33 2	0,33 2	0,33 2	0,33 2	0,33 2	0,33 2
;																						
	C ₁₍₂₎	1190000	1190000	1560000	1560000	1200000	1480000	2030000	2210000	4900000	2210000	2730000	3380000	2510000	2950000	1610000	2950000	3380000	3660000	3664200	4250000	4242700
	S		106,362		117,475						136,525			152,400			158,750			177,800		193,675
	В	123,822	131,765	139,700	152,400	109,538	206,375	144,462	160,338	263,525	174,625	166,688	185,738	190,500	174,625	120,650	200'002	185,738	193,675	l	209,550	I
ni, mm	⊢	115,888	131,763	130,175	152,400	107,950	206,375	144,462	150,813	263,525	174,625	166,688	185,738	190,500	174,625	120,650	199,898	185,738	193,675	222,250	209,550	244,348
Dimensioni, mm	۵	314,325	314,325	358,775	358,775	355,600	409,981	406,400	422,275	495,300	422,275	469,900	523,875	469,900	488,950	457,200	488,950	523,875	546,100	546,100	590,550	590,550
	Conicità	1:12	1:12	1:12	1:12	1:12	1:12	1:12	1:12	1:12	1:12	1:12	1:12	1:12	1:12	1:12	1:12	1:12	1:12	1:12	1:12	1:12
	o D	219,936	215,448	252,412	258,763	266,700	280,000	288,925	297,523	303,212	304,800	333,375	333,375	336,550	346,075	349,250	352,425	368,300	384,175	390,525	415,925	423,863




TIMKEN[°]


TDIT - TNAT

Notes: Qualsiasi altra dimensione può essere presa in considerazione per soddisfare le vostre nuove esigenze, †la dimensione indicata è il valore massimo, * contattare l'Ingegnere di Vendita Timken.	
Fig. 2 : TNAT D ₃ d _b D R R C C C C C C C C C C C	-
D D D D D D D D D D D D D D D D D D D	-
Fig. 1: TDIT	

<u> </u>										
Serie del cuscinetto		M270700	M270700	M272700	M272700	M274100	M275300	M275300	M278700	M278700*
Massa	D D	243	*	300	*	344	391	*	515	*
Gabbia		۵	ط	۵	۵	۵	۵	۵	۵	۵.
	a-A _b	*	*	*	*	*	*	*	*	*
mu	D _a -D _b A _a -A _b	591,0	0'909	633,0	648,0	0'899	0'489	0'0	756,0	0'412
ioni, r	_	6,4	7,5	6,4	1,5	6,4	6,4	1,5	6,4	7,
Dimensioni, mm	d _a -d _b	474,0	490,0	207,0	525,0	533,9	562,0	0'0	0'609	615,0
	~	3,3	6,4	3,3	6,4	3,3	3,3	6,4	3,3	100
										210000000 SPCL
	Statica C ₀₍₂₎	12860000	12780000	14800000	14760000	16140000	17340000	16800000	21200000	210000
	~	1,76	1,76	1,76	1,76	1,76	1,76	1,76	1,76	1,76
	ا ⁶ cicli C _{a90}	413000	413000	471000	471000	511000	546000	546000	000959	929000
tà, N	$90 \times 10^6 \text{ cicli}$ $C_{90(2)} \qquad C_{a90}$	1260000	1260000	1440000	1440000	1560000	1670000	1670000	2010000	2010000
Capacità, N	C ₉₀₍₁₎	726000	726000	827000	827000	898000	959000	959000	1150000	1150000
		3,02	3,02	3,02	3,02	3,02	3,02	3,02	3,02	3,02
	icli Y	2,03	2,03	2,03	2,03	2,03	2,03	2,03	2,03	2,03
	1×10^6 cicli e Y_1	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33
	1 x C ₁₍₂₎	4880000	4859800	5550000	5554100	9030000	6440000	6441200	7740000	7752600
	U		206,375		222,250			241,300		263,525
	В	223,838	ı	238,125	I	250,825	258,762	1	296,862	1
			~		, -			~		10
oni, mm	H	223,838	257,048	238,125	276,225	250,825	258,762	301,498	285,750	333,375
Dimensioni, mm	۵	935,000	635,000	679,450	679,450	711,200	736,600	736,600	812,800	812,800
	Conicità	1:12	1:12	1:12	1:12	1:12	1:12	1:12	1:12	1:12
	ъ	447,675	453,390	479,425	488,950	501,650	519,112	530,225	571,500	582,613



TQITS - TQITSE



Informazioni generali

 $\mathbf{d_b}$ Diametro dello spallamento

dell'albero

Raggio di raccordo massimo per l'alloggiamento r

Diametro dello spallamento dell'alloggiamento da usare anche per il gioco della gabbia $\mathbf{D_a}$

Gabbia

S = stampata ; P = a perni Diametro del bordino per il labbro $\mathbf{d_1}$

di tenuta

Alesaggio Diametro d = alesaggio massimo





Fig. 1: TOITS

Toints

Fig. 2: TOITSE

This is a second of the second of

Note:

Tutte le serie seguenti possono essere proposte nelle versioni TQITSE,
Qualsiasi altra dimensione può essere presa in considerazione per soddisfare le vostre nuove esigenze,
†la dimensione indicata è il valore

†la dimensione indicata è il valore massimo, * contattare l'Ingegnere di Vendita Timken.

TOITS - TOITSE

Figura			-	—	1 & 2	1 & 2	—	2	1 & 2	—	2	1 & 2	1 & 2	1 & 2	1 & 2	1 & 2	1 & 2	1 & 2	1 & 2	1 & 2
Serie del	cuscinetto		42600	M224700	LM533700	46700	LM535600	LM535600	LM538600	M238800	M238800	LM239500	M240600	M241500	LM741300	LM742700	M244200	LM245100	LM247700	M249700
sa		TOITSE	*	I	23	22	I	31	35	I	48	26	28	63	39	38	72	22	27	105
Massa	ð,	TOITS	*	13	21	70	29	I	33	44	I	24	52	22	35	35	99	49	20	86
Gabbia			S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
mm		D ^a	121,0	168,0	223,0	218,0	247,0	247,0	251,0	256,0	256,0	252,0	272,0	279,0	271,0	280,0	300'0	300'0	316,0	343,0
Dimensioni, mm		_	8′0	8′0	8′0	8′0	8′0	8′0	8′0	1,5	1,5	8′0	1,5	1,5	8′0	8′0	1,5	1,5	1,5	1,5
Dime		qp	101,0	140,0	188,0	187,0	196,0	196,0	216,0	213,0	213,0	216,0	229,0	231,0	235,0	241,0	253,0	256,0	272,0	282,0
	Statica	C ₀₍₄₎	888000	1688000	2172000	2540000	2256000	2256000	3000000	3996000	3996000	2416000	4000000	4680000	3264000	3568000	5480000	4160000	4560000	7400000
		\times	1,39	1,76	1,45	1,52	1,45	1,45	1,47	1,76	1,76	1,76	1,76	1,76	1,26	1,21	1,76	1,76	1,82	1,76
	cicli	C _{a90}	27700	33400	51900	47800	91200	90529	00689	74900	74900	46300	77000	00898	77700	82000	101000	77900	79200	132000
ità, N	90 x 10 ⁶ cicli	C ₉₀₍₄₎	134600	204000	262000	254000	342000	342000	328000	458000	458000	284000	472000	530000	340000	360000	616000	476000	502000	810000
Capacità, N		C ₉₀₍₁₎	38700	28700	75400	72800	98200	98200	94100	132000	132000	81400	135000	152000	00626	103000	177000	137000	144000	232000
		Υ ₂	2,40	3,02	2,50	2,62	2,50	2,50	2,53	3,02	3,02	3,02	3,02	3,02	2,17	2,09	3,02	3,02	3,13	3,02
	o cicli	Υ,	1,61	3 2,03	1,68	3 1,76	1,68	1,68	0,170	3 2,03	3 2,03	3 2,03	3 2,03	3 2,03	5 1,46	3 1,40	3 2,03	3 2,03	2 2,10	3 2,03
	1 x 10 ⁶	е (00 0,42	00 0,33	00 0,40	96,0 00	00 0,40	00 0,40	00,40	00 0,33	00 0,33	00 0,33	00 0,33	00 0,33	00 0,46	00 0,48	00 0,33	00 0,33	00 0,32	00 0,33
		C ₁₍₄₎	520000	788000	1012000	978000	1318000	1318000	1264000	1768000	1768000	1092000	1818000	2040000	1314000	1386000	2380000	1838000	1936000	3120000
		d ₁	I	ı	203,200	203,200	ı	215,900	228,600	1	234,950	234,950	241,300	254,000	254,000	257,175	273,050	273,050	292,100	314,325
		B ₂	ı	1	49,212	44,450	ı	25,550	53,180	1	52,388	53,180	53,183	52,388	48,417	57,150	53,975	58,738	58,738	61,912
mm		æ	I	1	203,200	204,788	I	212,725	234,158	1	279,397	206,375	282,578	286,545	227,805	236,538	296,862	260,350	257,175	336,550
Dimensioni, mm		В	130,175	150,812	165,100	168,275	171,450	1	192,883	228,600	I	161,925	239,715	246,065	190,500	190,500	255,588	212,725	209,550	292,100
Dim		⊢	114,300	134,938	142,875	152,400	142,900	142,900	169,073	203,200	214,310	144,465	219,075	222,250	168,275	168,275	230,188	190,500	187,325	257,175
		Ω	127,000	174,625	229,946	225,425	260,502	260,502	260,350	269,875	269,875	259,969	284,162	292,100	279,400	288,925	314,325	311,150	327,025	358,775
		Ф	78,580	123,033	165,456	170,655	175,781	175,781	190,500	191,226	193,807	195,301	200,820	207,167	207,962	219,075	225,425	228,600	247,650	258,762



TIMKEN

																						TIN	MKEN.
Figura		1 & 2	1 & 2	1 & 2	1 & 2	1 & 2	_	1 & 2	1 & 2	1 & 2	1 & 2	1 & 2	1 & 2	1&2	1 & 2	182	1&2	1 & 2	1&2	1&2	1 & 2	1&2	1&2
Serie del cuscinetto		M252300	M255400	HM256800	LM258600	HM259000	M262400	HM262700	M263300	HM265000	M265300	HM266400	M268700	M270700	M272700	LM274000	M275300	M276400	M278700	LM280000	LM281000	M281600	M283400
sa	TQITSE	118	134	168	121	200	I	258	500	335	272	371	460	583	989	268	916	986	1204	613	1066	1819	2517
Massa kg	TOITS	107	123	158	109	186	193	242	198	314	255	348	433	547	099	545	864	930	1126	578	1006	1702	2363
Gabbia		Д	۵	۵	S	۵	S	۵	۵	۵	۵	Д	۵	Д	۵	Д	Д	۵	Д	Д	Д	۵	۵
	Da	364,0	388,0	403,0	406,0	428,0	451,0	467,0	467,0	499,1	499,0	520,0	562,0	0'509	648,0	963,0	702,0	726,0	773,7	759,0	824,0	0'068	987,0
Dimensioni, mm	۷	7,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	6,4	3,3	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	7,5
Dim	^q p	306,0	326,0	338,0	354,0	351,0	388,0	387,0	398,0	410,2	424,0	427,0	459,0	494,0	526,0	562,0	295,0	286,0	625,1	664,0	719,0	754,0	837,0
C+a+ica	C ₀₍₄₎	8600000	10080000	11080000	8920000	12560000	10720000	15040000	12760000	17440000	14680000	18920000	22200000	25720000	29600000	22960000	34680000	37000000	43200000	26000000	41600000	55600000	68400000
	\checkmark	1,76	1,73	1,73	1,83	1,74	1,76	1,74	1,76	1,76	1,76	1,76	1,76	1,76	1,76	1,76	1,76	1,76	1,76	1,76	1,76	1,76	1,76
: <u>-</u>	C_{a90}	151000	175000	190000	137000	213000	181000	252000	218000	287000	250000	311000	360000	413000	471000	387000	546000	580000	000699	395000	593000	848000	1030000
Capacità, N	C ₉₀₍₄₎	924000	1052000	1148000	872000	1294000	1106000	1530000	1336000	1754000	1530000	1900000	2200000	2520000	2880000	2360000	3340000	3540000	4080000	2420000	3620000	5180000	6320000
Сарас	C ₉₀₍₁₎	266000	302000	330000	251000	372000	318000	439000	384000	504000	439000	545000	933000	726000	827000	000089	959000	1020000	920000	694000	1040000	1490000	1810000
	\	3,02	2,97	2,99	3,15	3,00	3,02	3,00	3,02	3,02	3,02	3,02	3,02	3,02	3,02	3,02	3,02	3,02	3,02	3,02	3,02	3,02	3,02
: <u>:</u>	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	2,03	2,00	2,00	2,11	2,02	2,03	2,02	2,03	2,03	2,03	2,03	2,03	2,03	2,03	2,03	2,03	2,03	2,03	2,03	2,03	2,03	2,03
17:00 > 1	- Φ	0,33	0,34	0,34	0,32	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33
	C ₁₍₄₎	3560000	4060000	4420000	3360000	5000000	4260000	2900000	5160000	6765600	5900000	7320000	8500000	0000926	11100000	9140000	647,700 12880000	13700000	15737400	9320000	13980000	20000000	24400000
	ρ	342,900	355,600	368,300	374,650	388,938	I	431,800	431,800	457,200	457,200	482,600	514,350	558,800	598,488	620,712	647,700	673,100	711,200	711,200	762,000 13980000	812,800 20000000	901,700 24400000
	B ₂	71,438	71,000	74,612	60,287	73,025	1	74,612	76,200	76,200	76,200	006'88	90,488	114,300	122,238	98,425	104,775	123,825	103,188	92,075	107,950	103,188	111,125
Œ	В	357,188	375,000	390,525	336,000	414,338	ı	438,150	396,875	465,138	438,150	495,300	534,988	585,788	628,650	520,700	654,050	692,150	709,613	487,362	665,162	790,575	881,062
Dimensioni, mm	В	301,625	320,000	334,962	290,000	358,775	350,000	384,175	341,312	411,163	381,000	428,625	469,900	496,888	533,400	450,850	579,438	600,075	641,350	420,688	590,550	725,488	812,800
Dim	⊢	269,875	288,000	296,862	261,424	323,850	299,200	342,900	300,038	366,713	342,900	384,175	419,100	446,088	479,425	393,700	519,112	536,575	571,500	369,888	523,875	649,288	727,075
	Q	381,000	407,000	422,275	422,275	447,675	469,900	488,950	488,950	523,875	519,862	546,100	590,550	635,000	679,450	695,325	736,600	761,873	812,800	787,400	857,250	933,450	1035,050
	р	271,462	290,000	304,800	320,000	323,850	339,936	352,425	358,775	371,475	376,809	390,525	419,100	453,390	488,950	508,000	530,225	547,688	581,025	604,838	644,525	129,699	744,538





+ B_2

Fig. 2 : TOITSE

Fig. 1 : TOITS

φ

σ

 $D \left| D_a \right| d_b$

В

D D_a d_b

В

Note:
Tutte le serie seguenti possono essere proposte nelle versioni TQITSE,
Qualsiasi altra dimensione può essere presa in considerazione per soddisfare le vostre


nuove esigenze, †la dimensione indicata è il valore massimo, * contattare l'Ingegnere di Vendita Timken.

TOITS - TOITSE

Figura	2 × C		1 & 2	1 & 2	1 & 2	1 & 2	1 & 2	—	1 & 2	
Serie del cuscinetto	1 M283600		M284200	LM285500	LM285700	LM286200	LM286400	LM286700	LM288100	
sa Toitse	1619		2813	2963	2431	2184	2575	I	3385	
Massa kg rors rol	1522		2634	2773	2246	2107	2444	3215	3193	
Gabbia	۵		۵	۵	۵	۵	۵	۵	۵	
_~	953.0		1028,0	1089,0	1089,0	1090,0	1131,0	1164,0	1260,0	
Dimensioni, mm	23	2	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	
Dime d _b	792.0	2	873,0	924,0	924,0	0226	962,0	0'266	1109,0	
Statica C ₀₍₄₎	54000000		74400000	76800000	00000009	00000969	00000899	89200000	91600000	
	1 76	2	1,76	1,76	1,76	1,76	1,76	1,76	1,76	
icli C _a 90	754000		1110000	1160000	953000	944000	1040000	1290000	1200000	
ità, N 90 x 10 ⁶ cicli C ₉₀₍₄₎	4620000		0000089	7100000	5820000	5780000	6340000	7880000	7380000	
Capacità, N 90 > C901)	1330000		1950000	2040000	1670000	1660000	1820000	2260000	2120000	
×			3,02	3,02	3,02	3,02	3,02	3,02	3,02	
cicli Y ₁	2.03		2,03	2,03	2,03	2,03	2,03	2,03	2,03	
1 x 10 ⁶	0 33	5	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	
C ₁₍₄₎	0000001		26200000	27400000	22400000	22200000	24400000	30400000	8400000	
	889 000		933,450 2	990,600	844,550 2	1009,650	1028,700	<u> </u>	193,800 2	
B,	111 500		119,062	119,062	122,238	117,475 10	122,238 10	ı	149,225 1193,800 28400000	
æ.	77 000 47		919,162 1	898,525 1	787,400 12	798,512 1	793,750 12	ı	920,750 14	
								Ω		
Dimensioni, mm B	650 000		844,550	825,500	711,200	717,550	714,375	873,125	812,800	
Dir	577000		755,650	733,425	619,125	644,525	628,650	784,225	730,250	
۵	009 000		1079,500	1143,000	1143,000	1130,300	1181,100	1212,850	1308,100	
			. 518,117	828,675	838,200	. 009'898	872,769	895,350	1004,634	



TQOW - TQOWE 2TDIW - SWRB



Informazioni generali

R Raggio di raccordo massimo per l'albero $\mathbf{d_a}$ Diametro dello spallamento dell'albero Raggio di raccordo massimo per

l'alloggiamento

 $\mathbf{D_b}$

Diametro dello spallamento dell'alloggiamento da usare anche per il

gioco della gabbia

 $\mathbf{A_b}$ Gioco assiale della gabbia Gabbia S = stampata, P = a perni **BUR** Cilindri di appoggio WR Cilindri di lavoro

Utilizzo BUR = consigliati nei cilindri di

appoggio

WR = consigliati nei cilindri di lavoro Diametro del bordino per il labbro di

tenuta

 $\mathbf{d_1}$





TIMKEN[®]

W-TOOWE

Note: Tutte le serie seguenti possono essere proposte nella	configurazione ZTDIW o con estensione e possono essere studiate nella versione con tentute. Qualsiasi altra dimensione può essere presa in considerazione per soddisfare le vostre nuove esigenze, Tutte le serie possono essere fornite con scanalature per la lubrificazione nella facce dei coni e con gole a spirale nella-laesagio dei coni se richiesto, † la dimensione indiciata è il valore massino.	* contattare l'Ingegnere di Vendita Timken.
Fig. 5 : SWRB (tenute compatte)		
Fig. 4 : SWRB (tenute a cassetto)		
Fig. 3 : 2TDIW		
Fig. 2 : TQOWE	Q P P P P P P P P P P P P P P P P P P P	
Fig. 1 : TOOW T	D D D D D D D D D D D D D D D D D D D	

Figura				-	-	—	—	.	1 & 3	. —	-	—	-	-	—	—	-	-	—	~
Utillizzo			WR	WR	WR	WR	WR	WR	WR	WR	WR	WR	WR	WR	WR, BUR	WR, BUR	WR	WR, BUR	WR	BUR
Serie del	cuscinetto		L305600	L713000	LM114800	L116100	L217800	L217800	42000	LM119300	L521900	LM121900	L624500	LM124400	M224700	48200	91300	48300	48600	M231600
Gabbia Massa	kg		2	က	4	4	4	4	6	9	2	∞	9	10	12	14	21	14	17	23
Gabbia			S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
		A _b	3,5	3,0	*	4,0	4,0	4,0	4,0	*	3,5	*	3,5	*	3,5	4,5	4,0	4,0	3,5	4,5
шı		O _b	74,0	94,0	107,0	109,0	116,0	116,0	134,0	126,0	136,0	140,0	151,0	154,0	162,0	168,0	180,0	177,0	185,0	207,0
sioni, n		١	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	3,3	2,3	1,5	3,3	1,5	3,3	1,5	3,3	3,3	3,3	3,3	1,5
Dimensioni, mm		q	28,0	0'82	83,0	0′06	93,0	0′26	103,0	102,0	116,0	115,0	129,0	128,0	129,0	137,0	142,0	144,0	150,0	164,0
		~	1,5	1,5	8′0	1,5	8′0	1,5	1,5	8′0	1,5	8′0	1,5	. 8′0	. 8′0	1,5	1,5	1,5	8′0	1,5
	Statica	C ₀₍₄₎	355200	444000	744000	288000	624000	624000	964000	000806	700000	1248000	824000	1516000	1688000	1972000	2500000	2168000	2240000	2672000
		\checkmark	1,64	1,27	2,15	1,90	1,77	1,77	1,19	2,06	1,49	2,07	1,34	1,99	1,76	1,91	1,70	1,82	1,74	1,76
	ici	C _{a90}	8880	12700	13900	11400	12600	12600	33000	16300	15500	20700	18800	25200	33400	33600	52000	37300	39600	51500
	90 x 10 ⁶ cicli	C ₉₀₍₄₎	20800	25800	104200	75400	77400	77400	136200	116600	80200	149000	88000	174600	204000	224000	308000	236000	240000	314000
Capacità, N		C ₉₀	14600	16000	29900	21700	22200	22200	39100	33500	23100	42800	25300	50200	58700	64300	88200	00629	00889	90400
Cap		Υ ₂	2,83	2,18	3,69	3,26	3,05	3,05	2,04	3,54	2,56	3,56	2,31	3,42	3,02	3,29	2,92	3,13	2,99	3,02
	icli	Υ,	1,90	1,46	2,48	2,19	2,05	2,05	1,37	2,38	1,72	2,39	1,55	2,30	2,03	2,21	1,96	2,10	2,01	2,03
	1 x 10 ⁶ cicli	ല	98'0	0,46	0,27	0,31	0,33	0,33	0,49	0,28	0,39	0,28	0,43	0,29	0,33	0,31	0,34	0,32	0,34	0,33
	_	C ₁₍₄₎	196000	216000	402000	290000	298000	298000	526000	450000	310000	574000	340000	674000	788000	864000	1186000	912000	924000	1214000
	TOOME	d ₁																		
		В	92,075	95,250	115,888	104,775	95,250	103,190	124,615	122,235	106,365	138,112	106,365	152,400	141,288	158,750	200'002	161,925	157,165	174,625
Dimensioni, mm		⊢	92,075	95,250	115,888	103,185	92,078	103,190	130,172	122,235	106,365	138,112	106,365	152,413	139,703	158,750 1	200,025	161,925 1	160,340	174,625
Dimen		Q	83,337	103,188	115,888	117,475	123,825	123,825	149,225	136,525	146,050	152,400	161,925	166,688	174,625	182,562	196,850	190,500	200'002	222,250
		р	20,800	058'69	76,200	82,550	85,725	88,900	92,075	95,250	107,950	107,950	120,650	120,650	120,650	127,000	130,175	136,525	139,700	152,400



		_																					TIN	IKEN
Figura			—	—	-	_	-	_	-	1 & 3	-	-	—	_	—	_	—	2	—	1 & 3	2	_	—	က
Utilizzo			WR	WR	WR	BUR	BUR	WR	BUR	WR	WR	WR	WR, BUR	WR	WR	WR	WR	WR	BUR	WR	WR	BUR	WR	WR
Serie del cuscinetto			46700	00779	82600	HM237500	M238800	00829	M240600	93000	00629	LM742700	M244200	LM245100	8500	127000	LM247700	LM247700	M249700	LM451300	*	M252300	275000	M652900
Massa kg	; :		21	28	54	19	39	32	46	06	35	33	61	42	53	77	45	48	87	61	I	104	103	96
Gabbia Massa kg			S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
		A _D	2,5	2,0	4,0	0'6	0'9	4,0	*	8,5	2,0	2,0	9'9	*	0'9	0'9	*	*	7,5	1/0	*	8,5	4,5	*
ши		o O	209,0	229,0	249,0	266,0	250,0	246,0	264,0	286,0	260,0	267,0	293,0	293,0	305,0	325,0	310,0	310,0	335,0	335,0	335,0	356,0	366,0	368,0
Dimensioni, mm		_	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	I	3,3	6,4	6,4
Dimen		q	175,0	190,0	195,0	194,0	200'0	204,0	212,0	222,0	219,0	229,0	235,0	242,0	250,0	258,0	257,0	261,0	273,0	281,0	281,0	290'0	294,0	294,0
		~	8′0	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	8'0	8'0	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	3,3	1,5	1,5	3,3	1,5	1,5
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;	Statica	C ₀₍₄₎	2540000	3116000	3916000	4960000	3996000	3340000	4440000	5160000	3504000	3568000	5480000	4160000	4280000	2000000	4560000	4560000	7400000	6040000	*	8120000	6400000	7320000
_		¥	1,52	1,33	1,1	1,83	1,76	1,22	1,76	1,12	1,15	1,21	1,76	1,76	1,44	1,65	1,82	1,82	1,76	1,62	*	1,76	1,45	1,36
		C _{a90}	47800	73200	122000	108000	74900	81700	82500	157000	88700	82000	101000	77900	93300	101000	79200	79200	132000	110000	*	145000	154000	193000
307	90 × 10° CICII	C ₉₀₍₄₎	254000	338000	472000	000889	458000	348000	504000	612000	354000	360000	616000	476000	466000	584000	502000	502000	810000	620000	*	000988	782000	916000
Capacità, N I		C ₉₀	72800	97200	136000	198000	132000	00666	145000	175000	102000	103000	177000	137000	134000	168000	144000	144000	232000	178000	*	255000	224000	263000
Capa		Υ ₂	2,62	2,29	1,91	3,15	3,02	2,11	3,02	1,92	1,97	2,09	3,02	3,02	2,47	2,85	3,13	3,13	3,02	2,79	*	3,02	2,50	2,34
<u></u>	<u></u>	≻	1,76	1,54	1,28	2,12	2,03	1,41	2,03	1,29	1,33	1,40	2,03	2,03	1,66	1,91	2,10	2,10	2,03	1,87	*	2,03	1,68	1,57
; ; ; ; ;	×	Ф	0,38	0,44	0,53	0,32	0,33	0,48	0,33	0,52	0,51	0,48	0,33	0,33	0,41	0,35	0,32	0,32	0,33	98'0	*	0,33	0,40	0,43
-		C ₁₍₄₎	978000	1306000	1822000	2660000	1768000	1342000	1946000	2360000	1368000	1386000	2380000	1838000	180000	2260000	1936000	1936000	3120000	2391500	*	3420000	3020000	3540000
	TQOWE	d 1																264,160						
_		മ	165,100	192,088	234,950	266,700	211,138	187,325	225,425	266,700	190,500	177,800	239,712	200,025	196,850	228,600	193,675	231,775 26	269,875	230,188	230,188	282,575	269,878	269,875
Dimensioni, mm		⊢	168,275	192,088	234,947	266,700	211,138	188,912	225,425	266,700	190,500	177,800	239,712	200,025	196,850	228,600	193,675	193,675	269,875	228,600	228,600	282,575	269,878	269,875
Dime		۵	225,425	247,650	273,050	288,925	269,875	266,700	284,162	317,500	282,575	288,925	314,325	311,150	327,025	349,148	327,025	327,025	358,775	355,600	355,600	381,000	393,700	393,700
		р	165,100	177,800	177,800	177,800	187,325	190,500	198,438	203,200	206,375	215,900	220,662	228,600	234,950	241,478	244,475	244,475	254,000	266,700	266,700	269,875	276,225	279,400

TQOW-TQOWE-2TDIW-SWRB



BUR

HM261000

183

S ۵

439,0

3,3

357,0

3,3

12280000

1,74

215000

1304000

374000

3,00

2,02

0,33

5020000

342,900

342,900

469,900

BUR

HM261000

189

439,0

3,3

357,0

3,3

13840000

1,74

233000

1416000

407000

3,00

2,02

0,33

5460000

342,900

342,900

469,900

1 & 3

WR

LM761600

109

S

432,0

3,3

361,0

1,5

7680000

1,24

188000

810000

233000

2,12

0,47

3120000

254,000

254,000

457,098

343,052

--- --- Utilizzo BUR BUR WR WR WR

1 & 3

WR

BUR

1 & 3

WR

-

BUR

BUR

WR, BUR

M260100

132

Д

418,0

3,3

351,0

3,3

1,76

177000

1084000

311000

3,02

2,03

0,33

4180000

301,625

301,625

444,500

330,200

0,46

2500000

247,650

254,000

438,023

330,302

WR

138000

66

S

3,3

1,5

9360000

1,27

146000

WR

	2TDIW	Serie del cuscinetto		135000	722000	LM654600	M255400	HM256800	M757400	M257100	940000	HM258900	M257200	LM258600	HM259000	HM259000
		Massa kg		66	254	8	127	141	130	105	211	272	107	102	162	166
Note: Tutte le serie seguenti possono essere proposte nella configurazione ZTDIW o con estensione e possono essere studiate nella versione con tenute, qualsiasi altra dimensione può essere presa in considerazione per soddisiare le vostre nuove esigenze. Tutte le serie possono essere fornite con scanalature per la	gole a spirale	Gabbia Massa kg		S	S	S	Д	Д	S	S	Д	Д	S	S	S	Д
ere prope e poss sa in cor n scanala	con gole		Ą	*	5,5	4,5	*	*	*	*	*	*	*	*	6'2	*
ono ess estensione essere pre senze,	coni e , e massima a Timken.	ши	O	368,0	430,0	356,0	379,0	394,0	407,0	392,0	459,0	464,0	388,0	398,0	418,0	418,0
seguenti possono essere TDIW o con estensione e ione con tenute, nensione può essere presa ir ostre nuove estigenze, sssono essere fornite con sci	cce dei richiesto r è il valor di Vendit	Dimensioni, mm		6,4	3,3	3,3	3,3	3,3	4,8	6,4	3,3	6,4	3,3	3,3	3,3	3,3
Note: Tutte le serie seguenti possono configurazione ZTDW o con estens studiate nella versione con tenute. Qualsiasi altra dimensione può essere per soddisfare le vostre nuove estigenze, Tutte le serie possono essere fornite	Iulvificazione nella facce dei coni e con nell'alesaggio dei coni se richiesto. † la dimensione indicata è il valore massimo, * contattare l'Ingegnere di Vendita Timken.	Dimen	q_a	297,0	321,0	302,0	310,0	322,0	328,0	322,0	329,0	332,0	325,0	334,0	340,0	340,0
Note: Tutte le serie configurazione 2' studiate nella vers Qualsiasi altra dir per soddisfare le v Tutte le serie pc	rificazione l'alesaggio a dimensi contattare		œ	1,5	6,7	1,5	3,3	3,3	3,3	1,5	1,5	3,3	3,3	1,5	3,3	3,3
		Statica	C ₀₍₄₎	0000899	9400000	0000889	10080000	11080000	8200000	8480000	8360000	11080000	8560000	8920000	11160000	12560000
SWRB			\vee	1,54	1,55	1,35	1,73	1,73	1,24	1,76	1,45	1,76	1,83	1,83	1,74	1,74
Fig. 5 : SWRB (tenute compatte)		cicli	C_{a90}	145000	231000	136000	175000	190000	226000	151000	236000	259000	135000	137000	196000	213000
etto)		90 x 10 ⁶ cicli	C ₉₀₍₄₎	774000	1244000	640000	1052000	1148000	972000	922000	1196000	1586000	000098	872000	1192000	1294000
Fig. 4 : SWRB (tenute a cassetto)		Capacità, N 	C%	222000	357000	184000	302000	330000	279000	265000	343000	456000	247000	251000	342000	372000
era (ter		Capa	Υ ₂	2,64	2,66	2,33	2,97	2,99	2,12	3,02	2,50	3,02	3,15	3,15	3,00	3,00
		i .	√	1,77	1,79	1,56	2,00	2,00	1,43	2,03	1,68	2,03	2,12	2,11	2,02	2,02
TDIW		1 x 10 ⁶ cicli		0,38	0,38	0,43	0,34	0,34	0,47	0,33	0,40	0,33	0,32	0,32	0,33	0,33
Fig. 3 : 2TDIW			C ₁₍₄₎	2980000	4800000	2460000	4060000	4420000	3760000	3560000	4620000	6120000	3320000	3360000	4600000	2000000
Ť	-		Toowe d ₁													
OOWE		U	В	269,875	384,175	244,475	298,450	311,150	280,990	269,875	282,335	336,550	266,700	269,875	327,025	327,025
Fig. 2 : TOOWE		Dimensioni, mm	⊢	269,875	390,525	244,475	298,450	311,150	279,400	269,875	285,750	336,547	266,700	269,875	327,025	327,025
A D	,	Dime	۵	393,700	469,900	380,898	406,400	422,275	438,048	419,100	495,300	501,650	412,648	422,275	447,675	447,675
MOC .	~		ਰ	279,400	279,400	285,750	288,925	300'038	304,648	304,800	304,800	304,800	304,902	317,500	317,500	317,500
Fig. 1: TOOW D _b	~ []															
	7															



																						TIN	NKEN.
Figura		2	2	—	4	-	_	-	~	-	—	2	1&3	2	2	~	~	—	~	-	—	1 & 3	~
Utilizzo		WR	WR	WR	WR	WR	BUR	WR	BUR	WR	WR	WR	WR	WR	WR	BUR	WR	BUR	WR	BUR	BUR	WR	WR
Serie del cuscinetto		LM761600	LM761600	LM961500	L862600	133000	HM262700	LM262400	M262400	L163100	LM263100	LM263100	LM763400	*	LM763400	M263300	160000	HM265000	LM765100	HM266400	HM266400	LM665900	LM767700
Massa kg		110	115	113	100	102	225	129	142	88	107	Ħ	136	*	147	179	113	275	136	304	317	185	196
Gabbia		S	S	S	S	S	Д	۵	S	S	S	S	S	S	S	۵	S	۵	S	S	Ъ	S	۵
	Ap	1	*	*	1	*	*	*	*	0'9	*	*	*	ı	*	*	3,5	*	*	12,0	*	8,0	*
Eu I	o O	430,0	432,0	423,0	432,0	430,0	456,0	444,0	443,0	422,0	434,0	434,0	456,0	456,0	453,0	459,0	451,0	487,0	472,0	201/0	201/0	482,0	510,0
Dimensioni, mm	<u>_</u>	1	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	I	3,3	3,3	6,4	6,4	3,3	6,4	6,4	3,3	6,4
Dimen	op P	361,0	361,0	362,0	361,0	363,0	371,0	365,0	0'698	370,0	372,0	372,0	375,0	375,0	375,0	374,0	375,0	394,0	393,0	411,0	411,0	409,0	427,0
	<u>~</u>	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	3,3	1,5	3,3	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	3,3	1,5	3,3	3,3	3,3	1,5
Statica	C ₀₍₄₎	7680000	7680000	7760000	0000809	9700009	15040000	0000926	10720000	7880000	0000806	0000806	0000968	*	0000968	12760000	4440000	17360000	8760000	16840000	18920000	12640000	12440000
:	~	1,24	1,24	0,82	1,01	1,22	1,74	1,76	1,76	1,90	1,83	1,83	1,24	*	1,24	1,76	1,17	1,76	1,24	1,76	1,76	1,40	1,23
cicli ij	C _{a90}	188000	188000	255000	189000	149000	252000	171000	181000	00086	131000	131000	221000	*	221000	218000	119000	287000	219000	286000	311000	246000	290000
90 x 10 ⁶ ciclli	C ₉₀₍₄₎	810000	810000	728000	000899	930000	1530000	1046000	1106000	648000	834000	834000	950000	*	950000	1336000	484000	1754000	944000	1750000	1900000	1198000	1246000
Capacità, N	C ₉₀	233000	233000	209000	192000	181000	439000	301000	318000	186000	239000	239000	273000	*	273000	384000	139000	504000	271000	502000	545000	344000	358000
Capa	Υ ₂	2,12	2,12	1,41	1,75	2,10	3,00	3,02	3,02	3,27	3,15	3,15	2,12	*	2,12	3,02	2,01	3,02	2,12	3,02	3,02	2,40	2,12
;;; ;	Υ .	1,43	1,43	96'0	1,17	1,41	2,02	2,03	2,03	2,20	2,12	2,12	1,43	*	1,43	2,03	1,35	2,03	1,43	2,03	2,03	1,61	1,42
10 ⁶ ci	Φ.	0,47	0,47	0,71	0,58	0,48	0,33	0,33	0,33	0,31	0,32	0,32	0,47	*	0,47	0,33	0,50	0,33	0,47	0,33	0,33	0,42	0,47
_	C ₁₍₄₎	3120000	3120000	2300000	2580000	2420000	2900000	4040000	4260000	2500000	3220000	3220000	3660000	*	3660000	5160000	1870000	0000929	3640000	6740000	7320000	4620000	4800000
TOOWE	d ₁		5,125									,125			7,350								
	<u>В</u>	254,000	323,850 365,125	254,000	254,000	254,000	358,775	260,350	292,100	241,300	252,412	323,850 365,125	265,112	265,112	387,477 387,350	317,500	219,075	382,588	250,825	400,050	400,050	317,500	288,925
ıni, mm	⊢	254,000 2	254,000 3	254,000 2	254,000 2	254,000 2	358,775 3	260,350 2	292,100 2	241,300 2	252,412 2	252,412 3	269,875 2	269,875 2	269,875	317,500	222,250 2	382,588 3	260,350 2	400,050 4	400,050 4	317,500	288,925 2
	۵	457,098	457,098	457,098	457,098	457,098	488,950	469,900	469,900	444,500	457,200	457,200	482,600	488,600	482,600	488,950	482,600	523,875	501,650	546,100 4	546,100 4	514,350	546,100
	q	343,052	343,052	343,052	343,052	346,075	346,075 4	347,662 4	347,662 4	355,600 4	355,600 4	355,600	355,600 4	355,600 4	355,600 4	355,600 4	356,387 4	368,300 5	374,650 5	384,175 5	384,175 5	385,762 5	406,400 5





% % % %

Note:
Tutte le serie seguenti possono essere proposte nella
configurazione 2TDIW o con estensione e possono essere
studiate nella versione con tenute,
Qualsiasi altra dimensione può essere presa in considerazione
per soddisfare le vostre nuove esigenze,
Tutte le serie possono essere fornite con scanalature per la
Inhiffcogions nolls foces dei coni e con cele e minele

Fig. 5 : SWRB (tenute compatte)

Fig. 4 : SWRB (tenute a cassetto)

Fig. 3:2TDIW

Fig. 2 : TQOWE

Fig. 1 : TQOW

d d

D D

~

O O O

Tutte le serie seguenti possono essere proposte nella	configurazione 2TDIW o con estensione e possono essere	studiate nella versione con tenute,	Qualsiasi altra dimensione può essere presa in considerazione	per soddisfare le vostre nuove esigenze,	Tutte le serie possono essere fornite con scanalature per la	lubrificazione nella facce dei coni e con gole a spirale	nell'alesaggio dei coni se richiesto,	† la dimensione indicata è il valore massimo,	* contattare l'Ingegnere di Vendita Timken.

g																		1 11/1	
Figur		~	4	8	2	_	-	1 & 3	~	വ	-	2	-	2	1 & 3	1 & 3	~	3	1 & 3
Utilizzo Figura		WR	BUR	WR	WR	WR	WR, BUR	WR	WR, BUR	BUR	WR, BUR	WR, BUR	WR						
Serie del cuscinetto		LM767700	LM867900	M667900	LM767700	M267900	M667900	M667900	M268700	*	LM869400	*	LM769300	*	LM769300	M270700	M270400	M270400	L770800
Gabbia Massa kg		186	173	226	232	288	217	226	396	*	188	*	239	*	237	490	283	274	190
Gabbia		S	S	۵	S	Ф	S	۵	ط	S	S	S	۵	۵	S	۵	۵	S	S
	Ą	*	*	*	ı	*	0'6	*	*	1	2,0	ı	*	ı	*	*	*	*	*
mu.	O	510,0	510,0	510,0	501,0	528,0	510,0	510,0	549,0	549,0	537,0	537,0	534,0	534,0	534,0	591,0	561,0	561,0	267,0
Dimensioni, mm	<u>_</u>	6,4	6,4	6,4	1	6,4	6,4	6,4	6,4	I	3,3	I	6,4	I	6,4	6,4	0'9	0'9	3,3
Dimen	d_a	427,0	427,0	425,0	433,0	432,0	431,0	428,0	444,0	444,0	453,0	453,0	453,0	453,0	453,0	478,0	474,0	474,0	478,0
	~	1,5	1,5	1,5	1,5	3,3	1,5	1,5	3,3	3,3	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	3,3	3,0	3,0	1,5
Statica	C ₀₍₄₎	11240000	0000968	15760000	11240000	17840000	13680000	15760000	22200000	*	11240000	*	16520000	*	15480000	25720000	19120000	17800000	11240000
	¥	1,23	1,04	1,40	1,23	1,76	1,40	1,40	1,76	*	1,07	*	1,33	*	1,33	1,76	1,76	1,76	1,24
cicli	C _{a90}	270000	279000	296000	270000	301000	268000	296000	360000	*	292000	*	317000	*	303000	413000	289000	274000	269000
90 x 10 ⁶ cicli	C ₉₀₍₄₎	1160000	1012000	1442000	1160000	1838000	1304000	1442000	2200000	*	1088000	*	1474000	*	1408000	2520000	1764000	1678000	1158000
cità, N	C ₉₀	333000	290000	414000	333000	528000	374000	414000	000889	*	312000	*	423000	*	404000	726000	507000	482000	333000
Capacii 	Υ ₂	2,12	1,79	2,41	2,12	3,02	2,41	2,41	3,02	*	1,84	*	2,29	*	2,29	3,02	3,02	3,02	2,12
등 :=	Υ_1	1,42	1,20	1,62	1,42	2,03	1,62	1,62	2,03	*	1,24	*	1,54	*	1,54	2,03	2,03	2,03	1,43
1 x 10 ⁶ cicli	Ф	0,47	95'0	0,42	0,47	0,33	0,42	0,42	0,33	*	0,55	*	0,44	*	0,44	0,33	0,33	0,33	0,47
<u></u>	C ₁₍₄₎	4480000	3900000	2260000	4480000	7100000	5020000	2260000	8500000	*	4200000	*	26800000	*	5420000	0000926	0000089	6480000	4460000
	Toowe d ₁																		
	В	288,925	288,925	330,000	330,000	381,000	334,962	334,962	434,975	434,975	279,400	279,400	336,550	336,550	336,550	463,550	368,000	368,000	276,225
Dimensioni, mm	⊢	288,925	288,925	330,000	330,000	381,000	334,962	334,962	434,975	434,975	279,400	279,400	336,550	336,550	336,550	463,550	368,000	368,000	279,400
Dime	D	546,100	546,100	546,100	546,100	565,150	546,100	546,100	590,550	590,550	571,500	571,500	571,500	571,500	571,500	635,000	4295,000	.595,000	296,900
	р	406,400	406,400	406,400	406,400	406,400	409,575	409,575	415,925	415,925	431,800	431,800	431,800	431,800	431,800	447,675	†450,000 †	1450,000 1595,000	457,200
																	-	*	

																						TIN	NKEN.
Figura		4	-	က	3 & 5	1 & 3	2	2	4	က	—	—	-	—	-	က	-	1 & 3	—	8	1 & 3	_	—
Utilizzo		WR	WR, BUR	WR	WR	WR	WR	WR	WR	WR	WR, BUR	WR, BUR	WR	BUR	WR	WR	WR, BUR	WR, BUR	BUR	WR	WR	WR	BUR
Serie del cuscinetto		L871300	M271100	*	*	LM272200	*	LM272200	LM672100	L272500	M272400	M272600	LM772700	M274100	LM274000	*	LM274400	LM274400	M275300	LM275300	*	843000	LM377400
Massa kg		182	378	*	*	235	*	253	219	241	359	400	254	691	475	313	408	400	791	476	*	378	482
Gabbia		S	Д	S	S	S	S	S	S	S	Д	Д	S	Д	Д	S	Д	Д	Д	Д	S	۵	ط
	A _b	*	*	*	*	10,0	I	10,0	*	*	*	*	8,5	*	*	12,0	*	*	*	*	2,0	*	*
шш	O _p	267,0	285,0	*	*	285,0	285,0	285,0	285,0	578,0	0'809	0'609	0'009	0'899	654,0	624,0	636,0	936,0	684,0	672,0	633,0	0'669	0'969
Dimensioni, mm	_	3,3	8'6	*	*	6,4	I	6,4	6,4	0'9	6,4	6,4	3,3	6,4	0'9	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4	3,0	6,4	6,4
Dime	d_a	478,0	486,0	*	*	504,0	0'609	201/0	209,0	201/0	201/0	510,0	516,0	534,0	537,0	531,0	540,0	540,0	552,0	549,0	573,0	585,0	288,0
	~	1,5	3,0	*	*	3,3	6,4	3,5	6,4	3,3	3,0	3,3	3,3	3,3	3,3	1,6	3,3	3,3	3,3	3,3	3,0	3,3	3,3
Statica	C ₀₍₄₎	0000806	23000000	*	*	16400000	*	16400000	13560000	11960000	22360000	23840000	15480000	32280000	22960000	*	25160000	23600000	34680000	22920000	16000000	18320000	25480000
	\checkmark	1,07	1,76	*	*	1,76	*	1,76	1,36	1,76	1,76	1,76	1,24	1,76	1,76	1,76	1,83	1,83	1,76	1,76	2,00	1,70	1,69
cicli	C _{a90}	255000	357000	*	*	245000	*	245000	288000	189000	330000	358000	334000	511000	387000	390330	344000	329000	546000	373000	201000	308000	387000
90 x 10 ⁶ cicli	C ₉₀₍₄₎	020096	2180000	*	*	1498000	*	1498000	1362000	1154000	2020000	2180000	1436000	3120000	2360000	2020000	2200000	2100000	3340000	2280000	1400000	1830000	2280000
Capacità, N 	C ₉₀	274000	628000	*	*	430000	*	430000	391000	332000	280000	629000	412000	898000	000089	279000	631000	900009	959000	654000	402000	526000	653000
Capa	Υ ₂	1,85	3,02	*	*	3,02	*	3,02	2,34	3,02	3,02	3,02	2,12	3,02	3,02	3,02	3,15	3,15	3,02	3,02	3,05	2,93	2,90
:::	Υ_1	1,24	2,03	*	*	2,03	*	2,03	1,57	2,03	2,03	2,03	1,43	2,03	2,03	2,03	2,12	2,12	2,03	2,03	2,05	1,97	1,95
1 x 10 ⁶ cicli	മ	0,54	0,33	*	*	0,33	*	0,33	0,43	0,33	0,33	0,33	0,47	0,33	0,33	0,33	0,32	0,32	0,33	0,33	0,29	0,34	0,35
7	C ₁₍₄₎	3680000	8420000	*	*	5780000	*	5780000	5260000	4460000	7780000	8440000	5540000	12000000	9140000	7791500	8460000	8100000	1288000	8780000	5400100	7060000	8780000
L	d ₁							1,350															
F		276,225	421,000	368,000	380,000	330,200	330,200	419,100 514,350	330,200	379,999	421,000	417,512	320,675	520,700	415,925	377,000	422,275	422,275	536,575	400,050	300,000	322,265	409,575
mm	В																						
Dimensioni, mm	—	279,400	421,000	368,000	380,000	330,200	330,200	330,200	330,200	379,999	421,000	417,512	320,675	520,700	415,925	379,000	422,275	422,275	536,575	400,050	300,000	322,268	409,575
Dim	О	296,900	1625,000	4600,000	1620,000	615,950	615,950	615,950	615,950	615,950	932,000	647,700	634,873	711,200	695,325	1655,000	673,100	673,100	736,600	711,200	1675,000	736,600	736,600
	р	457,200	+460,000	+475,000	†475,000 †620,000	482,600	482,600	482,600	482,600	482,600	482,600	482,600	489,026	501,650	208,000	†510,000	514,350	514,350	519,112	520,700	. 4550,000	558,800	558,800

-**O**

TQOW-TQOWE-2TDIW-SWRB



TIMKEN[°]

OW-TOOWE

	5 7	
	<u> </u>	Massa kg
oste nella ono essere siderazione	ure per la a spirale	Gabbia Massa kg
Note: Tutte le serie seguenti possono essere proposte nella configurazione ZTDIW o con estensione e possono essere studiate nella versione con tentre, Qualsiasi altra dimensione può essere presa in considerazione	per soddistare le vostre muove esigenze. Tutte le serie possono essere fornite con scandature per la l'ubrificazione nella facce dei coni e con gole a spirale nell'alesaggio dei coni se richiesto. † la dimensione indicata è il valore massimo, * contattare l'ingegnere di Vendita Timken.	Dimensioni, mm
(a)	,	Statica
Fig. 5 : SWRB (tenute compatte)		90 x 10° cicli
Fig. 4 : SWRB (tenute a cassetto)		Capacità, N 90 x `
Fig. 3 : 2TDIW	B	1 × 10 ⁶ cicli
Fig. 2 : TOOWE	q d	Jimensioni, mm
Fig. 1: TOOW	D D _b d d _a	Dim
		1

	Dimensioni, mm Capacità, N 1 × 10° cicli 90 × 10° cicli	Capacità, N 	Capacità, N 	Capacità, N 	z	z	90 x 10 ⁶ cicli	cicli		_	Statica		Dimens	Dimensioni, mm	띹	Gak	Gabbia Massa kg	ssa Serie del cuscinetto	Utilizzo Figura	Figura
C10000000 0.33 2.03 2.03 2.02 55.000 2.62000 2.620000 1.76 2.920000 3.3 50.0 6.4 6.66.0		TQOWE		× -	= 5 5			, O.			Statica					_				
1,124,0000 0,43 1,43 2,12 01,6000 24,0000 1,76 245,0000 33 615,0 64 7170 7 5 446 1,477,78600 1,76 245,0000 1,76 245,0000 1,76 245,0000 1,76 245,0000 1,76 245,0000 1,76 245,0000 1,76 245,0000 1,76 245,0000 1,76 245,0000 1,76 245,0000 1,76 245,0000 1,76 245,0000 1,76 245,0000 1,76 245,0000 1,76 245,0000 1,76 245,0000 1,76 245,0000 1,76 245,0000 1,76 245,0000 1,76 1,	В	d ₁	C ₁₍₄₎	Ф	Υ_1	Υ ₂	C ₉₀	C ₉₀₍₄₎	C _{a90}	¥	C ₀₍₄₎	~	q_a	ے						
12,40000	457,200 455,61	2	10080000	0,33	2,03	3,02	751000	2620000	428000	1,76	29320000	3,3	288,0		0'969	*			BUR	~
11240000 0.33 2.03 3.02 1240000 444000 1.76 4560000 3.3 6350 64 7860	401,638 396,8	75	8280000	0,47	1,43	2,12	616000	2140000	499000	1,24	23520000	3,3	615,0	6,4					WR	~
14,00000 0.33 2.03 2.03 2.04 2.0000 4.40000 1.76 4.700000 3.3 6.4 786,0 6.4 786,0 7.86,0	479,425 479,	425	11240000	0,33	2,03	3,02	836000	2920000	476000	1,76	33120000	3,3	615,0	6,4	726,0				BUR	-
17120000 0.33 2.63 2.02 1280000 4440000 7260000 1,75 6420000 3.3 6420 64 7420 6 7470 7 7 10 7 7 10 10 467 6490000 WR 1 7780000 0.37 1,82 2,71 579000 202000 367000 1,78 1940000 6,4 44.0 - 7470 - 7470 - 7470 - 7470 - 7470 - 7470 - 7470 - 7470 - 7470 - 7470 - 7470 - 7470 - 7470 - 7470 - 7470 - 7470 - 747000 7480000 7480000 7480000 7480000 7480000 74800000 74800000 74800000 74800000 74800000 74800000 74800000 74800000 74800000 74800000 74800000 74800000 74800000 74800000 74	615,950 615,	026	16600000	0,33	2,03		1240000	4300000	704000	1,76	45600000	3,3	633,0	6,4					BUR	∞
7780000 0.37 1.82 2.71 519000 3.6700 1.58 2.480000 3.6360 6.4 64.2 6.4 64.2 6.4 64.2 6.4 64.2 6.4 64.2 6.4 64.2 7.470 9 455 L480200 WR 11460000 0.33 1.82 2.71 519000 1808000 1.76 1806000 3.3 648.0 6.4 64.2 6.4 64.0 7.10 9 658 LA802000 WR 118020000 0.33 2.03 3.02 1400000 486000 1.76 14800000 3.3 64.8 87.0 9 64.8 87.0 9 64.8 87.0 9 64.8 87.0 9 64.8 87.0 9 46.8 87.0	622,300 62	5,300	17120000	0,33	2,03		1280000	4440000	726000	1,76	47200000	3,3	642,0	6,4	0'86/				BUR	∞
1446000 0,33 2,03 3,02 854000 1808000 1,76 1808000 0,76 480000 1,76 1808000 0,3 649,071,0 1 698 LM280200 BUR 1808000 0,3 2,03 3,02 3,02 854000 2980000 1,76 18080000 3,3 645,0 64 771,0 1 0 6 698 LM280200 BUR 1802000 0,3 2,03 3,02 140000 4680000 1,76 1600000 1,76 1600000 1,76 1600000 0,3 648 1,70 1 0 1 1437 140000 1,74 140000 1,74 1400000 1,74 140000 1,74 1400000 1,74 1400000 1,74 140000 1,74 1400000000000000000000000000000000000	361,950 36	1,950	7780000	0,37	1,82	2,71	579000	2020000	367000	1,58	22480000	3,3	936,0	6,4	747,0				WR	-
11440000 0,33 2,03 3,02 1340000 486000 744000 1,76 4880000 3,3 648,0 6,4 771,0 * P 698 LM280200 BUR 18020000 0,33 2,03 2,03 3,02 1340000 486000 744000 1,76 4880000 3,3 675,0 6,4 813,0 * P 1263 M280300 BUR 18740000 0,33 2,03 2,03 3,02 1470000 3480000 744000 1,76 4160000 3,3 675,0 6,4 813,0 * P 1437 M281000 BUR 18780000 0,33 2,03 3,02 1470000 3520000 1,76 4160000 3,3 675,0 6,4 813,0 * P 1437 M281000 BUR 18780000 0,33 2,03 3,02 1470000 350000 1,76 5480000 3,3 675,0 6,4 813,0 * P 1437 M281300 BUR 18780000 0,33 2,03 3,02 475000 285000 1,76 2480000 3,3 683,0 6,4 777,0 1,0 8 398 LM281300 WR 130,250 820000 0,42 1,62 2,42 61000 2120000 434000 1,76 25200000 3,3 717,0 6,4 813,0 * P 549 655000 WR 130,250 820000 0,33 2,03 3,03 2,03 2	361,950 3.	61,950	0000869	0,37	1,82	2,71	519000	1808000	330000	1,58	19640000	6,4	642,0	ı	747,0				WR	2
1870000 0,33 2,03 3,02 140000 4860000 1,76 5160000 3,3 648,0 6,4 843,0 * P 1263 M280300 BUR 18740000 0,33 2,03 3,02 140000 4860000 1,76 5160000 3,3 678,0 6,4 843,0 * P 1437 M281000 BUR 17980000 0,33 2,03 3,02 140000 5120000 1,76 5160000 1,76 5480000 1,76 5480000 1,76 5480000 1,76 5480000 1,76 5480000 1,76 5480000 1,76 1460000 1,76 54800000 1,76 5480000 1,76 5480000 1,76 5480000 1,76 5480000 1,76 5480000 1,76 5480000 1,76 5480000 1,76 5480000 1,76 5480000 1,76 548000 1,76 5480000 1,	479,425 47	79,425	11460000	0,33	2,03	3,02	854000	2980000	486000	1,76	31840000	3,0	0'689	6,4	0,177				BUR	—
19380000 0,33 2,03 3,02 1400000 3620000 794000 1,76 14600000 3,3 675,0 6,4 843,0 * P 1437 M2810000 BUR 1788,025 1,72 2,86 475000 1654000 2120000 1,76 17860000 1,76 17860000 1,77 1786000 1,77 178600 1,77 178600 1,77 178600 1,77 178600 1,77 1786000 1	9 00,400	90,400	18020000	0,33	2,03		1340000	4680000	764000	1,76	48800000	3,3	648,0	6,4	807,0				BUR	~
13980000 0,33 2,03 3,02 1470000 5120000 593000 1,76 54800000 3,5 678,0 6,4 810,0 * P 873 LM281000 BUR 708,025 6380000 0,33 2,03 3,02 1470000 1520000 1,56 17360000 1,76 5480000 1,76 173600000 1,76 17360000 1,76 17360000 1,76 17360000 1,76 17360000 1,76 17360000 1,76 17360000 1,76 173600000 1,76 17360000 1,76 173600000 1,76 173600000 1,76 173600000 1,76 17360000 1,76 17360000 1,7	654,050	554,050	18740000	0,33	2,03		1400000	4860000	794000	1,76	51600000	3,3	0′5/9	6,4	843,0				BUR	~
708,025 6380000 0,33 2,03 3,02 1470000 5120000 61,06 67,00 6,0 655,0 * P 1437 M281300 BUR 708,025 6380000 0,35 1,92 2,86 475000 1,66 17360000 5,0 693,0 9,7 807,0 * 5 457 749000 WR 708,025 0,33 2,03 3,02 606000 2120000 345000 1,76 26480000 3,3 683,0 6,4 777,0 * P 415 1281100 WR 7540000 0,33 2,03 3,02 561000 1764000 3276000 1,76 23760000 3,3 687,0 6,4 777,0 11,0 5 398 L281100 WR 730,250 0,42 1,62 2,42 610000 2120000 434000 1,40 25200000 3,3 717,0 6,4 87,0 7 P 549 655000 WR	542,925	542,925	13980000	0,33	2,03		1040000	3620000	593000	1,76	41600000	3,3	0'829	6,4	810,0				BUR	
708,025 6380000 0,35 1,92 2,86 475000 1,66 286000 1,66 693,0 9,7 807,0 * S 457 749000 WR 8140000 0,33 2,03 3,02 606000 2120000 345000 1,76 26480000 3,3 683,0 6,4 777,0 * P 415 L281100 WR 7540000 0,33 2,03 3,02 561000 1954000 3200000 1,76 23760000 3,3 64,4 777,0 11,0 S 398 L281100 WR 730,250 0,42 1,62 2,42 610000 2120000 434000 1,40 25200000 3,3 717,0 6,4 871,0 * P 549 655000 WR 730,250 0,42 1,62 2,42 610000 2120000 434000 1,40 25200000 3,3 717,0 6,4 879,0 * P 578 655000	674,000	672,000	19780000	0,33	2,03		1470000	5120000	839000	1,76	54800000	3,5	0'069						BUR	~
8140000 0,33 2,03 3,02 606000 2120000 1,76 26480000 3,3 683,0 6,4 777,0 * P 415 L281100 WR 7540000 0,33 2,03 3,02 561000 1954000 3200000 1,76 23760000 3,3 717,0 6,4 777,0 11,0 S 398 L281100 WR 730,250 0,42 1,62 2,42 610000 2120000 434000 1,40 25200000 3,3 717,0 6,4 831,0 * P 549 655000 WR 730,250 8200000 0,42 1,62 2,42 610000 2120000 434000 1,40 25200000 3,3 717,0 6,4 87,0 P 578 655000 WR 730,250 0,43 1,62 2,42 610000 4100000 48000000 3,3 741,0 6,4 879,0 P F 778 578 655000	318,480	400,842 708,025	9380000	0,35	1,92	2,86	475000	1654000	286000	1,66	17360000	2'0	0'869	<i>L</i> ′6	0′208				WR	7
7540000 0,33 2,03 3,02 561000 1954000 32060000 1,76 23760000 3,3 687,0 6,4 777,0 11,0 S 398 L281100 WR 730,250 82000000 0,42 1,62 2,42 610000 2120000 434000 1,40 25200000 3,3 717,0 6,4 831,0 * P 549 655000 WR 730,250 82000000 0,42 1,62 2,42 610000 2120000 434000 1,40 252000000 3,3 717,0 6,4 831,0 * P 578 655000 WR 15820000 0,33 2,03 3,02 1180000 4100000 670000 1,76 48000000 3,3 741,0 6,4 879,0 * P 7061 LM2282500 BUR	365,125	365,125	8140000	0,33	2,03	3,02	000909	2120000	345000	1,76	26480000	3,3	0'889	6,4					WR	~
3200000 0,42 1,62 2,42 610000 2120000 434000 1,40 25200000 3,3 717,0 6,4 831,0 * P 549 655000 WR 730,250 82000000 0,42 1,62 2,42 610000 2120000 434000 1,40 25200000 3,3 717,0 6,4 831,0 * P 578 655000 WR 15820000 0,33 2,03 3,02 1180000 4100000 670000 1,76 48000000 3,3 741,0 6,4 879,0 * P 1061 LM282500 BUR	365,126	365,126	7540000	0,33	2,03	3,02	561000	1954000	320000	1,76	23760000	3,3	0′289	6,4					WR	m
730,250 8200000 0,42 1,62 2,42 610000 2120000 434000 1,40 25200000 3,3 717,0 6,4 831,0 * P 578 655000 WR 15820000 0,33 2,03 3,02 1180000 4100000 670000 1,76 48000000 3,3 741,0 6,4 879,0 * P 1061 LM282500 BUR	355,600	352,425	8200000	0,42	1,62	2,42	610000	2120000	434000	1,40	25200000	3,3	717,0	6,4	831,0				WR	~
15820000 0,33 2,03 3,02 1180000 4100000 670000 1,76 48000000 3,3 741,0 6,4 879,0 * P 1061 LM282500 BUR	355,600	434,975 730,250	8200000	0,42	1,62	2,42	610000	2120000	434000	1,40	25200000	3,3	717,0		831,0				WR	2
	565,150	565,150	15820000	0,33	2,03		1180000	4100000	000029	1,76	48000000	3,3	741,0		0'628				BUR	-




																						TIN	IKEN [°]
Figura		-	—	2	—	—	_	-	_	1 & 3	1 & 3	—	1 & 3	3	-	1&3	1 & 3	2	—	3	1 & 3	-	က
Utilizzo		WR	WR	WR	BUR	BUR	BUR	BUR	BUR	BUR	BUR	BUR	BUR	BUR	BUR	BUR	BUR	BUR	BUR	BUR	WR	BUR	BUR
Serie del cuscinetto		L882400	755000	755000	M383200	LM282800	M283400	M284100	M284200	M285800	LM286200	LM286400	547000	LM286700	634000	LM287600	LM287800	LM287800	LM288200	LM288400	*	LM288900	L289400
Massa kg		633	537	572	1909	1127	1536	2140	2401	3025	1837	2234	3340	3001	2749	3124	4436	4522	2630	3753	4306	5619	8182
Gabbia		۵	ط	S	ط	۵	ط	۵	۵	۵	۵	۵	۵	۵	۵	۵	۵	۵	ط	۵	۵	۵	۵
	A _p	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	10,0
ши	D _b	852,0	873,0	873,0	948,0	894,0	0'996	0'966	1005,0	1085,0	1065,0	1110,0	1135,0	1136,0	1205,0	1190,0	1240,0	1240,0	1225,0	1320,0	1410,0	1500,0	1815,0
Dimensioni, mm	<u>_</u>	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4	12,7	12,7	12,7	12,7	12,7	12,7	12,7	12,7	12,7	12,7	12,7	12,7	13,0	12,7	12,7	13,0
Dimer	q	741,0	744,0	753,0	0'692	753,0	774,0	819,0	810,0	0'628	0'906	0'606	918,0	930,0	0'096	0'066	0'666	1010,0	1055,0	1120,0	1200,0	1260,0	1577,0
	22	3,3	3,3	8,0	3,3	3,3	3,3	Spec	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	2,0	4,8	4,8	Spec
Statica	C ₀₍₄₎	30520000	20760000	18520000	63200000	48800000	68400000	90000929	74400000	87600000	00000969	00000899	95200000	89200000	106000000	94400000	113600000	110400000	94000000	118400000	122000000	148000000	211200000
	×	£,	1,54	1,54	1,66	1,76	1,76	1,76	1,76	1,76	1,76	1,76	1,76	1,76	1,74	1,76	1,76	1,76	1,76	1,76	1,76	1,76	1,76
cicli	C _{a90}	654000	344000	318000	984000	675000	1030000	1020000	1110000	1290000	944000	1040000	1400000	1290000	1640000	1320000	1650000	1650000	1170000	1500000	1780000	1960000	2460000
90 x 10 ⁶ cicli	C ₉₀₍₄₎	2540000	1840000	1698000	5700000	4120000	6320000	6240000	0000089	7920000	5780000	6340000	8580000	7880000	9920000	8080000	10120000	10120000	7180000	9140000	10900000	11980000	15020000
tà, N	C ₉₀	728000	529000	488000	1640000	1190000	1810000	1790000	1950000	2270000	1660000	1820000	2460000 8	2260000	2850000	2320000	2910000 10	2910000 10	. 2060000	2630000	3130000 10	3440000 1	4310000 18
Capacità, N 	Υ ₂	1,92	2,64	2,64	2,86	3,02	3,02	3,02	3,02	3,02 22	3,02 16	3,02	3,02 24	3,02 22	2,99 28	3,02 23	3,02 20	3,02	3,02 20	3,02 26	3,02 3.	3,02 34	3,02 4;
	, τ	1,29 1	1,77	1,77 2	1,92 2	2,03 3	2,03 3	2,03 3	2,03 3	2,03 3	2,03 3	2,03 3	2,03 3	2,03 3	2,01 2	2,03 3	2,03 3	2,03 3	2,03 3	2,03 3	2,03 3	2,03 3	2,03 3
1 x 10 ⁶ cicli		0,52	0,38	0,38	0,35	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,34	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33
<u></u>	C ₁₍₄₎ e	9780000	7100000	6540000	22000000	15920000	24400000	24000000	26200000	30600000	22200000	24400000	33000000	30400000	38200000	31200000	39000000	39000000	27800000	35200000	42043000	46200000	280000000
	 y				22		24	24	7	30	72	24	33	30	- 38	31	39		77	32	42	46	28
	Toowe B d ₁	410,000	317,500	425,450 774,700	704,850	565,150	755,650	723,900	787,400	844,550	976,925	999,750	876,300	844,550	901,700	825,500	952,500	1069,975 1031,113	764,000	000'068	923,925	009'066	520,000
Dimensioni, mm	⊢	410,000	317,500	317,500	704,850	565,150	755,650	736,600	787,400	844,550	976,922	966,750	3 000'688	844,550	914,400	825,500	952,500	952,500 10	764,000	3 009'068	923,925	5 009'066	1105,000 1220,000
Dimens	Q		914,400	914,400	1016,000	946,150	1035,050 7	1066,800	1079,500	1168,400 8	1130,300 6	1181,100 6	1219,200 8	1219,873	1295,400	1270,000 8	1333,500 9	1333,500	1295,400 7	1400,000 8	1509,712	1593,850	
	р	1710,000 †900,000	711,200 9	711,200 9	714,375 10	717,550 9	730,250 10:	762,000 10	762,000 10	825,500 11	863,600 11:	863,600 11	863,600 12	877,888 12	901,700 12	938,212 12	939,800 13:	939,800 13:	1006,475 12	1070,000 140	1139,825 15	1200,150 15	1500,000 †1915,000



TQOW-TQOWE-2TDIW-SWRB





2TS-DM

assemblaggio di due cuscinetti TS - montaggio diretto

2TS-IM

assemblaggio di due cuscinetti TS - montaggio indiretto

angolo di contatto del cuscinetto

ACCIAIO "CEVM"

acciaio fuso sottovuoto ad elettrodo consumabile

ACCIAIO "ESR"

acciaio rifuso elettricamente sotto scoria protettiva

ACCIAIO "VAR"

acciaio rifuso ad arco sottovuoto

ANGOLO DI CONTATTO "α"

metà dell'angolo della coppa (delimitato dalle sue piste)

APEX (disegno "on-apex")

le generatrici dei rulli e delle piste degli anelli interno ed esterno si incontrano tutte nello stesso punto sull'asse del cuscinetto

BEP (Bench EndPlay)

Gioco assiale del cuscinetto assemblato al banco, prima del montaggio

BPL (Bench PreLoad)

Precarico assiale del cuscinetto assemblato al banco, prima del montaggio

BORDINO (bordino grande del cono)

bordino usato per mantenere, guidare ed allineare i rulli nel cuscinetto assemblato

BORDINO (bordino piccolo del cono)

bordino sulla faccia piccola dell'anello interno, aiuta a mantenere i rulli e la gabbia in posizione sull'anello interno

BORDINO ESTESO

faccia grande o piccola dell'anello interno che è stata allungata per agire come sede di una tenuta

$C_{0(1)}$, $C_{0(2)}$, $C_{0(4)}$, $C_{0(6)}$

capacità statiche per 1, 2, 4 e 6 file rispettivamente

$C_{1(1)}$, $C_{1(2)}$, $C_{1(4)}$, $C_{1(6)}$

capacità radiale basata su 1 milione di cicli per 1, 2, 4 e 6 file rispettivamente

$C_{90(1)}$, $C_{90(2)}$, $C_{90(4)}$, $C_{90(6)}$

capacità radiale basata su 90 milioni di cicli per 1, 2, 4 e 6 file rispettivamente

 $C_{\underline{a1}}$

capacità assiale basata su 1 milione di cicli per 1 fila

Ca90

capacità assiale basata su 90 milioni di cicli per 1 fila

CARICO ASSIALE "indotto"

componente assiale del carico radiale esterno scomposta secondo l'angolo di contatto α

CENTRO DI SPINTA EFFETTIVO DEL CUSCINETTO

punto sull'asse del cuscinetto dove è applicato il carico

CENTRO GEOMETRICO DEL **CUSCINETTO**

proiezione perpendicolare della mezzeria del rullo sull'asse del cuscinetto

Cono

anello interno del cuscinetto

Contatto bordino-rullo

contatto ellittico tra la base sferica del rullo e la superficie interna del bordino grande dell'anello interno

Contatto di rotolamento

contatto tra le piste dei rulli e le piste dell'anello interno ed esterno

Contatto di strisciamento

contatto tra la base del rullo e il bordino grande del cono

anello sterno del cuscinetto

Cuscinetti impilati (tandem)

assemblaggio di diversi cuscinetti TS con i centri effettivi tutti nella stessa direzione

cSt

centistokes : unità di misura della viscosità

Diametro medio del rullo

diametro del rullo misurato al centro della pista

Disassamento

angolo tra gli assi dell'anello interno e dell'anello esterno

Distanza dei centri di spinta effettivi dei cuscinetti

distanza tra i due centri effettivi dei cuscinetti

Durata: L₁₀

durata calcolata raggiunta dal 90 % dei cuscinetti

Durata: sistema

considera le durate combinate nelle diverse file dei cuscinetti. La durata del sistema è sempre inferiore della durata più bassa del singolo componente

Durezza HRC

Rockwell C : unità di misura della durezza superficiale -i cuscinetti a rulli conici Timken hanno una durezza superficiale da 58 a 62 HRC

Errore di rotazione "radiale" (Runout)

precisione di rotazione misurata radialmente su un cuscinetto assemblato

Faccia anteriore del cono (CFF)

faccia piccola del cono

Faccia anteriore della coppa (CFF)

faccia piccola della coppa

Faccia posteriore del cono (CBF)

faccia grande del cono

Faccia posteriore della coppa (CBF)

faccia grande della coppa

Fattore K

usato nel calcolo Timken:

$K = 0.389 \times \cot \alpha$

K = rapporto tra capacità di carico radiale ed assiale

Gabbia "a perni"

gabbia fatta con perni passanti attraverso/o tra (perni esterni) i rulli e saldati ad entrambe le estremità a due anelli esterni della gabbia

Gabbia "lavorata"

gabbia ottenuta per fresatura dal pieno

Gabbia "stampata"

gabbia formata da lamiera di acciaio con tasche ricavate successivamente

Gioco "assiale"

spostamento assiale possibile tra un anello interno ed il suo corrispondente anello esterno tra un sistema di cuscinetti a due file di rulli conici

Gioco della gabbia

spazio necessario attorno alla gabbia del cuscinetto per evitare ogni contatto con altri componenti

Gioco "radiale"

spostamento radiale possibile tra gli anelli interni e gli anelli esterni in un sistema di cuscinetti a due file di rulli conici

Intraversamento

disassamento positivo o negativo del rullo sulla pista del cono

Lunghezza effettiva del rullo

lunghezza della pista del rullo che sopporta il carico

MEP (Gioco montato)

gioco radiale od assiale rimasto nel cuscinetto dopo il montaggio nell'applicazione

Montaggio diretto

in un sistema a due file, i centri effettivi delle due file sono orientati verso l'interno

Montaggio indiretto

in un sistema a due file, i centri effettivi delle due file sono orientati verso l'esterno

Moto di puro rotolamento

lungo le piste di un rullo, per il concetto conico tutti i punti ruotano alla stessa velocità

Rull

elemento rotolante a cono tronco del cuscinetto (generalmente da 15 a 50 rulli per fila in funzione delle dimensioni)

SWRB

cuscinetti con tenute per cilindri di lavoro

Zona di carico

porzione angolare del cuscinetto che sopporta il carico

Tabella di conversione

in (pollice)	1 in = 25.4 mm
lb (libbra)	1 lb = 0.45 kg
 (litro)	1 = 0.0353 ft ³ 1 = 61.02in ³ 1 = 1000 cm ³
m (metro)	1 m = 3.28 ft
mm (millimetro)	1 mm = 0.03937 in
N (newton)	1 N = 0.225 lbf
Bar	1 bar = 10 ⁵ Pa
psi (libbra per pollice quadrato)	1 psi = 6894 Pa 1 psi = 0.0689 bar





Per Nord e Sud America e Asia : THE TIMKEN COMPANY 1835 Dueber Ave., S.W. Canton, Ohio 44706 U.S.A. Per Europa, Africa ed Asia Occidentale : THE TIMKEN COMPANY 2, rue Timken - B.P. 89 68002 COLMAR CEDEX-FRANCE

IL VOSTRO CONTATTO	:

To get the best performance out of the application, especially when operating conditions are critical, we encourage the customer to discuss the application with The Timken Company.

Nevertheless, actual bearing performance is affected by many factors beyond the control of The Timken Company. Therefore, the feasibility of all bearing applications should be validated by the customer.

The contents of this publication are the copyright of the publishers and may not be reproduced, in any form, in whole or in part, without written permission from the publishers. Every effort has been made to ensure the accuracy of the information contained but no liability can be accepted for errors, omissions or any other reason.

Proper bearing maintenance and handling practices are critical. Failure to follow installation instructions and to maintain proper lubrication can result in equipment failure, creating a risk of serious bodily harm.

©1996 The Timken Company - Stampato in Francia da Publiaxes su carta non trattata con cloro